


オキカラーページプリンタ

MICROLINE 5400

ユーザーズマニュアル (応用編)





安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。

安全上の注意表示

▲ 全性 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性があることを示しています。

▲注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

一般的な注意

⚠警告



プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 転するのでケガのおそれがあります。



プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ があります。



カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は 行わないでください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。

⚠警告



プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。



電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。



通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。

感電、火災のおそれがあります。



プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。

やけどのおそれがあります。



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。



UPS (無停電電源) を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源は使用しないでください。 火災のおそれがあります。

/ 注意



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。

本書の見方

表 記

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 5400 → ML5400
- Microsoft® Windows® Server 2003 operating system日本語版→ Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® XP operating system日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0日本語版 → WindowsNT4.0
- WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0、の総称→Windows
- PostScript3エミュレーション→PSE、POSTSCRIPT3エミュレーション、 POSTSCRIPT3 EMULATION

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。

お読みになることをお勧めします。



諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

商標について

MICROLINEは株式会社沖データの商標です。

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS、EtherTalk、LaserWriterおよびTrueTypeは、米国 Apple Computer Inc.の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 PostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。 Scalable FontはAgfa Monotype Corporationからライセンスされています。 CG OmegaはAgfa Monotype Corporationの製品です。

CG TimesはThe Monotype CorporationのライセンスをうけたTimes New Romanを基にしたAgfa Monotype Corporationの製品です。

TaffyはAdobe Tekton Regularに対応するAgfa Monotype Corporationの製品です。 CandidはAdobe Cartaに対応するAgfa Monotype Corporationの製品です。

CG、Candid、TaffyはAgfa Monotype Corporationの各国での登録商標または商標です。

Univers、Helvetica、Palatino、TimesはLinotype-Hell AGあるいはその子会社の各国での登録商標または商標です。

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf DingbatsはInternational Typeface Corporationの各国での登録商標または商標です。

Arial、Times New Roman、Albertus、Gill SansはThe Monotype Corporation plc. の各国での登録商標または商標です。

WingdingsはMicrosoft Corporationの各国での登録商標または商標です。

AgfaからライセンスされたMarigoldはArthur Bakerの各国での登録商標または商標です。

平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2004 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Readerは除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

本ソフトウェアに含まれているWindows Me/98用 PostScript®プリンタドライバ およびそれに関連する説明資料(以下総称して、「マイクロソフトソフトウェア」と いいます。)は、米国ワシントン州法に準拠して設立され、米国ワシントン州(One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399)に本店を置くMicrosoft Corporation(マイクロソフト社)からのライセンスに基づいて沖データが提供するものです。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸 与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3)お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5)お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1)お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1)沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - ・第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2)本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 準拠法

本契約中のうち、マイクロソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイクロソフトソフトウェアを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとしま す。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

10. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意)

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

本条項中で使用される"Software"とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※Adobe Reader の使用について

Adobe Readerは沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様はAdobe Readerに含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社からAdobe Readerの使用を許諾されることになります。

目 次

1 Windowsソフトウェア11
Windowsスクリーンフォント12
カラーユーティリティ13
PSハーフトーン調整ユーティリティ13
カラー調整ユーティリティ13
色見本印刷ユーティリティ
ネットワークユーティリティ15
AdminManager
Quick Setup24
OKI LPRユーティリティ27
Network Extension
PrintSuperVision
Web Driver Installer
ネットワークステータスモニタ55
Webブラウザ59
TELNET
ストレージデバイスマネージャ72
2 Macintoshソフトウェア
Macintoshスクリーンフォント74
MicrolinePS Utility
PSハーフトーン調整ユーティリティ76
Webブラウザ77
Setup Utility

3	いろいろな用紙に印刷するための設定	89
	はがき、往復はがき、封筒に印刷したい	90
	ラベル紙、OHPシートに印刷したい	94
4	便利な印刷機能	99
	複数ページを1枚に印刷したい	100
	複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)	102
	任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷)	103
	両面印刷したい	
	モノクロ (白黒) を高速で印刷したい	108
	ページ順に取り出したい	109
	トレイを自動的に選択したい	110
	表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷)	112
	同じ用紙サイズを大量に印刷したい	113
	用紙サイズを変更したい	115
	ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)	116
	文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	117
	複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)	120
	パスワードを入力してから印刷したい (認証印刷)	124
	PCの開放を早くしたい(バッファ印刷)	128
	ジョブを保存して繰り返し印刷したい	129
	小冊子を作りたい(製本印刷)	133
	フォームを登録したい(フォームオーバーレイ)	135
	高解像度で印刷したい	141
	細線がかすれるのを防ぎたい	143
	プリンタフォントに置き換えて印刷したい	144
	コンピュータのフォントで印刷したい	147

	プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい	149
	プリンタドライバのデフォルトを変更したい	150
	トナーをセーブして試し印刷したい	152
	印刷データをファイルに出力したい	154
	ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい	156
	ポストスクリプトエラーを印刷したい	157
	アプリケーション別の設定	159
5	カラーについて	. 163
	カラーマッチングについて	164
	カラーマッチングしたい(ASICカラーマッチング)	165
	カラーマッチングしたい(PostScriptカラーマッチング)	168
	パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows)	171
	ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Windows)	177
	カラー調整の設定をファイルに保存したい (Windows)	181
	カラー調整の設定をファイルから読み込みたい (Windows)	183
	カラー調整の設定を削除したい(Windows)	185
	ICCプロファイルを定義してカラーマッチングしたい	186
	WindowsのImage Color Matchingを使いたい	189
	MacintoshのColorSyncを使いたい	191
	黒の部分の仕上りを変更したい	192
	モノクロ (白黒) で印刷したい	194
	文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーパープリント)	196
	印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい	198
	色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい(Windows)	200
	写真の印刷濃度を調整したい(ハーフトーン調整)	202
	分版印刷をしたい	207
	色ずれ補正を微調整したい	209
	特定の色味を強くしたい、または弱くしたい	210

6	プリンタメニューの使い方について	. 213
	省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい	214
	印刷をキャンセルしたい	215
	プリンタの動作モードを変更したい	215
	コンピュータからプリンタの状態を確認したい	216
	コンピュータからプリンタの設定を変更したい	215
	プリンタ内蔵フォントを確認したい	218
	パラレルインタフェースの転送モードを変更したい	219
	内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい	220
	プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい	223
	内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を	
	確認したい(Windows)	224
	内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を	
	確保したい	225
7	ネットワーク機能について	. 23′
7	ネットワーク機能について ネットワーク設定項目の一覧	
7		232
7	ネットワーク設定項目の一覧	232 24
7	ネットワーク設定項目の一覧ネットワーク機能を初期化します	232 247 242
7	ネットワーク設定項目の一覧ネットワーク機能を初期化しますネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します	232 247 242 244
7	ネットワーク設定項目の一覧ネットワーク機能を初期化しますネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します IPアドレスの設定	232 242 242 244
7	ネットワーク設定項目の一覧ネットワーク機能を初期化しますネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷しますIPアドレスの設定DHCP/BOOTPを使います	232 24 242 244 248
7	ネットワーク設定項目の一覧ネットワーク機能を初期化しますネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷します IPアドレスの設定 DHCP/BOOTPを使います	232 242 242 244 248 253
7	ネットワーク設定項目の一覧	232 242 242 248 253 254
7	ネットワーク設定項目の一覧	232 242 244 248 253 254

8 UNIXで使用する場合	269
LPDプロトコルを利用します	270
FTPプロトコルを利用します	276
9 NetWareで使用する場合	279
NetWareのプリントシステム	280
NetWare6J/5J/4.1J (NDS) プリントサーバモード	
NetWare6J/5J/4.1J (NDS) リモートプリンタモード	
NetWare6J/5J/4.1J (バインダリ) プリントサーバモード	296
NetWare3.12J	
10 困ったときには	309
操作パネルのメッセージ	310
故障かな?と思ったとき	
用紙送りがおかしい	
印刷が不鮮明なとき	
Windowsから印刷できない	
Macintoshから印刷できない	
ネットワーク経中で印刷できない	
付 録	
仕様	
USBインタフェース仕様	
ネットワークインタフェース仕様	
パラレルインタフェース仕様	
フォントサンフル(PostScript3エミュレーションモード)	
フォントサンプル(PCLエミュレーションモード)	
印刷範囲と印刷精度(PostScript3エミュレーションモード、	020
PCLエミュレーションモード)	330
文字コード表(PostScript3エミュレーションモード)	331
立字コード表(PCLエミュレーションモード)	334

	消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧	336
	プリントジョブアカウンティングの使用について	337
索	SI	341

Windows ソフトウェア

Windowsスクリーンフォント17
カラーユーティリティ13 PSハーフトーン調整ユーティリティ
ネットワークユーティリティ 1 AdminManager 1 Quick Setup 2 OKI LPRユーティリティ 2 Network Extension 3 PrintSuperVision 3 Web Driver Installer 4 ネットワークステータスモニタ 5 Webプラウザ 5
TELNET 6. ストレージデバイスマネージャ



Windowsスクリーンフォント

WindowsMe/98/95



プリンタドライバをインストールするだけで、プリンタに搭載され ている和文フォント名と欧文フォント名(136書体中42書体)がアプ リケーションのフォントリストに表示されます。Windowsスクリー ンフォントは添付されませんが、画面上ではWindowsのシステムが デザインの近いフォントを選んで表示します。

欧文フォント42書体

AvantGarde AvantGarde.BOLD AvantGarde.BOLDITALIC AvantGarde ITALIC Bookman Bookman.BOLD Bookman.BOLDITALIC Bookman, ITALIC Courier Courier.BOLD

Courier, BOLDITALIC Courier, ITALIC Helyetica

Helvetica Condensed Helvetica Condensed.BOLD Helvetica Condensed.BOLDITALIC

Helvetica Condensed, ITALIC

Helvetica.BOLD Helvetica.BOLDITALIC Helvetica.ITALIC Helvetica-Narrow

Helvetica-Narrow.BOLD Helvetica-Narrow.BOLDITALIC Helvetica-Narrow ITALIC

Lubalin Graph Lubalin Graph, BOLD Lubalin Graph.BOLDITALIC Lubalin Graph.ITALIC NewCenturySchlbk NewCenturySchlbk,BOLD NewCenturySchlbk,BOLDITALIC NewCenturySchlbk,ITALIC

Palatino Palatino.BOLD Palatino, BOLDITALIC Palatino.ITALIC Times

Times, BOLD Times.BOLDITALIC Times.ITALIC

ZapfChancery,ITALIC ZapfDingbats

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003



プリンタドライバをインストールするだけでプリンタに搭載されてい る書体のうち和文フォント名と欧文フォント名(136書体中115書体)が アプリケーションのフォントリストに表示されます。Windowsスク リーンフォントは添付されませんが、画面上ではWindowsのシステム がデザインの近いフォントを選んで表示します。

欧文 フォント115書体

Albertus MT GillSans Condensed.BOLD Albertus MT Lt Albertus MT.ITALIC Antique Olive Compact Antique Olive Roman Antique Olive Roman, BOLD Antique Olive Roman.ITALIC AvantGarde AvantGarde.BOLD AvantGarde, BOLDITALIC AvantGarde.ITALIC Bodoni Bodoni Poster Bodoni PosterCompressed Bodoni.BOLD Bodoni, BOLDITALIC Bodoni,ITALIC Bookman Bookman, BOLD Bookman.BOLDITALIC Bookman.ITALIC Clarendon Clarendon Light Clarendon.BOLD Cooper Black Cooper Black.ITALIC Copperplate32bc Copperplate33bc Coronet.ITALIC Courier Courier.BOLD Courier.BOLDITALIC

Courier, ITALIC

Eurostile Bold

Eurostile ExtendedTwo

GillSans Condensed

Eurostile

GillSans

GillSans ExtraBold GillSans Light GillSans Light.ITALIC GillSans.BOLD GillSans BOLDITALIC GillSans,ITALIC Goudy Goudy ExtraBold Goudy, BOLD Goudy.BOLDITALIC Goudy, ITALIC Helvetica Helyetica Condensed Helvetica Condensed BOLD Helvetica Condensed, BOLDITALIC Helvetica Condensed.ITALIC Helvetica, BOLD Helvetica.BOLDITALIC Helvetica.ITALIC Helvetica-Narrow Helvetica-Narrow BOLD Helvetica-Narrow, BOLDITALIC Helvetica-Narrow, ITALIC Joanna MT Joanna MT.BOLD Joanna MT.BOLDITALIC Joanna MT.ITALIC Letter Gothic Letter Gothic.BOLD Letter Gothic, BOLDITALIC Letter Gothic, ITALIC

Lubalin Graph Lubalin Graph.BOLD Lubalin Graph, BOLDITALIC Lubalin Graph.ITALIC Furostile ExtendedTwo BOLD Marigold, ITALIC Mona Lisa Recut NewCenturySchlbk

NewCenturySchlbk,BOLD NewCenturvSchlbk.BOLDITALIC NewCenturySchlbk.ITALIC Optima Optima.BOLD Optima.BOLDITALIC Optima.ITALIC Oxford.ITALIC Palatino Palatino.BOLD Palatino, BOLDITALIC Palatino.ITALIC StempelGaramond Roman StempelGaramond Roman, BOLD StempelGaramond Roman, BOLDITALC StempelGaramond Roman,ITALIC Symbol Times Times,BOLD Times.BOLDITALIC Times ITALIC Univers 45 Light Univers 45 Light, BOLD Univers 45 Light, BOLDITALIC Univers 45 Light, ITALIC Univers 47 CondensedLight,BOLD Univers 47 CondensedLight.BOLDITALIC Univers 55 Univers 55.ITALIC Univers 57 Condensed Univers 57 Condensed, ITALIC Univers Extended Univers Extended.BOLD


Univers Extended.BOLDITALIC Univers Extended ITALIC ZapfChancery,ITALIC

ZapfDingbats



カラーユーティリティ

PSハーフトーン調整ユーティリティ(PSドライバのみ)



プリンタのCMYK各色のハーフトーン濃度を 調整し、写真の印刷濃度を調整できます。

カラー調整ユーティリティ



プリンタのカラーマッチングを調整します。 パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や 原色の色相・色彩を調整することによって出力 色の全体傾向を変更することができます。

色見本印刷ユーティリティ



プリンタでRGB色の見本を印刷します。印刷された色見本を見て、希望する色をアプリケーションでどのようなRGB色の指定をするか確認することができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版の動作するコン ピュータ



- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。
- ・色見本印刷ユーティリティは、Windows95では使用できません。

インストールします

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、 $[ML_COLOR]$ アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。

⑤ [カラーユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑥ インストールするユーティリティを選択し、[インストール]をクリックします。



- **⑦** 画面の指示に従ってセットアップします。
- **8** [MICROLINE カラーシリーズ]画面で[終了]をクリックします。

起動します

● [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラムを表示])-[沖データ]-起動したいユーティリティを選択します。

詳しくは

- ●「写真の印刷濃度を調整したい(ハーフトーン調整)」(202ページ)
- ●「色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい」(200ページ)
- 「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」(171ページ)
- 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」(177ページ)

をご覧ください。



ネットワークユーティリティ

ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 必要に応じてインストールしてください。

AdminManager $(17^{\sim} - \cancel{y})$



プリンタのネットワークの設定やステータスの確認ができます。IPアドレスの変更やEtherTalkでのプリンタ名の変更、TELNETやNetWareプロトコルの機能変更もできます。

Quick Setup (24ページ)



各プロトコルの有効/無効を簡易に設定します。

OKI LPRユーティリティ(27ページ)



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータスを確認することができます。

Network Extension $(34^{\sim} - \cancel{y})$



プリンタドライバからプリンタの設定項目を 確認したり、プリンタのオプション構成の設 定ができます。

PrintSuperVision (38ページ)



ネットワークに接続されるプリンタを管理するWebベースのアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認できます。

Web Driver Installer (45ページ)



ネットワーク接続されるプリンタの共通設定 を自動的に行い、プリントサーバ管理者の負担を軽減することができます。

ネットワークステータスモニタ(55ページ)



ネットワーク接続されているプリンタの状態 を監視することができます。

Webブラウザ(59ページ)



Web画面で、プリンタのメニューやネット ワークの設定を遠隔操作できます。

TELNET (68ページ)



TELNETを利用してプリンタのネットワーク の設定をすることができます。

ユーティリティの機能一覧

○:利用できる機能

○ · 利用 C a る 候 i					ころの検用	
項 目 ユーティリティ名	IPアドレ スの設定 変更	パネル 表示	ジョブの 管理	オプショ ン品の 管理	消耗品情報	ネットワ ーク管理
AdminManager	0					
OKI LPRユーティリティ		0	0			
Network Extension				0		
PrintSuperVision					0	0
Web Driver Installer						0
ネットワークステータスモニタ		0				
Webブラウザ	0	0			0	
TELNET	0					

Adm

AdminManager

プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版が動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



-)・コンピュータはプリンタと同一セグメント上に存在している必要 があります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

起動します

- **1** プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、 $[ML_COLOR]$ アイコンをダブルクリックして開きます。

④ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- **⑤**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [日本語]をクリックします。



9 [OKI Device Standard Setup]をクリックします。




⑩ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

プリンタのネットワークの設定を行うことができます。 各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧 ((232ページ)をご覧くだ さい。

● 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML5400の代わりにMLETB12と表示されます。



- 注♪・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(242ページ参照)
 - ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol |が「ENABLE |になっています。 ネットワーク上にDHCP/BOOTPサーバがある場合はサーバから取得 したIPアドレスが表示されます。
- ② [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選択します。




③ [パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[OK]をクリッ クします。





- 注♪・パスワードは、手順●で選択した「Ethernetアドレス」の下6桁を入力してく ださい。この場合は、「849C9B となります。
 - ・パスワードを入力すると、画面上では「****** | と表示されます。
 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し てください。
- 4 必要な項目を入力し、「設定」をクリックします。



- **6** 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。
- ⑥ 新しい設定値を有効にするため、「はい〕をクリックします。
 - この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。
- **AdminManagerを終了します。**

Generalタブ



パスワードを変更します。

NetWareタブ



NetWareを利用する場合に設定します。 (279ページ)

NetBEUIタブ



NetBEUIを利用する場合に設定します。

SMTPタブ



SMTP送信プロトコルを利用する場合 に設定します。

TCP/IPタブ



IPアドレスなどの設定をします。

EtherTalkタブ



Ether Talk プリンタ名やゾーン名を変更 する場合に設定します。

SNMPタブ



SNMPを利用する場合に設定します。

Maintenanceタブ



ネットワークサービスの使用制限を設 定します。


NetWareのキュー作成をします

NetWareサーバ上にプリントキューを作成することができます。



NetWare6J/5J/4.1J(NDS)リモートプリンタモードのプリントキューは、NDSモードで作成する必要があります。バインダリモードでは作成できません。

●一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML5400の代わりにMLETB12と表示されます。



- 注!
- ・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(242ページ参照)
- 初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」になっています。
 ネットワーク上にDHCP/BOOTPサーバがある場合はサーバから取得したIPアドレスが表示されます。
- ② [設定]メニューの[NetWareのキュー作成]を選択します。



- ③ [次へ]をクリックします。
- 4 ネットワーク環境にあわせて、[NDSモード]か[バインダリモード]を選択し、 「次へ]をクリックします。



- **⑤** 画面の指示に従い、NetWareキューを作成します。
- 6 設定内容に間違いがなければ、[実行]をクリックします。




NetWareサーバに設定内容が送信されます。

₹ [完了]をクリックします。

NetWareのオブジェクト削除をします

NetWareサーバ上に作成しているプリントサーバ、プリントキュー、プリンタを削除することができます。

●一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML5400の代わりにMLETB12と表示されます。






- ・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(242ページ参照)
- 初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」になっています。 ネットワーク上にDHCP/BOOTPサーバがある場合はサーバから取得 したIPアドレスが表示されます。
- ② [設定]メニューの[NetWareのオブジェクト削除]を選択します。



(3) [NDSモード]か[バインダリモード]を選択し、削除するオブジェクトを選択します。



4 [削除]をクリックします。



[削除]は取り消すことができません。十分気をつけてオブジェクトを選んでください。

⑤ [終了]をクリックします。

環境を設定します

AdminManagerの環境を設定することができます。 [オプション]メニューの[環境設定]を選択します。

TCP/IPタブ



TCP/IPでプリンタの検索をするかどうか設定します。

ブロードキャストアドレスを設定します。

NetWareタブ



NetWare(IPX)プロトコルでプリンタの検索をするかどうか設定します。

検索時に取得できたネットワークだけを検索し ます。

NetWareでプリンタを検索するときのNetWare ネットワーク番号を設定します。

NetWareファイルサーバが多数ある場合は、プリンタが存在するネットワーク番号を設定します。

Timeoutタブ



プリンタからの応答待ち時間を秒単位で設定します。

AdminManagerとプリンタの間のタイムアウト時間を秒単位で設定します。

AdminManagerとプリンタの間のリトライ回数を 設定します。



Quick Setup

プリンタの簡易設定ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版が動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・コンピュータはプリンタと同一セグメントに存在している必要があります。
- NetWareの設定をするときは、コンピュータにNovel Clientがインストールされている必要があります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

起動します

- ↑プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

 $[マイコンピュータ]を開き、<math>[ML_COLOR]$ アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ⑤ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。
 ※ MICROLINE カラー シリーズ



↑ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [日本語]をクリックします。




9 [OKI Device Quick Setup]をクリックします。



- ⑩ [次へ]をクリックします。

機種名には、ML5400の代わりにMLETB12と表示されます。



注♪ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(242ページ参照)

Quick Setupで設定します

● TCP/IPの設定を行い、[次へ]をクリックします。



② NetWareの設定を行い、[次へ]をクリックします。



3 EtherTalkの設定を行い、「次へ」をクリックします。



4 NetBEUIの設定を行い、[次へ]をクリックします。



5 設定内容を確認し、「実行]をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- 6 設定値を有効にするために、[完了]をクリックします。
 - (注/) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。
- **7** Quick Setupを終了します。

OKI LPRユーティリティ

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版が動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・TCP/IPのネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的にOKILPRユーティリティがインストールされます。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

インストールします

- ①プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

$\langle WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合 \rangle$

[マイコンピュータ]を開き、[ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

④ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- **⑤**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。

 ※ MIGROLINE 1/5-2/1-X



⑦ [OKI LPRユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



③ すでにOKI LPRユーティリティがインストールされて起動している場合、終了する画面がでるので[はい]をクリックします。



- ② セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。
- インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



- **(1)** [スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]をクリックします。
- 2プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



(18) [完了]をクリックします。



⚠ [終了]をクリックします。



削除します

● [ファイル]メニューの[終了]を選択します。



- ② [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[OKI LPRユーティリティ]-[OKI LPRユーティリティの削除]を選択します。
- **3** [はい]をクリックします。




削除が開始されます。

起動します

1 [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[OKI LPRユーティリティ]-[OKI LPRユーティリティ]を選択します。

リモートプリントの設定



ファイルのダウンロード

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

- ●プリンタを選択します。
- 2[リモートプリント]メニューの[ダウンロード]を選択します。



③ ダウンロードするファイルを選択し、「開く]をクリックします。



ファイルのダウンロードが開始されます。

ジョブの表示、削除と手動転送

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷 ジョブを他のプリンタへ転送することができます。



- - ・他社プリンタへは転送できません。
 - ・同じプリンタ機種名へ転送してください。
- ●プリンタを選択します。
- 2 [リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。



ジョブが表示されます。

3 削除したい印刷ジョブを選択し、「ジョブ]メニューの「削除]を選択します。



ジョブが削除されます。

4 転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリンタを 選択します。



転送先のプリンタにジョブが送られます。




転送できるプリンタは、あらかじめ OKI LPR ユーティリティにセッ トアップされている必要があります。

プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- ●プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。



プリンタのステータスが表示されます。



メモジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。


プリンタの追加

印刷先のポートをOKI LPRポートに変更することができます。



🔪 すでにOKI LPRユーティリティに登録されているプリンタは設定で きません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定 | を選択 してください。

●「リモートプリント」メニューの「プリンタの追加」を選択します。



② 「プリンタ」を選択し、「IPアドレス」にプリンタのIPアドレスを入力し、「OK」をク リックします。



(注) [プリンタ]には、「プリンタとFAX」(WindowsXP/Server2003以外の場 合は「プリンタ |) フォルダにプリンタドライバが追加されている場合 のみ表示されます。WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003でネットワー クプリンタに設定している場合は表示されません。

「検索」をクリックしてネットワーク上のMICROLINEプリンタを検索 することもできます。

メインウィンドウにプリンタが追加されます。



ジョブの自動転送

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷 ジョブを他のプリンタへ転送することができます。



- ・他社プリンタへは転送できません。
- ・必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。
- ●プリンタを選択します。
- ② 「リモートプリント」メニューの「プリンタの再設定」を選択します。




③ [詳細設定]ボタンをクリックします。



④ [ジョブの自動転送を行う]にチェックをつけ、転送先プリンタのIPアドレスを 設定します。

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい場合は、「エラー時のみ転送する]にもチェックを付けます。



- メモ [検索] をクリックして、ネットワーク上の MICROLINE プリンタを検索することもできます。
- **⑤** [OK]をクリックします。

自動的にIPアドレス再設定

DHCPサーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタのIPアドレスが変更になる場合、自動的に変更されたIPアドレスを検索し再設定することができます。




検索対象は、OKI LPRユーティリティの検索範囲設定に従います。

● [オプション]メニューの[設定]を選択します。



② [自動的にIPアドレスを再設定する]にチェックを付けます。



③ [OK]をクリックします。



Network Extension

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定が容易にできます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版が動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。
- TCP/IPのネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 行うと、自動的にNetwork Extensionがインストールされます。
- ・プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 OKI LPR Port
 - Standard TCP/IP Port(WindowsXP/2000/Server2003の場合) LPR Port(WindowsNT4.0の場合)
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

インストールします

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

- ●プリンタの電源をONにします。
- Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM Iをセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、 $[ML_COLOR]$ アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

- **⑤**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし

ます。



⑦ [Network Extension]を選択し、[インストール]をクリックします。



❸ [次へ]をクリックします。



9 [完了]をクリックします。



⑩ [終了]をクリックします。



プリンタの設定を確認します

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。



Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しない場 合は[オプション]タブは表示されません。



(WindowsXPの画面)

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。(WindowsXPでは [スタート]-[コントロールパネ ル]-[プリンタとその他のハード ウェア]-[プリンタとFAX]をク リック、Windows Server2003 では[スタート]-[設定]-[プリン タとFAX]を選択します。)
- 2 [OKI MICROLINE 5400]アイコン をマウスの右ボタンでクリック し、「プロパティ]を選択します。
- ③ [オプション]タブをクリックし ます。
- 4 [更新]ボタンをクリックします。 「デバイス設定」にプリンタの設 定内容が表示されます。
- **⑤** [OK]をクリックします。

メモ [Web設定]ボタンをク リックすると、自動的 にWebブラウザが起動 し、プリンタの設定内 容が表示されます。詳 しくは、「Webブラウ ザ | (59ページ) をご覧 ください。


オプションの自動設定をします

接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自 動的に行うことができます。




- ・Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しな い場合は設定できません。
- ・WindowsMe/98/95 PSドライバでは利用できません。

WindowsXP PSドライバの場合



- [スタート]-[コントロールパネ ル1-「プリンタとその他のハー ドウェア]-[プリンタとFAX]を クリックします。
- 2 [OKI MICROLINE 5400(PS)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。
- ❸ [デバイスの設定]タブをクリッ クします。
- 4 「プリンタの情報を取得する」を クリックし、[セットアップ]を クリックします。
- **⑤** [OK]をクリックします。

Windows2000/Server2003 PSドライバの場合



- ① A [スタート]-[設定]-[プリンタ] (Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX])を選択します。
 - ② [OKI MICROLINE 5400(PS)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。
 - **③** [デバイスの設定]タブをクリックします。
 - ④ [プリンタの情報を取得する]を クリックし、[セットアップ]を クリックします。
 - **6** [OK]をクリックします。

WindowsNT4.0 PSドライバの場合



- 1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。
- **③** [デバイスの設定]タブをクリックします。
- (プリンタの情報を取得する) をクリックし、[プリンタの情報を取得する]ボタンをクリックします。

⑤ [OK]をクリックします。 WindowsNT4.0 PSプリンタドライバでプリンタの情報を取得する機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PCLドライバの場合



- ② [OKI MICROLINE 5400(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。
- ③ [デバイスオプション]タブをク リックします。
- (4) [プリンタの情報を取得する]を クリックします。
- **6** [OK]をクリックします。

削除します

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP 以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除])を選択します。
- ② [OKI Network Extension]を選択し、画面に従って削除します。



PrintSuperVision

ネットワークにつながっているプリンタを管理するためのWebベースアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 1台のコンピュータにPrintSuperVisionをインストールし、他のコンピュータからWebブラウザを使用して、リモートでPrintSuperVisionにアクセスします。

動作環境

PrintSuperVisionをインストールするコンピュータ

WindowsXP Professional/2000(Service Pack 1以上)/Server2003日本語版が動作しているコンピュータ

Microsoftインターネットインフォメーションサーバ(IIS) Ver.5.0以上がインストールされているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ

ウィルスチェックソフト等によりアクティブサーバページ(ASP)の動作が阻害されない環境のコンピュータ

PrintSuperVisionにリモートでアクセスするコンピュータ

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版が動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上がインストールされているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- CODE-REDやNIMDAのようなウィルス感染を回避するために、 PrintSuperVisionのインストール前にMicrosoftのホームページから 最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストールされることをお勧めします。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

PrintSuperVisionをインストールするコンピュータ

Windows : WindowsXP Professional

IPアドレス: 192.168.0.3

PrintSuperVisionにリモートでアクセスするコンピュータ

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

インストールします

- **●**プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

4 [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

⑤ 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。

⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。

※ MICROLINE カラー シリーズ

▼ MICROLINE カラー シリーズ



⑦ [Print Super Vision]を選択し、「インストール]をクリックします。



8 [次へ]をクリックします。



⑨ プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



● インストール先のフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



⑪ インストールするWebサイトにチェックを付け、[次へ]をクリックします。



12[次へ]をクリックします。



(8) [完了]をクリックします。



再起動画面が表示された場合は、[今すぐにコンピュータを再起動します]を選択し、[完了]をクリックします。

▲ [終了]をクリックします。



起動します

1 [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[PrintSuperVision]-[PrintSuperVision]を選択します。

削除のしかた

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- ② [OKI PrintSuperVision]を選択し、画面に従って削除します。

アクセスします

別のコンピュータでWebブラウザを起動して、PrintSuperVisionがインストールされているコンピュータにアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更するには、「Admin」の権限でログインする必要があります。

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]に、URL「http://PrintSuper Visionが起動しているコンピュータのIPアドレス/PrintSuper Vision/Jと入力し、Enterキーを押します。

例) コンピュータのIPアドレスが 「192.168.0.3」の場合 http://192.168.0.3/PrintSuperVision/




(注・) IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に[0]を 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値: http://192.168.0.3/ 誤った入力値: http://192.168.000.003/ **③** [ログイン]をクリックします。



4 [ユーザ名]に「Admin」、「パスワード」に管理者のパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。



メモ パスワードの初期値は「password」です。

プリンタ タブ

◎:「Admin lでログインしている場合のみ表示される項目



[よく使うプリンタ]

頻繁に確認する必要があるプリンタを登録することが可能で、このボタンをクリックすることですぐにプリンタの情報を表示させます。

「グループ】

部門別、フロア別、機種別などで プリンタを監視する場合、グルー プに登録することで容易に分類 し、表示することが可能です。

[すべてのプリンタ]

PrintSuperVisionで監視しているプリンタすべての情報を表示します。

[カスタマイズ]

表示するプリンタ情報をカスタマイズすることができます。

[検索]◎

ネットワークに接続されている プリンタを調べ表示します。

「プリンタの追加]◎

すでにIPアドレスがわかっている場合は[プリンタの追加]で直接アドレスを入力することで特定のプリンタを監視対象に含めることができます。

[条件検索]

アドレス、名前、モデル、場所に 一致するプリンタを選択します。

マップ タブ

◎:「Admin lでログインしている場合のみ表示される項目



[マップの追加]◎

GIF、JPGまたはPNG形式のファイルをPrintSuper Visionに登録することができます。登録されたマップ上にプリンタグループにあるプリンタを対応する場所に配置できます。

警告 タブ (ログインした場合のみ表示)

◎: 「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



[警告]

プリンタで問題が発生した場合 にe-mailを送信する場合の条件を 指定します。

[イベント]

プリンタで問題が発生した場合 にPrintSuperVisionで記録をす る場合の条件を指定します。

[イベントログ]◎

発生した問題ログを表示します。

[設定]◎

PrintSuperVisionがe-mailを送信させるための各種設定を行います。

[クリアログ]◎

発生したイベントログを削除することができます。

レポート タブ (ログインした場合のみ表示)

◎:「Admin lでログインしている場合のみ表示される項目



[印刷枚数/日]

1日あたりの印刷枚数を表示します。

[サプライ品 使用状況]

現在のトナー残量(対応機種のみ)、使用状況から推定したドラム、ベルト、定着器の交換時期などを表示します。

[プリンタ情報]

プリンタの各種情報の表示を行います。

[設定]◎

印刷枚数などのプリンタのデータ を収集する間隔を設定します。

[クリアログ]◎

このタブに関係するログ情報を削除します。

メンテナンス タブ (ログインした場合のみ表示)

◎: 「Admin lでログインしている場合のみ表示される項目



[リスト]

プリンタに対して行った消耗品交換などのコメントを表示します。

[追加]

プリンタに対して行った消耗品 交換などのコメントを追加でき ます。

[総費用]

入力したコスト金額の累計を表示します。

[サプライ品]

トナー、ドラムなどのプリンタサプライ品の金額を保存できます。

[クリアログ]◎

このタブに関係するログ情報を削除します。

ツール タブ (「Admin」ユーザのみ表示)

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



「クローニング]◎

1台のプリンタメニュー設定を 複数の他のプリンタに反映する ことができます。

[マルチファイルプリンティング]◎

1つの印刷ジョブを複数のプリンタに送信します。

オプション タブ

◎:「Admin |でログインしている場合のみ表示される項目



[言語]

表示する言語を選択します。

[ログアウト]

PrintSuperVisionからログアウトします。

[パスワードの変更]

ユーザパスワードを変更できま す。

[ユーザ]

ユーザの追加などユーザ管理が できます。

Admin以外は表示のみです。

[ログインログ]◎

PrintSuperVisionへのログイン 記録が表示されます。

[クリアログ]◎

警告、ログインログなどのログ 情報をクリアします。

[ログイン]

ログインしていない場合にのみ 表示されます。

ヘルプ タブ



「コンテンツ〕

PrintSuperVisionのオンライン ヘルプをツリービューで表示し ます。

[インデックス]

PrintSuperVisionのオンライン ヘルプを選択、表示できます。

[検索]

キーワード入力によるヘルプ検 索ができます。

[バージョン情報]

PrintSuperVisionのVersion情報を表示します。

[オンライン]

沖データのホームページにリン クしています。



Web Driver Installer

Web Driver Installerとは

Web Driver Installerは、Webベースのアプリケーションです。以下の作業を自動的に行い管理者の負担を軽減します。

- TCP/IPネットワークにつながったプリンタを検索します。
- 検索したプリンタをWebページに表示します。
- ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムが ダウンロードできるURLをe-mailで通知します。

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。

特徴

グループ管理

Windowsエクスプローラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することができます。

自動検索機能

Web Driver Installerは、新しく接続されたプリンタがあるかを一定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が5分から2週間の間で設定します。この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索する必要があります。Web Driver Installerに登録されているプリンタドライバがサポートしているプリンタを検出した場合に、ユーザにe-mailを送信します。

プリンタドライバ登録機能

Web Driver Installerにはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種類が記憶されています。管理者は、Web Driver Installerの運用を開始する前にTCP/IPネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録できます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタドライバが登録されていないことを通知するe-mailを受け、e-mailに記載されているプリンタドライバを登録できます。

この作業は、Web Driver Installerをインストールしたサーバコンピュータ上で行う必要があります。

e-mail送信機能

Web Driver Installerは、登録されているユーザに自動的にe-mailを送信します。 e-mailの内容は、下表を参照します。

あて先	通知内容	詳細
管理者	新規プリンタの検 出	自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタが検索されたことを通知します。
メンテナン スユーザ 一般ユーザ	ブリンタの追加	ブリンタドライバが登録されているブリンタを検出したときと、既に検出されているブリンタをサポートするプリンタドライバを管理者が登録/更新したときに、ブリンタが追加できることを通知します。
	プリンタの削除	Web Driver Installerからプリンタが削除されたことを通知します。
	グループの削除	Web Driver Installerからグループが削除されたことを通知します。
	ユーザの削除	Web Driver Installerからユーザが削除されたことを通知します。
	グループ移動	ユーザが所属しているグループが移動されたことを通知 します。
	ユーザ登録確認	新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。

ユーザ種類

Web Driver Installerのユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 ゲストユーザの4種類があります。

管理者

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。

全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を行えます。 メンテナンスユーザ

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。 一般ユーザ

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタ ドライバをインストールできます。

ゲストユーザ

Web Driver Installerに登録されていないユーザです。プリンタドライバのインストールのみできます。

機能	管理者	メンテナンス ユーザ	一般ユーザ	ゲスト ユーザ
プリンタドライバのインストール	0	0	0	0
ログイン/ログアウト	0	0	0	
ユーザの編集	0	○*1	O*2	
グループの編集	0	O*1		
プリンタの手動検索	0			
e-mail設定	0			
ドライバ登録	0			

^{*1} メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で操作ができます。

プリンタドライバインストール機能

ユーザはWebブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードできます。ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。また、e-mailによる[プリンタの追加]通知に記載されているURLへアクセスすることでプリンタドライバのインストールができます。

動作環境

Web Driver Installerをインストールするコンピュータ(以下、サーバコンピュータと略す)
Windows Server 2003/ Windows XP Professional/ Windows 2000/ Windows NT 4.0(サービスパック6a)日本語版が動作するコンピュータ
TCP/IPネットワークに接続されているコンピュータ
Microsoft インターネットインフォメーションサーバ 4以上がインストールさ

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ 4以上がインストールされているコンピュータ



サーバコンピュータからWeb Driver InstallerにWebブラウザを使ってアクセスする場合、Internet Explorer 5.5以上または、Netscape Navigator 6.0以上が必要です。

Webブラウザからマニュアルを参照するためにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。



- ウイルス感染を回避するために、Web Driver Installerのインストール前にMicrosoftのホームページから最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。
- Web Driver Installerをインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- ・インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 TCPポート番号と、サイトを変更するとWeb Driver Installerは動作しません。

Web Driver Installerにアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す) Windows 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IPネットワークに接続されているコンピュータ

Internet Explorer 5.5以上またはNetscape Navigator 6.0以上がインストールされているコンピュータ

e-mailが受信できるように設定されているコンピュータ

OkiLPRユーティリティのバージョン3.08以上もインストールされているコンピュータ

また、Webブラウザからマニュアルを参照するためにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。



Windows Server 2003、Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0でWeb Driver Installerの「プリンタドライバのインストール」機能を使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。

^{*2} 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。

インストールします



- Web Driver Installerをインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- インストールは、サーバコンピュータ上で行います。
- ●プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **③** CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーパブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈Windows2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

- **⑤** 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。
- 6 [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [Web Driver Installer]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [次へ]をクリックします。



9 [使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。



⑩プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



⑪ インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



⑫インストールするWebサイトを確認し、[次へ]をクリックします。



③ インストーラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインストール処理をします。

⚠ インストール結果を確認し、[次へ]をクリックします。



(6) [完了]をクリックします。



注・ ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必 ず再起動してください。

⑥ [終了]をクリックします。



プリンタドライバを登録します

TCP/IPネットワークに接続されているプリンタがあらかじめわかっている場合は、Web Driver Installerの運用を開始する前にプリンタドライバをWeb Driver Installer に登録しておくことをお勧めします。

● [スタート]-[プログラム](Windows XPでは、[すべてのプログラム]) -[沖データ]-[Web Driver Installer]-[ドライバ登録ツール]を選択します。ドライバ登録ツールが起動します。



- メモ バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録されていないことを意味します。バージョン番号または"<不明>"が表示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。
- ② リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィルタ]をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを表示することができます。



③ [ドライバの登録/更新]をクリックすることで、[ドライバの登録/更新]ダイアログが表示されます。



4 選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル(INFファイル)のフルパスを入力します。正確な位置が分からない場合は、[参照]をクリックすることで、ツリー上から選択できます。



- ・選択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイ ルを入力してください。
- ・プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からない場合は、プリンタのマニュアルを参照してください。
- **⑤** [OK]をクリックすることで、登録または更新が完了します。

初期設定をします

Web Driver Installerを運用するために最低限必要な設定をします。



この設定をする前に、ユーザを追加や、プリンタの検索をしても、 e-mailは送信されません。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを起 動し、「アドレス]にURL「http://< Web Driver Installerがインストール されているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller / と入力し、Enter キーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller となります。

2 [ログイン]をクリックします。



③ 「ログイン名]と「パスワード」に管理者のログイン名、パスワードを入力し、「□ グイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

口グイン名 admin パスワード password

4 [設定]をクリックします。



⑤ [送信メールサーバ]は、Web Driver Installerがe-mailを送信するためのSMTP サーバを指定します。

[ポート番号]は、SMTPサーバのポート番号を指定します。通常、25が使用さ れます。

「管理者のメールアカウント]は、Web Driver Installerの管理者のメールアドレ スを指定します。Web Driver Installerは、e-mailを送信するために、ここで指 定したメールアドレスを送信者として使用します。



メモーメールサーバによっては、有効な送信者のメールアカウントが必要です。

6 設定が終了したら[適用]をクリックします。



む記定内容が正しいかを確認するために、「設定を確認するためのテストメールを 送信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているか チェックします。「戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。

週出 | 戻る

これで、初期設定は完了です。

グループを登録します

Web Driver Installerは、部門やフロアといったネットワークセグメント*¹単位のグループ管理をします。

*1 LAN(ローカルエリアネットワーク)におけるネットワークの1単位で、1つの機器から送出されたパケットが無条件に到達する範囲と解釈します。

例として、株式会社ABCは3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします。Web Driver Installerでグループ分けをすると、下図のようになります。

ノープ	検索範囲	
ŁABC	_	
	_	
総務部	192.168.0.255	
経理部	192.168.1.255	
	_	
営業1部	192.168.2.255	
営業2部	192.168.2.255	
営業3部	192.168.3.255	
	_	
技術1部	192.168.4.255	
技術2部	192.168.5.255	
	社ABC総務部経理部営業1部営業2部営業3部技術1部	



このグループ構成をWeb Driver Installerに登録する方法を以下に説明します。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを起動し、[アドレス]にURL「http://< Web Driver InstallerがインストールされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller /]と入力し、Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、

② [ログイン]をクリックします。




③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。



(5) [グループ設定]ページの[グループ名]に「1階」と入力し、[OK]をクリックします。「2階」、「3階」も同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル



6 [グループの一覧]にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。



「1階」グループの[グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。ここでは以下の操作が行えま

■ グループ情報の編集

⑧ [グループ設定]ページの[グループ名]に「総務部」と入力します。また、検索範囲に総務部のブロードキャストIPアドレスを入力します。[OK]をクリックします。「経理部 は,同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル

設定項目	設定値
グループ名※必須	総務部
	し こ る そ
検索範囲	192.168.0.255 たら

③「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。



ユーザを登録します

Web Driver Installerにメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナンスユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グループを管理するメンテナンスユーザ「鈴木 一郎」さんを1階グループに登録します。また、一般ユーザである総務部の「井上次郎」さんを総務部グループに登録します。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを 起動し、[アドレス]にURL「http://< Web Driver InstallerがインストールされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller /]と入力し、 Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

2 [ログイン]をクリックします。



③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [グループの一覧]にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。抹作 グループ名 栓



- ⑤ [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入力フォームを表示します。 ここでは以下の操作が行
 - ここでは以下の操作が作品 新規ユーザの追加 プーザの削除 (**)
- ⑥ [種類]は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mailアドレス] と、[ログイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。[OK]をクリックし、保存します。

情報入力フォーム


OK キャンセル

-1		
設定項目	設定値	
種類	● 型 メンテナンスユーザ● 型 一般ユーザ	,
ユーザ名※必須	鈴木 一郎	: [
e-mailアドレス	suzuki@abc.com	7
ログイン名※必須	suzuki	-
バスワード) : [
パスワード再入力		1

⑦ [グループの一覧]にある「総務部」をクリックし、「総務部」グループのページを表示します。操作 グループ名 検索



⑧ [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入力フォームを表示します。 --では以下の操作が行



⑨ [種類]は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mailアドレス]と、[ログイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。
[OK]をクリックし、保存します。

情報入力フォーム

OK キャンセル

設定項目	設定値
種類	● ダンテナンスユーザ● 昼 ー般ユーザ
ユーザ名※必須	井上 次郎
e-mailアドレス	inoue@abc.com
ログイン名※必須	inoue
パスワード	
パスワード再入力	

これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。

自動検索を有効にします

Web Driver Installerをバックグラウンドで運用するために、「自動検索」を有効にし ます。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているブロードキャストIPア ドレスを使って新規プリンタが接続されているか検索する処理を繰り返します。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを 起動し、[アドレス]にURL[http://< Web Driver Installerがインストー ルされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller / と入力し、 Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

2 [ログイン]をクリックします。



③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ロ グイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [設定]をクリックします。



⑤ [自動検索]を[有効」にチェックして、設定を保存するために「適用]をクリック し、「戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。



適用 戻る

これで、自動検索機能が有効となりました。



ネットワークステータスモニタ

ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版で動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上がインストールされているコンピュータ



WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ : ML5400 IPアドレス : 192 168 0.2

インストールします

- **●**プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM Iをセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、 $[ML_COLOR]$ アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。





- **8** セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。
- ⑨ インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



⑩プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。




⑪[完了]をクリックします。



№ [終了]をクリックします。

起動します

- ① [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[ネットワークステータスモニタ]-[ネットワークステータスモニタ]を選択します。
- ② 接続するプリンタのIPアドレスを入力し、「OK」をクリックします。





メモー・複数のプリンタに接続したい場合は、手順⊕〜②を繰り返します。 ・すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続して いる場合は、以前入力したIPアドレスが表示されます。

削除します

- ① [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除])を選択します。
- **②** [OKI Network Status Monitor]を選択し、画面に従い削除します。

設定メニュー



[接続先変更]

接続したいプリンタのIPアドレスを入力して、接続しているプリンタを変更します。

[監視時間変更]

値を入力して監視間隔を変更します。初期値は5秒です。9桁までの数字を入力してください。 0秒は設定できません。

表示メニュー



[最小化表示]

最小化時の表示状態を設定します。[タスクバー]、[アイコン] が選択できます。

・タスクバー設定時の表示



・アイコン設定時の表示



[サブウィンドウ]

詳細なステータス表示をするか しないかを設定します。

[ポップアップ]

接続しているプリンタにエラーが発生した場合、最小化状態からポップアップし、プリンタの状態を表示するかしないかを設定します。

Webブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上もしくはNetscape Navigator Ver.4.0以上がインストールされているコンピュータ TCP/IPで動作しているコンピュータ

メモ

お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してくだ さい。

Microsoft Internet Explorer Ver.4.xの場合は、[表示]メニューの[セキュリティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を[中]に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.xの場合は、 $[y-\mu]$ メニューの[1 y - x y - x y - x y - x y]-[1 y - x y - x y - x y]-[1 y - x y - x y]-[1 y - x y - x y]-[1 y - x]-

Microsoft Internet Explorer Ver.6.xの場合は、[ツール]メニューの[インターネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を「中」に設定します。

Netscape Navigator 4.xの場合は、[編集]メニューの[設定]-[詳細]-[すべてのCookieを受け付ける]に設定します。

Netscape Navigator 6.x~7の場合は、[編集]メニューの[設定]-[プライバシーとセキュリティ]-[Cookie]-[すべてのCookieを有効にする]に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : ML5400 プリンタのIPアドレス : 192.168.0.2 イーサネットアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

注!

)イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(242ページ参照)

起動します

- **●** Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]にURL[http://プリンタのIPアドレス/Jを入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に[0]を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値:http://192.168.000.002/



[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にするにはWebブラウザで次の設定が必要です。


Microsoft Internet Explorer5.0Jの場合は、[表示]メニューの[インターネットオプション]を選択し、[全般]タブ-[インターネット一時ファイル]-[設定]-[保存しているページの新しいバージョンの確認:]を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。

Netscape Navigator4.04Jの場合は、[編集]メニューの[設定]を選択し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較]を[セッション毎]に設定します。設定の変更直後にWebブラウザの大きさを変更すると、[セキュリティ情報]ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダイアログの中の[次回もこの警告を表示する]のチェックを外してください。

設定します

Webブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● [ログイン]をクリックします。



② [ユーザー名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(242ページ参照) 3 必要な設定をした後、「送信」をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、[Accepted]が表示されます。



パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● [ログイン]をクリックします。



② [ユーザー名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。




メモ パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(242ページ参照) ③ [メンテナンス]タブをクリックします。



4 [パスワードの設定]をクリックします。



(新しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの再入力]に再度新しいパスワードを入力します。



- 注!
- ・パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。
- ・パスワードは0~15桁までの英数字を入力してください。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。
- ⑥ [送信]をクリックします。

新しいパスワードが設定されると、[Accepted]が表示されます。




新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタの電源のOFF/ONは必要ありません。



このパスワードはTELNET、AdminManagerのパスワードと共通です。 ここでパスワードを変更すると、TELNET、AdminManagerのパスワー ドも変更されます。

ステータス タブ



[プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。 操作パネル上の表示と同じ情報を 表示する他、「障害情報」としてプ リンタに発生しているすべての警 告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定されているIPアドレスも確認することができます。

[プリンタ情報]


プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 モノクロ印刷速度、印刷品質、印刷 位置等を設定できます。プリンタド ライバを使用する場合には、この設 定値よりもプリンタドライバで設定 した値が優先されます。

[メディアメニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[カラーメニュー]

色の濃度補正、色の位置ずれ補正 等を設定できます。

「プリンタ構成メニュー]

パワーセーブへの移行、アラーム 発生時の動作、タイムアウト等を 設定できます。

[エミュレーション]

サポートしているエミュレーションを設定できます。

[インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェー スを設定できます。

[メモリメニュー]

受信バッファサイズの設定。受信 バッファ中のデータ消去を実行し ます。

ネットワーク タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

[一般設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

- 1) System Contact 管理者への連絡先記載エリア
- 3) System Location プリンタの置き場所記載エリア

[TCP/IP]

TCP/IPに関する情報を設定できます。

[NetWare]

NetWareに関する情報を設定できます。

[EtherTalk]

Ether Talk に関する情報を設定できます。

[NetBEUI/WINS]

NetBEUI/WINSに関する情報を設定できます。

[Email設定]

プリンタに発生した事象をEmailで 通知する機能を設定できます。

[SNMP Traps]

プリンタに発生した事象をSNMP で通知する機能を設定できます。

[IPP]

IPP印刷をする機能を設定できます。

ジョブリスト タブ



「ジョブキュー」

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能で す。

メンテナンス タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[設定ページの印刷]

メニューマップ、ネットワークの設定情報 (Network Information)、デモページを印刷します。メニューマップ、ネットワークの設定情報 (Network Information)は一緒に印刷されます。デモページを上記印刷と同時に印刷させることはできません。

[再起動/初期化]

プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

工場出荷時設定

プリンタとネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますがIPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Pageも表示できなくなってしまいます。

[操作パネルのロック]

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状態 に設定します。

[サービスの設定]

ネットワーク上の各サービスを停止させることができます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃されるような場合には、この機能を使用して回避する必要があります。SNMPだけはなるべく「ENABLE」で使うようお願いします。

「LANの規模の設定]

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つHUBを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮します。

[IPフィルタリング]

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います」(305ページ)をご覧ください。「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はIPアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。


[Hexダンプ]

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モードを抜けます。

[パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。初期状態での パスワードはイーサネットアドレス下6桁です。

リンク タブ



[リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

[リンク編集メニュー]

管理者が好きなURLを設定できます。

サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 URLは、http://も含めて入力してください。


ステータスウインドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態をWebブラウザで確認できます。



(注♪) 「Webブラウザ」(59ページ)の「動作環境」を確認してください。

機能説明



表示されているプリンタの状態を自動更新する間隔 を選択します。

「OFF」を選択した場合は、表示は自動的に更新されません。

プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。

	点 灯	消灯
左のランプ	オンライン	オフライン
中央のランプ	軽障害(印刷は可能)	軽障害なし
右のランプ	重障害(印刷は不可能)	重障害なし

表示例

〈トレイに用紙がない場合〉



中央のランプをクリックすると、ランプが示す状態の詳細が表示されます。



[×]ボタンをクリックすると、状態の詳細は消えます。



〈カバーが開いている場合〉



右のランプをクリックすると、ランプ が示す状態の詳細が表示されます。



[×]ボタンをクリックすると、状態の詳細は消えます。





TFI NFT

プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。

設定します

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows · Windows2000 Professional

プリンタ : ML5400 IPアドレス : 192.168.0.2

イーサネットアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(242ページ参照)

- Windowsのコマンドプロンプトを起動します。
- 2 pingコマンドで接続を確認します。

C:\footnote{\text{WINDOWS}} ing 192.168.0.2

3 telnetでプリンタに接続します。



ユーザ名は「root」、パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下



メモ ML5400は「MLETB12」と表示されます。

telnet 192.168.0.2 Trying 192.168.0.2 ... Connected to 192.168.0.2 Escape character is '^1'. EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 TELNET server. login: root 'root' user needs password to login. password: User 'root' logged in. No. Message Value (level.1) 1 : Setup TCP/IP

2 : Setup SNMP 3 : Setup NetWare 4 : Setup EtherTalk 5 : Setup NetBEUI 6 : Setup printer trap 7 : Setup SMTP(E-Mail) 8 : Setup printer trap 9 : Maintenance 10 : Setup printer port 11 : Display Status 12 : IP Filtering Setup 97 : Network Reset 98 : Set default (Network) 99 : Exit setup Please select(1-99)?

11: 設定内容を表示します。

97: ネットワークを再起動します。

98: プリンタのネットワークの設定を初期化します。

99: 設定を変更して前画面に戻ります。

- ◆ 変更する項目の番号を入力し、「Enter Iキーを押します。
- 6 各項目を設定します。
- ⑥ プリンタからログアウトします。

新しい設定がプリンタに送信されます。

設定項目

TCP/IP設定画面

```
Please select(1 - 99)? 1
                      Value (level.2)
No. Message
 1 : TCP/IP Protocol : ENABLE
 2 : IP Address : 192.168.0.2
 3 : Subnet Mask
                    : 255.255.255.0
 4 : Default Gateway : 192.168.0.1
 5 : RARP Protocol
                     : DISABLE
 6 : DHCP/BOOTP Protocol: DISABLE
 7 : Auto IP Address : DISABLE
 8 : DNS Server(Pri.) : 0.0.0.0
 9 : DNS Server(Sec.) : 0.0.0.0
10 : root Password : "*****"
11 : Auto Discovery Setup
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 11

No. Message Value (level.3)

1: Network PnP : ENABLE
2: Rendezvous : ENABLE
3: Printer Name : "ML849C9B"
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

SNMP設定画面

```
Please select(1-99)? _2

No. Message Value (level.2)

1 : SysContact : ""
2 : SysName : ""
3 : SysLocation : ""
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

NetWare設定画面

```
Please select(1-99)? 3
No. Message
                      Value (level.2)
 1 : NetWare Protocol : ENABLE
 2 : Protocol
               : IPX
 3 : Frame Type
                   : AUTO
 4 : Printer Name : "ML849C9B-prn1"
 5 : NetWare Mode
                   : PSERVER
 6 : Setup PSERVER(IP)
 7 : Setup PSERVER(IPX)
 8 : Setup RPRINTER(IPX)
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? _6

No. Message Value (level.3)

1 : NDS Tree : ""
2 : NDS Context : ""
3 : Print Server Name : "ML849C9B"
4 : Password : ""
5 : Job Polling Time : 4
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? 7
No. Message
                       Value (level.3)
 1 : NDS Tree
 2 : NDS Context
 3 : Print Server Name : "ML849C9B"
                         . ""
 4 : Password
 5 : Job Polling Time
 6 : Bindery Mode
                         : ENABLE
 7 : File Server 1
 8 : File Server 2
 9 : File Server 3
10 : File Server 4
11 : File Server 5
12 : File Server 6
13 : File Server 7
14 : File Server 8
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? 8
No. Message
                     Value (level.3)
_____
 1 : Print Server 1
 2 : Print Server 2
                        . ""
 3 : Print Server 3
 4 : Print Server 4
                        : ""
 5 : Print Server 5
 6 : Print Server 6
 7 : Print Server 7
                        : ""
 8 : Print Server 8
                        : ""
 9 : Job Timeout
                        : 10
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

EtherTalk設定画面

```
No. Message Value (level.2)

1 : EtherTalk Protocol: ENABLE
2 : Printer Name : "MICROLINE 5400"
3 : Zone Name : "*"
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

NetBEUI設定画面

printer trap設定画面

```
Please select(1-99)? _6

No. Message Value (level.2)

1 : Prn-Trap Community : "public"
2 : Setup TCP#1 trap
3 : Setup TCP#2 trap
4 : Setup TCP#3 trap
5 : Setup TCP#4 trap
6 : Setup TCP#5 trap
7 : Setup IPX trap
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? 2
No. Message Value (level.3)
_____
 1 : TCP#1 Trap Enable
                      : DISABLE
 2 : Printer Reboot Trap : DISABLE
 3 : Receive Illegal Trap : DISABLE
                   : DISABLE
 4 : Online Trap
 5 : Offline Trap
                     : DISABLE
 6 : Paper Out Trap
                     : DISABLE
 7 : Paper Jam Trap
                     : DISABLE
 8 : Cover Open Trap
                       : DISABLE
 9 : Printer Error Trap
                       : DISABLE
10 : TCP#1 Trap Address
                       : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? 7
No. Message Value (level.3)
_____
 1 : IPX Trap Enable : DISABLE
 2 : Printer Reboot Trap : DISABLE
 3 : Receive Illegal Trap : DISABLE
 4 : Online Trap : DISABLE
 5 : Offline Trap
                   : DISABLE
 6 : Paper Out Trap : DISABLE
 7 : Paper Jam Trap : DISABLE
 8 : Cover Open Trap : DISABLE
 9 : Printer Error Trap : DISABLE
10 : IPX Trap Address : "00000000000"
11 : IPX Trap Net : "00000000"
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

SMTP(E-Mail)設定画面

```
Please select(1-99)? 7
                        Value (level.2)
No. Message
 1 : SMTP Transmit
                           : DISABLE
 3 : SMTP Server Name
 4 : SMTP Port Number
                           : 25
 5 : E-mail Address
 6 : Reply-To Address
 7 : Event to Address 1
 8 : Event to Address 2
 9 · Event to Address 3
10 : Event to Address 4
11 : Event to Address 5
12 : Signature line 1
13 : Signature line 2
14 : Signature line 3
15 : Signature line 4
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? 7
                        Value (level.3)
No. Message
 1 : To Address 1
 2 : Re-send Interval
                           : DISABLE
 3 : Off Line
                          : DISABLE
 4 : Consumable Message
                         : DISABLE
 5 : Toner Low/Out
                          : DISABLE
 6 : Paper Low/Out
                          : DISABLE
 7 : Paper Jam
                          : DISABLE
 8 : Cover Open
                          : DISABLE
 9 : Stacker Error
                           : DISABLE
10 : Mass Storage Error
                          : DISABLE
11 : Recoverable Error
                           : DISABLE
12 : Service Call Req.
                           : DISABLE
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

Maintenance設定画面

```
Please select(1-99)? 9
No. Message
                        Value (level.2)
 1 : FTP Service
 2 : Telnet Service
                          : ENABLE
 3 : Web Service
                          : ENABLE
 4 : SNMP Service
                           : ENABLE
 5 : LAN Scale
                           : NORMAL
 6 : DefaultTTL
                           : 255
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

printer port設定画面

```
Please select(1-99)? 10
No. Message
                        Value (level.2)
 1 : BOJ String
 2 : EOJ String
 3 : BOJ String(KANJI)
                            : ""
 4 : EOJ String(KANJI)
                            : "\x04"
 5 : Printer Type
                            : PS
 6 : TAB Size (char.)
                            : 8
 7 : Page Width (char.)
                            : 78
 8 : Page Length(line)
                            : 64
 9 : FTP/LPR Banner
                            : NO
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

IP Filtering設定画面

```
Please select(1-99)? 12
No. Message
                        Value (level.2)
 1 : IP Filtering
  2 : IP Address range 1
 3 : IP Address range 2
 4 : IP Address range 3
  5 : IP Address range 4
  6 : IP Address range 5
 7 : IP Address range 6
  8 : IP Address range 7
  9 : IP Address range 8
10 : IP Address range 9
11 : IP Address range 10
12 : Admin IP Address
                            : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```



ストレージデバイスマネージャ

プリンタのハードディスク(オプション)の設定、フォームデータの登録や削除、スプールジョブの管理をするユーティリティです。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版の動作するコン ピュータ

InternetExplorer4.0以上がインストールされていること

インストールします

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- 4 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- **⑤** [その他各種ユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑥ [ストレージデバイスマネージャ]を選択し、[インストール]をクリックします。



- **⑦** 画面の指示に従ってセットアップします。
- ⑧「MICROLINE カラーシリーズ I画面で「終了」をクリックします。

起動します

● [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKIストレージデバイスマネージャ]-[OKIストレージデバイスマネージャ]を選 択します。

詳しくは

- 「フォームを登録したい(フォームオーバーレイ) |(135ページ)
- 「内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい (220ページ)
- 「内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確認したい(Windows)」(224ページ)

をご覧ください。

Macintosh ソフトウェア

Macintoshスクリーンフォント	74
MicrolinePS Utility	75
PSハーフトーン調整ユーティリティ	76
Webブラウザ	77
Setup Utility	86



Macintoshスクリーンフォント

動作環境

MacOS8.1~9.2.2日本語版



(注♪) Mac OS Xでは利用できません。

欧文スクリーンフォントをインストールします

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② [Fonts]フォルダを開きます。
- 3 使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダにコピーします。



4 Macintoshを再起動します。



- Mac OS Xでは常にTrueTypeスクリーンフオントで印刷されます。
 [Chicago]、[Geneva]、[Monaco]、[NewYork]は添付されておりません。MacOS添付のフォントをご使用ください。
- Macintoshのシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみをインストールしてください。
- ・すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされている場合は、新たにインストールしなおす必要はありません。
- ・和文スクリーンフォントはMacOS添付の平成明朝、平成角ゴシックをご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレイアウトはそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷されます。



MicrolinePS Utility

以下の設定をMacintoshで行うユーティリティです。

- ウェイトタイム、パワーセーブなどプリンタの操作パネルで行う各機能
- プリンタ名/ゾーン名の変更
- PostScriptファイルのダウンロード
- フォントリスト表示
- フォントの置き換え
- ハーフトーン調整

動作環境

MacOS 8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、Mac OS X Classic環境日本語版が動作するMacintoshでEtherTalkインタフェースを搭載している機種

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2日本語版が動作するMacintoshでUSB インタフェースを搭載している機種



Mac OS Xでは利用できません。

インストールします

プリンタドライバをインストールすると、[MicrolinePS]フォルダ内に[MicrolinePS Utility]も同時にインストールされます。



複数のOSを切り替えて使用するときは、各OSにプリンタドライバをインストールしてください。

起動します

◆ ネットワーク接続の場合、セレクタで[LaserWriter8]をクリックし、プリンタ名を選択し、セレクタを閉じます。

USB接続の場合、デスクトップ上のブリンタアイコンを選択し、[プリンタ]メニューの[省略時プリンタに指定]を選択します。

② [MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]フォルダ内の[MicrolinePS Utility]をダブルクリックします。

MicrolinePS Utility

詳しくは

- 「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(217ページ)
- 「EtherTalkプリンタ名を変更したい」(266ページ)
- 「EtherTalkゾーンを変更したい」(267ページ)
- 「プリンタ内蔵フォントを確認したい」(218ページ)
- 「ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい」(156ページ)
- 「プリンタフォントに置き換えて印刷したい」(144ページ)
- 「コンピュータのフォントで印刷したい」(147ページ)
- 「写真の印刷濃度を調整したい(ハーフトーン調整)」(202ページ)
- 「内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい」(220ページ)

をご覧ください。



PSハーフトーン調整ユーティリティ

以下の設定をMac OS Xで行うユーティリティです。

• ハーフトーン調整

動作環境

Mac OS X 10.1から10.3.1日本語版が動作するMacintosh



(注:/) MacOS 8.1から9.2.2では利用できません。

インストールします

プリンタドライバをインストールすると、「アプリケーション]-「OKIDATA]フォル ダ(Mac OS X 10.1.Xでは[Applications]-[OKIDATA]フォルダ)内に[PSハーフトー ン調整ユーティリティ]も同時にインストールされます。

起動します

[アプリケーション]-[OKIDATA]フォルダ(Mac OS X 10.1.Xでは[Applications]-[OKIDATA]フォルダ)内の[PSハーフトーン調整ユーティリティ]をダブルクリック します。

詳しくは

●「写真の印刷濃度を調整したい(ハーフトーン調整)」(202ページ)

をご覧ください。

Webブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上、SafariもしくはNetscape Navigator Ver.4.0以上がインストールされているコンピュータ TCP/IPで動作しているコンピュータ

メモ お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してくだ さい。

Microsoft Internet Explorer Ver.4.xの場合は、[表示]メニューの[セキュ リティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.xの場合は、「ツール」メニューの「イ ンターネットオプション]-[セキュリティ→このゾーンのセキュリ ティレベル]を「中」に設定します。

Netscape Navigator 4.xの場合は、[編集]メニューの[設定]-[詳細]-[すべてのCookieを受け付ける]に設定します。

Netscape Navigator 6.x~7の場合は、「編集]メニューの「設定]-「プ ライバシーとセキュリティ]-[Cookie]-[すべてのCookieを有効にす る]に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : MI 5400 プリンタのIPアドレス : 192.168.0.2

イーサネットアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.5.2

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(242ページ参照)

起動します

- Webブラウザを起動します。
- ② 「アドレス」にURL「http://プリンタのIPアドレス/ lを入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に[0]を 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値:http://192.168.000.002/



[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にする にはWebブラウザで次の設定が必要です。

Microsoft Internet Explorer5.0Jの場合は、[表示]メニューの[イン ターネットオプション]を選択し、「全般]タブ-「インターネット一時 ファイル]-[設定]-[保存しているページの新しいバージョンの確 認:]を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。

Netscape Navigator4.04Jの場合は、[編集]メニューの「設定]を選択 し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネット ワーク上のドキュメントとの比較]を[セッション毎]に設定します。 設定の変更直後にWebブラウザの大きさを変更すると、「セキュリ ティ情報]ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダ イアログの中の[次回もこの警告を表示する]のチェックを外してく ださい。

設定します

Webブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● [ログイン]をクリックします。



② [ユーザーID]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。 (242ページ参照) 3 必要な設定をした後、「送信」をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、[Accepted]が表示されます。



パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● [ログイン]をクリックします。



② [ユーザーID]に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



メモ パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(242ページ参照) ③ [メンテナンス]タブをクリックします。



4 [パスワード設定]をクリックします。



(新しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの 再入力]に再度新しいパスワードを入力します。



- 注!
- ・パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。
 - ・パスワードは0~15桁までの英数字を入力してください。
 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。

6 [送信]をクリックします。

新しいパスワードが設定されると、[Accepted]が表示されます。



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタの電源のOFF/ONは必要ありません。



このパスワードはTELNET、Setup Utilityのパスワードと共通です。 ここでパスワードを変更すると、TELNET、Setup Utilityのパスワード も変更されます。

ステータス タブ



🚆 [プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。 操作パネル上の表示と同じ情報を 表示する他、「障害情報」としてプ リンタに発生しているすべての警 告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定されているIPアドレスも確認することができます。

[プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



🥫 [プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 モノクロ印刷速度、印刷品質、印刷 位置等を設定できます。プリンタド ライバを使用する場合には、この設 定値よりもプリンタドライバで設定 した値が優先されます。

「メディアメニュー〕

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[カラーメニュー]

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。

[プリンタ構成メニュー]

パワーセーブへの移行、アラーム 発生時の動作、タイムアウト等を 設定できます。

[エミュレーション]

サポートしているエミュレーションを設定できます。

[インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

[メモリメニュー]

受信バッファサイズの設定。受信 バッファ中のデータ消去を実行し ます。

ネットワーク タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



🥫 [ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

[一般設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

- 1) System Contact 管理者への連絡先記載エリア
- 3) System Location プリンタの置き場所記載エリア

[TCP/IP]

TCP/IPに関する情報を設定できます。

[NetWare]

NetWareに関する情報を設定できます。

[EtherTalk]

Ether Talk に関する情報を設定できます。

[NetBEUI/WINS]

NetBEUI/WINSに関する情報を設定できます。

[Email設定]

プリンタに発生した事象をEmailで 通知する機能を設定できます。

[SNMP Traps]

プリンタに発生した事象をSNMP で通知する機能を設定できます。

[IPP]

IPP印刷をする機能を設定できます。

ジョブリスト タブ



🧣 [ジョブキュー]

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能で す。

メンテナンス タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[設定ページの印刷]

メニューマップ、ネットワークの設定情報 (Network Information)、デモページを印刷します。メニューマップ、ネットワークの設定情報 (Network Information)は一緒に印刷されます。デモページを上記印刷と同時に印刷させることはできません。

[再起動/初期化]

プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク 経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

工場出荷時設定

プリンタとネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますがIPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Pageも表示できなくなってしまいます。

「操作パネルのロック]

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状態 に設定します。

「サービスの設定]

ネットワーク上の各サービスを停止させることができます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃されるような場合には、この機能を使用して回避する必要があります。SNMPだけはなるべく「ENABLE」で使うようお願いします。

「LANの規模の設定〕

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つHUBを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮します。

[IPフィルタリング]

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います」(254ページ)をご覧ください。「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はIPアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

[Hexダンプ]

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モードを抜けます。

[パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。初期状態での パスワードはイーサネットアドレス下6桁です。

リンク タブ



🥫 [リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

[リンク編集メニュー]

ください。

管理者が好きなURLを設定できます。

サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 URLは、http://も含めて入力して


ステータスウインドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態をWebブラウザで確認できます。



(注.✓) 「Webブラウザ」(77ページ)の「動作環境」を確認してください。

機能説明



プリンタの状態をアイコンで表示します。 アイコンをクリックすると、アイコンが示している 状態の詳細が表示されます。

プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。

	点 灯	消灯
左のランプ	オンライン	オフライン
中央のランプ	軽障害(印刷は可能)	軽障害なし
右のランプ	重障害(印刷は不可能)	重障害なし

表示例

〈トレイに用紙がない場合〉





中央のランプをクリックすると、ラン プが示す状態の詳細が表示されます。





[X]ボタンをクリックすると、状態 の詳細は消えます。





〈カバーが開いている場合〉





右のランプをクリックすると、ランプ が示す状態の詳細が表示されます。





[X]ボタンをクリックすると、状態 の詳細は消えます。







Setup Utility

プリンタのネットワークの設定ができます。

動作環境

MacOS8.1~9.2.2日本語版 TCP/IPが動作しているMacintosh



- MacintoshにTCP/IPの設定が必要です。[コントロールパネル]-「TCP/IP]で設定を行ってください。
- ・Mac OS X、Mac OS X Classic環境には対応していません。


起動します




すでにSetup Utilityがインストールされている場合は、必ず先に削除してください。

- ●プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ② Macintoshが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **③** [Utility]-[Network]フォルダの中の[Installer]をダブルクリックします。

4 [Japanese]を選択し、[OK]をクリックします。



- ⑤ インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 初期設定では、Macintosh HDの[Oki Tools]フォルダにインストールされます。
- ⑥ [Setup Utilityを起動しますか?]で[はい]を選択し、[完了]をクリックします。




Setup Utilityが起動します。

Oki Deviceの設定

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧 ((232ページ)をご覧くだ さい。

←
いたいでは、
いいでは、
いいでは、
いいでは、
いいでは、
いいでは、
いれでは、
いれでは、
いいでは、
いいではいでは、
いいでは、
いいではいいは、
いいでは、
いいでは、
いいではいいでは、
いいでは、
いいでは、
いいでは、
いいではいは 機種名には、ML5400の代わりにMLETB12と表示されます。



イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(242ページ参照)

② [設定]メニューの[Oki Deviceの設定]を選択します。



③「パスワード入力」に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、「OK」をクリッ クします。



注♪・パスワードは、手順●で選択した「イーサネットアドレス」の下6桁を 入力してください。この場合は、「849C9B | となります。

- ・パスワードを入力すると、画面上では「****** |と表示されます。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 してください。

4 必要な項目を設定し、「設定」をクリックします。



6 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- ⑥新しい設定値を有効にするため、「OK」をクリックします。
 - (注♪) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。
- **1**プリンタの電源をOFF/ONします。
 - メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。
- **8** Setup Utilityを終了します。

General



パスワードを変更します。

NetWare



NetWareを利用する場合に設定します。 (279ページ)

NetBEUI



NetBEUIを利用する場合に設定します。

TCP/IP



IPアドレスなどの設定をします。

EtherTalk



Ether Talkプリンタ名やゾーン名を変更する場合 に設定します。

SNMP



SNMPを利用する場合に設定します。

3 いろいろな用紙に印刷するための設定

はがき、往復はがき、	封筒に印刷したい	90
ラベル紙 OHP?	ノートに印刷したい	94



- ・この章では、Windowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは[SimpleText]、Mac OS Xでは[TextEdit]を 例にしています。
 - ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
 - ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。
 - ・Mac OS X 10.0から10.0.4では[プリンタの機能]パネル内の機能は使用できません。



はがき、往復はがき、封筒に印刷したい

メモ

使用できるはがき・封筒の種類については、「使用できる用紙」(セットアップ編)をご覧ください。

┩ 用紙をセットし、セットボタンを押します。

はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイから印刷することができます。


詳しくは「10 印刷します」(セットアップ編)の「マルチパーパストレイの場合」をご覧ください。

メモ

- ・マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「10 印刷します」(セットアップ編)の「マルチパーパストレイの場合 | をご覧ください。
- ・はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷や、両面印刷(オプション)はできません。
- ・印刷速度は遅くなります。

セットボタン
用紙のセット方向
はがき 往復はがき 封筒1,2,4 封筒3

クフェイスアップスタッカを開きます。



- **3** 操作パネルで用紙サイズを設定します。(セットアップ編 43 ページを参照)
- 4 アプリケーションを起動します。 印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ





- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または[封筒1]~[封筒4]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ]をクリックします。
- (5) [用紙]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、 「OK]をクリックします。



- ・封筒1~4で、縦長(長形 でフラップ(のりしろ) が上になる向き)に印刷 する場合、「ページ設 定」画面の[印刷の向き] で[横]を選択します。
- ・封筒1~4で、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で[縦]画の[プロパティ]をクリックし、[デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]の[180°]で[回転あり]を選択します。
- (6) 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ





- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または[封筒1]~[封筒4]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ◆ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は 必要ありません。)
- (5) [用紙 / 品質]タブの[給紙方法]で [マルチパーパストレイ]を選択 し、[OK]をクリックします。 (Windows2000では、[OK]をク リックする必要はありません。)



- ・封筒1~4で、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で「横]を選択します。
- ・封筒1~4で、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で[縦]を選択します。「印刷」画面の[用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックして[180°]で[回転あり]を選択します。
- ⑥「印刷」画面で[印刷]をクリックし、印刷します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ





- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または[封筒1]~[封筒4]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ]をクリックします。
- ⑤ [詳細]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、 [OK]をクリックします。
 - メモ
- 封筒1~4で、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で「横]を選択します。
- ・封筒1~4で、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で[縦]を選択します。「印刷」画面の[プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[180°]で[回転あり]を選択します。
- ⑥「印刷」画面で[OK]をクリック し、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバ





- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または[封筒1]~[封筒4]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 【プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は 必要ありません。)
- ⑤ [設定]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、 [OK]をクリックします。 (Windows2000では、[OK]をクリックする必要はありません。)
- 6 「印刷」画面で[OK]または[印刷] をクリックし、印刷します。

Macintoshプリンタドライバ






- [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- ② [用紙]で[はがき]、[往復はがき] または[封筒1]~[封筒4]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK]を クリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ④ [給紙元]で[マルチパーパストレイ]を選択します。



- ・封筒1~4で、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「用紙設定」画面の[方向]で横方向を選択します。
- ・封筒1~4で、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「用紙設定」画の[方向]で縦方向を選択します。[ファイル]の「プリント」画面の[ジョブオプション]パネルで[180°]にチェックを付けます。
- **5** [プリント]をクリックし、印刷します。

Mac OS Xプリンタドライバ



- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [対象プリンタ]でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または[封筒1]~[封筒4]、[方向]で適切な方向を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- (4) [プリンタ]でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- **5** [給紙]パネルで[マルチパーパストレイ]を選択します。



- ・封筒1~4で、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[方向]で縦方向を選択します。[ファイル]の「プリント」画面の[プリンタ機能]パネルの[印刷オプション]機能セットで[180°]にチェックを付けます。
- ・封筒1~4で、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[方向]で横方向(中央のアイコン)を選択します。
- **⑥** [プリント]をクリックし、印刷します。



ラベル紙、OHPシートに印刷したい

メモ

使用できるラベル紙・OHPシートの種類については、「使用できる用紙」(セットアップ編)をご覧ください。


1 用紙をセットし、セットボタンを押します。

ラベル紙、OHPシートはマルチパーパストレイから印刷することができます。

詳しくは「10 印刷します」(セットアップ編)の「マルチパーパストレイの場合」をご覧ください。

メモ


- ・マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「10 印刷します」(セットアップ編)の「マルチパーパストレイの場合」をご覧ください。
- ・ラベル紙、OHPシートは用紙カセットからの印刷や、両面印刷 (オプション)はできません。
- ・印刷速度は遅くなります。



用紙のセット方向



クフェイスアップスタッカを開きます。



- **3** 操作パネルで用紙サイズを設定します。(セットアップ編 43 ページを参照)
- 4 操作パネルでメディアタイプを設定します。
 - ◆ ↑ 「メニュー+」スイッチを数回押し、[メディア メニュー]を表示します。
 - 2 「設定」スイッチを押します。
 - 3 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回 押し、「MPトレイ メディアタイプ]を表示します。
 - 4 「設定」スイッチを押します。
 - **⑤** + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回 押し、「ラベルシ]または[OHP]を表示します。
 - 6 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
 - ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

5 アプリケーションを起動します。 印刷したいファイルを開きます。

6 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ





- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[A4]または[レター]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を 選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ]をクリックします。
- ⑤ [用紙]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、 [OK]をクリックします。
- ⑥「印刷」画面で[○K]をクリック し、印刷します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ






- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[A4]または[レター]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を 選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は 必要ありません。)
- (5) [用紙/品質]タブの[給紙方法]で [マルチパーパストレイ]を選択 し、[OK]をクリックします。 (Windows2000では、[OK]をク リックする必要はありません。)
- ⑥「印刷」画面で[印刷]をクリック し、印刷します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ





- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[A4]または[レター]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を 選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ]をクリックします。
- ⑤ [詳細]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、 [OK]をクリックします。
- ⑥「印刷」画面で[OK]をクリック し、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバ





- 1 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[A4]または[レター]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を 選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 【プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は 必要ありません。)
- ⑤ [設定]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、 [OK]をクリックします。 (Windows2000では、[OK]をクリックする必要はありません。)
- 6 「印刷」画面で[OK]または[印刷] をクリックし、印刷します。

Macintoshプリンタドライバ





- **1** [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- [用紙]で[A4]または[レター]、 [方向]で適切な方向を選択し、 [OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ④ [給紙元]で[マルチパーパストレイ]を選択します。
- **⑤** [プリント]をクリックし、印刷します。

Mac OS Xプリンタドライバ



- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [対象プリンタ]でプリンタの機種 名を選択し、[用紙サイズ]で[A4] または[レター]、[方向]で適切な 方向を選択し、[OK]をクリック します。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 4 [プリンタ]でプリンタの機種名が 選択されていることを確認しま す。
- **5** [給紙] パネルで[マルチパーパストレイ]を選択します。
- (6) [プリント]をクリックし、印刷します。

2

(MEMO)

4 便利な印刷機能

```
ジョブを保存して繰り返し印刷したい..... 129
                  複数ページを1枚に印刷した()..... 100
         複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷) ..... 102
                                                          小冊子を作りたい(製本印刷) ..... 133
任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷) ..... 103
                                                フォームを登録したい(フォームオーバーレイ)..... 135
                           両面印刷したい..... 106
                                                                高解像度で印刷したい..... 141
              モノクロ(白黒)を高速で印刷したい..... 108
                                                            細線がかすれるのを防ぎたい..... 143
                      ページ順に取り出したい..... 109
                                                    プリンタフォントに置き換えて印刷したい..... 144
                                                       コンピュータのフォントで印刷したい..... 147
                   トレイを自動的に選択した()..... 110
       表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷) ..... 112
                                           プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい..... 149
               同じ用紙サイズを大量に印刷した()..... 113
                                                   プリンタドライバのデフォルトを変更したい..... 150
                     用紙サイズを変更したい..... 115
                                                        トナーをセーブして試し印刷したい..... 152
       ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷) ..... 116
                                                        印刷データをファイルに出力したい..... 154
            文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) ..... 117
                                                ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい..... 156
複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) ..... 120
                                                       ポストスクリプトエラーを印刷したい..... 157
      パスワードを入力してから印刷したい (認証印刷) ..... 124
                                                             アプリケーション別の設定 ..... 159
            PCの開放を早くしたい (バッファ印刷) ..... 128
```




-)・この章では、Windowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは[SimpleText]、Mac OS Xでは[TextEdit]を 例にしています。
- ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
- ・プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
- ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。
- ・Mac OS X 10.0から10.0.4では「プリンタの機能」パネル内の機能は使用できません。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで全ての機能を使用するためには、「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。
- ・「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM」は、マイクロソフト社ホームページの「Service Pack 6a CD-ROM申し込みのご案内」ページから入手することができます。



複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。





- この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 正確に合わない場合があります。
- ・Windows PCLプリンタドライバではとじしろも設定できます。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



- 1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- **③** [用紙]タブの[レイアウト]を選択します。

レイアウト


割り付けるページ数、配置を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- - ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
 - ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
 - 4 [レイアウト]タブの[シートごとのページ]を選択します。

WindowsNT4 0 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- ④ [詳細]タブの[ページレイアウト (倍率)オプション]で[n倍](nは1 枚に印刷するページ数)を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定]タブの[レイアウトタイプ]で[n-up](nは1枚に印刷するページ数)を選択します。
- (5) [詳細設定]をクリックし、必要に応じて[枠線]、[ページ配置]、 [とじ代]を設定します。とじ代は上下左右に0~30mmまで設定できます。

Macintoshプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト]パネルの[ページ割 り付け]、[レイアウト方向]、[枠 線]を選択します。

ページ割り付け

割り付けるページ数、配置を選択します。

必ず[2ページ分]、[4ページ分]… を選択してください。[4(縦方向)]、[6(縦方向)]…は選択しないでください。

枠線

各ページを枠線で囲むことができ ます。

Mac OS Xプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト]パネルの[ページ数/枚]、[レイアウト方向]、[枠線]を選択します。




複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。









- ・Windows PCLプリンタドライバのみで利用できます。
- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003でNetBEUIや別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・WindowsXP/2000/Server2003で[ポスター印刷]が動作しない場合は、[プリンタとFAX]または[プリンタ]フォルダの[OKI MICROLINE 5400(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で [MLLAPP3]を選択してください。

Windows PCLプリンタドライバ





- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定]タブの[レイアウトタイプ] で[ポスター印刷]を選択します。
- (5) [詳細設定]をクリックし、必要に応じて[拡大]、[トンボ]、[オーバーラップ]などを設定できます。



任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷)

独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。



- ・長さが355.6mmを超える用紙の印刷(長尺印刷)は、フェイスアップで排出してください。
- ・用紙サイズは縦長に設定し、プリンタにセットしてください。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・長さが355.6mmを超える用紙の印刷品位は保証できません。
- ・マルチパーパストレイから給紙する場合、用紙サポータでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。
- ・用紙カセット(トレイ1、トレイ2)から給紙する場合は、プリンタ側の「メディアメニュー」の「トレイ1 ヨウシサイズ」または「トレイ2 ヨウシサイズ」を「カスタム」に設定する必要があります。
- ・WindowsNT4.0プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・PSプリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場合は、[印刷品位]で「ふつう」または「はやい」を設定すると正しく印刷できる場合があります。
- ・幅が100mm未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証できません。
- ・「給紙オプション」画面の[自動トレイ切り替え]は、デフォルト設定では有効(チェック有り)になっています。印刷中に用紙が無くなると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ用紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効(チェックを外す)にしてください。
- ・Mac OS X 10.0~10.2.3では利用できません。

[設定できるサイズ]

幅 : 100~215.9mm 長さ: 148~1200mm

[用紙カセットから給紙できるサイズ]

トレイ1

トレイ2 148~215.9mm

幅 : 105~215.9mm 長さ : 148~355.6mm


210~355.6mm

[両面印刷できるサイズ] 幅 : 148~215.9mm

長さ:210~355.6mm

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ

OK キャンセル 既定値に戻す(D)



- 1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [用紙]タブの[用紙サイズ]の中から[ユーザー定義ページ1]を選択します。
- ④ [ユーザー設定]をクリックし、「ユーザー定義サイズ」画面で[用紙名]、[幅]、[長さ]、[横置き]を入力、または選択します。
- **5** [OK]をクリックします。



[ユーザー定義ページ] は1~3までの3つが選択 でき、それぞれに任意 の値を入力できます。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- (1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
 - (WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ とその他のハードウェア]-[プリ ンタとFAX]をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。
- ③ [レイアウト]タブの[詳細設定]を クリックします。
- ④ [用紙サイズ]で[PostScriptカスタムページサイズ]を選択します。
- ⑤「PostScriptカスタムページサイズの定義」画面で[幅]と[高さ]を入力します。
- **⑥** [OK]をクリックします。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- 1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値]を選択します。
- ③ [詳細]タブの[用紙サイズ]で [PostScriptカスタムページサイズ]を選択します。
- ④「PostScriptカスタムページサイズ定義」画面で[幅]と[高さ]を入力します。
- **6** [OK]をクリックします。

Windows PCLプリンタドライバ







- (1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
 - (WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ とその他のハードウェア]-[プリ ンタとFAX]をクリックします。)
- 2プロパティを開きます。
 - WindowsMe/98/95の場合 [OKI MICROLINE 5400(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合


[OKI MICROLINE 5400(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[印刷設定]を選択 します。

WindowsNT4.0の場合
[OKI MICROLINE 5400(PCL)]
アイコンをマウスの右ボタンで
クリックし、[ドキュメントの
既定値]を選択します。

- **③** [設定]タブの[オプション]をクリックします。
- 4 「給紙オプション」画面で[用紙サイズの追加]をクリックします。
- ⑤「用紙サイズの追加」画面で[名称]、[幅]、[長さ]を入力します。
- ⑥ [追加]をクリックします。

作成した用紙は、[設定]タブの[サイズ]リストの下の方に表示されます。合計32個まで定義できます。

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- ③ [カスタム用紙サイズ] パネルで [新規]をクリックし、[幅]と[高 さ]、[カスタム用紙サイズの名 前]を入力します。

余白

上下左右の余白を設定します。

4 [OK]をクリックします。


作成した用紙は、[ページ属性]パ ネルの[用紙]リストの下の方に表 示されます。

Mac OS Xプリンタドライバ



用紙サイズ

(注♪) Mac OS X 10.2.3以前のバージョンでは利用できません。



プリンタの余白

左: 0.46

上: 0.46 cm cm 右: 0.46 cm

下: 0.46 cm (キャンセル) OK


- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[ページ設 定]を選択します。
- ③ [カスタム用紙サイズ] パネルの [新規]をクリックします。
- 4 「カスタム用紙サイズ編集 |画面 で、「カスタム用紙サイズの名 前〕、「幅」、「長さ」を入力します。
- **⑤** [保存]をクリックします。

作成した用紙は[ページ属性]パネ ルの[用紙サイズ]リストの下の方 に表示されます。




両面印刷したい

用紙の両面に印刷することができます。









- ・オプションの両面印刷ユニットが必要です。
- ・両面印刷する場合は、64MBのメモリの増設を推奨します。
- ・プリンタドライバで両面印刷ユニットを取り付けたことをあらか じめ設定しておく必要があります。詳しくは「両面印刷ユニット」 (セットアップ編)をご覧ください。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・両面印刷できる用紙サイズはA4、A5、B5、レター、リーガル(13 インチ)、リーガル(13.5インチ)、リーガル(14インチ)、エグゼク ティブおよびカスタムサイズです。A6用紙は使用できません。
- ・両面印刷できるカスタムサイズの幅の長さの範囲については、「任意の用紙サイズに印刷したい」(103ページ)をご覧ください。
- ・両面印刷できる用紙の厚さは、連量55kg~90kg(64~105g/m²)です。 それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
 - (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
 - ③ [プロパティ]をクリックします。
 - (4) [用紙]タブの[詳細オプション]を クリックします。
 - **5** [両面印刷] で[長辺で裏返す]または[短辺で裏返す]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (到 [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [レイアウト]タブの[両面印刷]で [長辺を綴じる]または[短辺を綴 じる]を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ




- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- ④ [詳細]タブの[両面印刷]で[長い辺]または[短い辺]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定]タブの[両面印刷]で[長辺 とじ]または[短辺とじ]を選択し ます。

Macintoshプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [レイアウト]パネルの[両面にプリント]にチェックを付け、[とじしろ]のアイコンを選択します。

Mac OS Xプリンタドライバ



(Mac OS X 10.3未満の場合)

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト]パネルの[両面プリント]で[長辺とじ]または[短辺とじ] を選択します。 Mac OS X 10.3未満では、[両面印刷]パネルの[両面にプリントする] にチェックを付け、[製本]のアイコンを選択します。



モノクロ(白黒)を高速で印刷したい

モノクロ(白黒)ページを高速(24ページ/分)で印刷します。 操作パネルでは4種類の設定ができます。

プリンタドライバでの設定方法

プリンタドライバでの設定方法は、「モノクロ(白黒)で印刷したい」(194ページ)を ご覧ください。モノクロを高速(24ページ/分)で印刷することができます。

操作パネルでの設定方法

操作パネルでモノクロインサツソクドを設定します。

 モノクロ インサツ ソクト*

 シ´ト´ウ
 *

 * 「ジドウ」
 [24 PPM]

 「16 PPM」
 [20 PPM]

 PPM: 1分間あたりの印刷枚数

- ② 「設定」スイッチを押します。

- 4 「設定」スイッチを押します。

- ◐ ̄ ̄ ̄ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

〈「ジドウ |の場合〉

印刷速度とイメージドラム寿命がバランス良く動作するよう制御します。 通常は[ジドウ]のままご利用ください。ジョブの先頭がモノクロページの場合に20PPM で印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると16PPMに印刷速度を下げてジョ ブの最後まで印刷します。

〈「24PPM Iの場合〉

モノクロの大量印刷に適しています。ジョブの先頭がモノクロページの場合に24PPMで印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると16PPMに印刷速度を下げてジョブの最後まで印刷します。[ジドウ]、[16PPM]、[20PPM]と比較し、モノクロ・カラーページが切り替わる際の待ち時間が長くなります。

〈「16PPM」の場合〉

カラーの大量印刷に適しています。モノクロ・カラーページいずれの場合も常に16 PPMで印字しますのでモノクロ・カラーページの切り替わる際の待ち時間はありませんが、カラー(YMC)イメージドラムの寿命が短くなります。

〈「20PPM」の場合〉

1つのジョブ内でカラーページの後にモノクロページを大量に含むデータを印刷する場合に適しています。モノクロページは常に20PPM、カラーページは常に16PPMで印刷します。モノクロ・カラーページが切り替わる際に待ち時間が発生しますが、[ジドウ]、[24PPM]、[16PPM]と比較し、カラー(YMC)イメージドラムの寿命を延ばすことができます。



ページ順に取り出したい

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。 二通りの方法があります。

フェイスダウンスタッカに排出する

印刷面が下になって排出されます。



● プリンタ背面のフェイスアップスタッカ が閉じていることを確認します。



連量が151~172kg(176~ 200g/m²)の用紙、A6サイズ、 長さが355.6mmを超えるカス タムサイズの用紙、はがき、 封筒、ラベル紙、OHPシート は必ずフェイスアップスタッ カを開いてフェイスアップで 排出してください。

フェイスアップスタッカを使い、逆順に印刷する

印刷面が上になって排出されます。



WindowsMe/98/95/NT4.0 PSプリンタドライバ、Windows PCLプリ ンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタド ライバでは利用できません。



- フェイスアップ ① プリンタ背面のフェイスアップスタッカ を開きます。
 - 2 用紙サポータを開きます。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [レイアウト]タブの[ページの順 序]で[逆]を選択します。



[ページの順序]項目が表示されない場合は、[プリンタとFAX]または [プリンタ]フォルダの[OKI MICROLINE 5400(PS)]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「プロパティ]-「詳細設定]タブで「詳細な印 刷機能を有効にする]にチェックを付けてください。



トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(トレイ1、トレイ2(オプション)、マルチパーパストレイ)を自動的に選択して印刷できます。



- ・必ず操作パネルでトレイ1、トレイ2(オプション)、マルチパーパストレイの用紙サイズを設定してください。詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。
- ・メニュー設定の「MPトレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「ショウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ選択の対象になりません。

1 操作パネルで MP トレイ (マルチパーパストレイ) の使い方を設定します。

- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「インサツ メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回 押し、[MPトレイ ノ ツカイカタ]を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- (5) ト 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[ヨウシチガイ ノ トキ]を表示します。
- ⑥ 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。


2 プリンタドライバで [給紙方法] を設定します。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- 4 [用紙]タブの[給紙方法]で[自動 選択トレイ]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (影細設定)をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で [自動選択]を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- 4 [詳細]タブの[給紙方法]で[自動 選択]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定]タブの[給紙方法]で[自動 選択]を選択します。

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [一般設定]パネルの[給紙元]で [全体]、[自動選択]を選択しま す。

Mac OS Xプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [給紙]パネルで[全体]、[自動選択]を選択します。



表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷)

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。



(注♪)Windows PSプリンタドライバでは利用できません。

Windows PCLプリンタドライバ



- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。③ [プロパティ] (WindowsXPでは
 - [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

アプリケーションを起動します。

(4) [設定]タブの[オプション]をクリックします。



(5) [表紙印刷]の[1ページ目の給紙 方法を指定する]にチェックを付け、[給紙方法]をメニューから選択します。必要に応じて用紙厚を設定します。

Macintoshプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [一般設定] パネルの[給紙元] で [1枚目] のラジオボタンをクリックし、[1枚目] と[残り] のメニューからそれぞれの給紙方法を選択します。



給紙方法でメディアタイプは指定せずに、必ずトレイを選択してく ださい。

Mac OS Xプリンタドライバ



Mac OS X 10.2.3未満では利用できません。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [給紙]パネルで[先頭ページのみ] をチェックし、[先頭ページ]と [残りのページ]のメニューからそれぞれの給紙方法を選択します。

同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ1、トレイ2(オプション)、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしている場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなったら、他のトレイから継続して印刷することができます。



- ・必ず操作パネルで、用紙カセットの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。
- ・メニュー設定の「MPトレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「シヨウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ切り替えの対象になりません。
- **1** 操作パネルで MP トレイ(マルチパーパストレイ)の使い方を設定します。

 - 2 「設定」スイッチを押します。
 - (3) 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「MPトレイ ノ ツカイカタ]を表示します。
 - 4 「設定」スイッチを押します。

 - ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

2 プリンタドライバで [自動トレイ切り替え] を設定します。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ




- Pプリケーションを起動します。
 - ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
 - **③** [プロパティ]をクリックします。
 - ④ [デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]で[自動トレイ切り替え]を、[設定の変更]で[あり]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ




- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択 します。
- (影細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [レイアウト]タブの[詳細設定]を クリックします。
- **5** [自動トレイ切り替え]で[あり]を 選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ]をクリックします。
- (4) [詳細]タブの[プリンタの機能]の [+]をクリックし、[自動トレイ 切り替え]で[あり]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [設定]タブの[オプション]をクリックします。
- **5** [自動トレイ切り替え]にチェックを付けます。

Macintoshプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [用紙エラー処理]パネルの[カセットに用紙がない場合]で[同じ用紙サイズの他のカセットに切り替える]を選択します。

Mac OS Xプリンタドライバ




- 1 アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [エラー処理]パネルの[トレイの切り替え]で[同じ用紙サイズの別のカセットに切り替える]を選択します。



用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。





- ・アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- ・Windows PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。

Windows PCLプリンタドライバ



✓ 自動トレイ切り替え(A)
 ✓ 用紙チェク(Q)
 ¬ルチハ°ーハ°ストレイ設定
 厂 手差しとして扱う(M)
 ✓ 横送り(E)

標準(<u>U</u>) キャンセル へルフ*(H)

□ 1ページ目の給紙方法を指定する(P)

用紙サイズの追加(0...

- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定]タブの[サイズ]で編集する用紙サイズを選択します。
- **⑤** [オプション]をクリックします。
- (6) [用紙サイズを変換する] にチェックを付け、[変換] で印刷したい用紙サイズを選択します。



ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)

アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷できます。










- ・WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- WindowsNT4.0 PSプリンタドライバのウォーターマーク機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 PSプリンタドライバ



フォント(D. 色(C).

OK 44/84

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション]タブの[ウォーターマーク]をクリックします。
- 5 [新規]をクリックします。
- ⑥「ウォーターマークの編集」画面で [文字列]を入力し[サイズ]他を選択します。
- ⑦ [OK]をクリックします。



- ・PSプリンタドライバの場合、初期設定ではウォーターマークは書類中の文字や図形の上に重なって印刷されます。文字や図形の下にウォーターマークを印刷したい場合は、[ウォーターマーク]タブで[バックグラウンド]にチェックします。
- ・[バックグラウンド]にチェックをすると、アプリケーションによってはウォーターマークが印刷されないことがあります。この場合は、「バックグラウンド]のチェックを外してください。

Windows PCLプリンタドライバ



R 0 0 7 0 0

0K 4+7tb N67*(6)


- ●アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション]タブの[ウォーターマーク]をクリックします。
- 5 [新規]をクリックします。
- ⑥「ウォーターマークの編集」画面で [文字列]を入力し[サイズ]他を選 択します。
- ⑦ [OK]をクリックします。




文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。

部単位を指定して印刷した場合



部単位を指定せずに印刷した場合





- ・PSプリンタドライバを利用する場合、アプリケーションの部単位 印刷機能はオフにしてください。
- ・印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、[チョウアイエラー]を表示して一部のみ印刷を行います。 「オンライン」スイッチを押すとワーニング表示は消えます。 プリンタに内蔵ハードディスクが装着されていると、メモリが不足しても内蔵ハードディスクに蓄えて印刷します。
- Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバではプリンタのメモリを利用しないで印刷することもできます。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ]をクリックします。





4 [用紙]タブで[部数]に印刷部数を 入力し、[デバイスオプション]タ ブの[プリンタの機能]で[部単位 で印刷]を、[設定の変更]で[は い]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション]タブで[部数]に 印刷部数を入力し、[部単位で印 刷]にチェックを付けます。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ]をクリックします。
- ④ [印刷オプション]タブの[部数]に 印刷部数を入力し、[部単位で印 刷]にチェックを付けます。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細]タブで[部数]を入力し、[プリンタの機能]の[部単位で印刷]で[はい]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブで[部数]に 印刷部数を入力し、[部単位で印刷]にチェックを付けます。

Macintoshプリンタドライバ





- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [一般設定]パネルの[部数]に印刷 部数を入力し、[ジョブオプショ ン]パネルの[部単位で印刷]に チェックを付けます。



[一般設定]パネルの[丁合い]にチェックを付けるとプリンタのメモリを利用しないで印刷します。

Mac OS Xプリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [印刷部数と印刷ページ]パネルの [丁合い]のチェックを外し、[部数]に印刷部数を入力し、[プリンタの機能]パネルの[印刷オプション]機能セットで[部単位で印刷] にチェックを付けます。



[印刷部数と印刷ページ] パネルの[丁合い]に チェックを付けると、プ リンタのメモリを利用し ないで印刷します。



複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)


印刷ジョブをプリンタのハードディスクに蓄えて、最初に一部のみ印刷して確認 し、その後残りの部数を印刷することができます。




- ・プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- ・印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 [ディスク ファイルシステム フル]を表示して印刷は行われません。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか じめ設定しておく必要があります。詳しくは「1 プリンタを設置し ます | (セットアップ編)の「内蔵ハードディスク | をご覧ください。
- ・内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・部数は2部以上指定してください。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバの確認印刷機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

1 アプリケーションから印刷します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ





- **↑** アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (影細設定)をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション]タブで[部数]に 印刷部数を入力します。
- (5) [印刷形式]で[確認印刷]を選択します。
- (6)「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK]をクリックします。
 - 印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力 する画面がでるようになります。

パスワード 4桁の数字で設定します。

7 印刷します。[印刷時にジョブネーン・セーター たまり

[印刷時にジョブ名を入力する]に チェックした場合、「ジョブ名入 力」画面で「ジョブ名」を入力し、 [OK]をクリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設 定します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ





- ① アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- 4 [印刷オプション]タブで[部数]に 印刷部数を入力します。
- (5) [印刷形式]で[確認印刷]を選択します。
- ⑥「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK]をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力す る画面がでるようになります。

パスワード 4桁の数字で設定します。

7 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する]に チェックした場合、「認証設定」画 面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設定します。

Windows PCLプリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブで[部数]に 印刷部数を入力します。
- (5) [印刷形式]で[確認印刷]を選択します。
- (る)「認証設定」画面で「ジョブ名」、 「パスワード」を入力し、[OK]を クリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力す る画面がでるようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

の印刷します。
ののではなる。

[印刷時にジョブ名を入力する]に チェックした場合、「認証設定」画 面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設定します。

Macintoshプリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [一般設定]パネルの[部数]に印刷 部数を入力します。
- 4 [ジョブタイプ]パネルの[印刷形式]で[確認印刷]を選択し、[ジョブ名]、[パスワード]を入力します。
- 意定の保存]をクリックし、確認 メッセージが表示されたら[OK] をクリックします。
- 6 印刷します。

2 印刷結果を確認します。

- **3** 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

 - ② 「設定」スイッチを押し、[パスワード セッテイ]を表示します。

 - 4 「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。
 - **5**手順**3**, **4**を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。

 - (B) [COLLATING AMOUNT]が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 「設定」スイッチを押します。

残りの部数の印刷が行われます。



・パスワードを誤って入力した場合は、 「戻る」スイッチを押し、設定しなおします。

・印刷を行わない場合は、手順⑥で 「キャンセル」スイッチを押すと[ジョブ サクジョ Y=ENTER/N=CANCEL]と表示します。 「設定」スイッチを押すとジョブを削除できます。 また、OKIストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows) でジョブを削除する 方法

- ① [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、「開始」をクリックします。
- ③ [閉じる]をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから [スプールジョブの管理]を選択します。
- (5) [確認印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 [ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 [全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード(初期値は PASSWORD)を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されているすべての確認印刷ジョブが表示されます。
- **⑥** リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。
- ? 完了画面で[OK]をクリックします。



パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクに蓄えて、プリンタの操作パネルでパス ワードを入力してから印刷することができます。



- ・プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- ・印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 [ディスク ファイルシステム フル]を表示し、印刷は行われません。
- ・プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか じめ設定しておく必要があります。詳しくは「1 プリンタを設置し ます」(セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。
- ・内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバの認証印刷機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

1 アプリケーションから印刷します。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
 - (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
 - ③ 「プロパティ」をクリックします。
 - ④ [デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]で[ジョブタイプ]を、[設定の変更]で[認証印刷]を選択します。



(5) [プリンタの機能]で[PASSWORD 1~4]を選択し、[設定値の変更]で値を設定します。

PASSWORD 1~4

4桁のパスワードの各桁の数字を設 定します。

6 印刷します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[認証印刷]を選択します。



⑤「認証設定」画面で「ジョブ名」、 「パスワード」を入力し、[OK]を クリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力 する画面がでるようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する]に チェックした場合、「ジョブ名入 力」画面で「ジョブ名」を入力し、 [OK]をクリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設 定します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ





- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- 4 [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[認証印刷]を選択します。
- 「認証設定」画面で「ジョブ名」、 「パスワード」を入力し、[OK]を クリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力す る画面がでるようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。


6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する]に チェックした場合、「認証設定」画 面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設 定します。

Windows PCLプリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[認証印刷]を選択します。
- ⑤「認証設定」画面で「ジョブ名」、 「パスワード」を入力し、[OK]を クリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力す

印刷をかけると、ジョノ名を人力で る画面がでるようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する]に チェックした場合、「認証設定」画 面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設 定します。

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [ジョブタイプ] パネルの[印刷形式]で[認証印刷]を選択し、[ジョブ名]、[パスワード]を入力します。
- (4) [設定の保存]をクリックし、確認 メッセージが表示されたら[OK] をクリックします。
- 5 印刷します。

クプリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- ② 「設定」スイッチを押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
- **3** 十 「メニュー十」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回 押し、パスワードの最初の桁を入力します。
- 4 「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。
- **5**手順**3**, **4**を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。
- ⑥ [ジョブセレクト]で + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、印刷するジョブ(手順1で入力したジョブ名)を選択します。
- 7 「設定」スイッチを押します。
- (COLLATING AMOUNT)が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 「設定 スイッチを押します。

認証印刷ジョブの印刷が行われます。



- ・パスワードを誤って入力した場合は、 「戻る」スイッチを押し、設定しなおします。
- ・印刷を行わない場合は、手順6で 「キャンセル」スイッチを 押すと[ジョブ サクジョ Y=ENTER/N=CANCEL]と表示しま す。 「設定」スイッチを押すとジョブを削除できます。 また、OKIストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows) でジョブを削除する 方法

- ① [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
- ③ [閉じる]をクリックします。

が表示されます。

- 不のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから [スプールジョブの管理]を選択します。
- (5) [認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 [ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パス ワードの適用]をクリックします。 [全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード(初期値は PASSWORD)を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリッ クすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブ
- **6** リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。
- 7 完了画面で[OK]をクリックします。



PCの開放を早くしたい(バッファ印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードティスクに蓄えて、大容量のジョブや複雑なジョブ の処理からコンピュータを早く開放することができます。



- ・プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- ・印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 [ディスク ファイルシステム フル]を表示し、印刷は行われません。
- ・プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか じめ設定しておく必要があります。詳しくは「1 プリンタを設置し ます」(セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。
- ・内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・スプールしない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。
- ・Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバのバッファ印刷機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PS/PCLプリンタドライバ






(WindowsXP PSプリンタドライバの画面)

- 1 アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[その他] をクリックします。
- (多) [ホストの開放を優先する] に チェックを付けます。 (WindowsMe/98/95 PSプリンタ ドライバでは[デバイスオプショ ン]タブの[プリンタの機能]で[ホ ストの開放を優先する]を、[設定 の変更]で[オン]を選択します。)

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [ジョブタイプ]パネルの[ホストの開放を優先する]にチェックを付けます。



ジョブを保存して繰り返し印刷したい

印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存し、プリンタの操作パネルでパス ワードを入力して何度も繰り返しそのデータを印刷することができます。



-)・プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- ・印刷ジョブを保存する内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル]を表示し、印刷は行われません。
- ・プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか じめ設定しておく必要があります。詳しくは[1]プリンタを設置し ます](セットアップ編)の[内蔵ハードディスク]をご覧ください。
- ・内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

カファック・カーションから印刷します。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ]をクリックします。
- (季) 「デバイスオプション」タブの「プリンタの機能」で「ジョブタイプ」を、「設定の変更」で「プリンタに保存」を選択します。



- (5) [プリンタの機能]で[PASSWORD 1~4]を選択し、[設定の変更]で 値を設定します。
 - PASSWORD 1~4 4桁のパスワードの各桁の数字を設 定します。
- 6 印刷します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ





- 1 アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[プリンタに保存]を選択します。
- 「認証設定」画面で「ジョブ名」、 「パスワード」を入力し、[OK]を クリックします。
 - 印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力す る画面がでるようになります。
 - パスワード

4桁の数字で設定します。


6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する]に チェックした場合[ジョブ名入力] 画面で「ジョブ名」を入力し、 [OK]をクリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設 定します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- ④ [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[プリンタに保存]を選択します。
- ⑤「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK]を クリックします。
 - 印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力す る画面がでるようになります。
 - パスワード 4桁の数字で設定します。
- ⑥ 印刷します。 [印刷時にジョブ名を入力する]に チェックした場合「認証設定」画面 で「ジョブ名」を入力し、[OK]を クリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設 定します。

Windows PCLプリンタドライバ





- 1 アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[プリンタに保存]を選択します。
- ⑤「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK]を クリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力す る画面がでるようになります。

パスワード 4桁の数字で設定します。

⑥ 印刷します。 [印刷時にジョブ名を入力する]に チェックした場合「認証設定」画面 で「ジョブ名」を入力し、[OK]を クリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設 定します。

Macintoshプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [ジョブタイプ] パネルの[印刷形式] で[プリンタに保存] を選択し、[ジョブ名]、[パスワード]を入力します。
- ② [設定の保存]をクリックし、確認 メッセージが表示されたら[OK] をクリックします。
- 5 印刷します。

2 プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- ② 「設定」スイッチを押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
- ③ 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、パスワードの最初の桁を入力します。
- 4 「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。
- **5**手順**3**, **4**を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。
- ⑥ [ジョブセレクト]で + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを押し、印刷するジョブ(手順1で入力したジョブ名)を選択します。
- **8** [COLLATING AMOUNT]が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 「設定 |スイッチを押します。

印刷が行われます。



- ・パスワードを誤って入力した場合は、 「戻る」スイッチを押し、設定しなおします。
- ・印刷を行わない場合は、手順6で 「キャンセル」スイッチを 押すと[ジョブ サクジョ Y=ENTER/N=CANCEL]と表示しま す。 「設定」スイッチを押すとジョブを削除できます。 また、OKIストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削 除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows) でジョブを削除する 方法

- ① [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、「開始]をクリックします。
- ③ [閉じる]をクリックします。
- ④ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから 「スプールジョブの管理]を選択します。
- (5) [認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 [ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 [全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード(初期値は PASSWORD)を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。
- **⑥** リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。
- ⑦ 完了画面で[OK]をクリックします。




小冊子を作りたい(製本印刷)

パンフレットのような小冊子を作成できます。



- ▼・アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- ・WindowsMe/98/95, NT4.0 PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・オプションの両面印刷ユニットが必要です。
- ・プリンタドライバで両面印刷ユニットを取り付けたことをあらか じめ設定しておく必要があります。詳しくは「両面印刷ユニット」 (セットアップ編)をご覧ください。



WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [レイアウト]タブの[シートごとのページ]で[小冊子]を選択します。
- ⑤ [詳細設定]をクリックし、[用紙サイズ]で実際に使用する用紙サイズを選択します。



(例) A4サイズの用紙を 使用してA5サイズ の小冊子を作る場合

> [詳細設定]の[用紙 サイズ]で[A4]を選 択します。




[小冊子]印刷ができない場合は、[プリンタとFAX]または[プリンタ]フォルダの[OKI MICROLINE 5400(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]タブで[詳細な印刷機能を有効にする]にチェックを付けてください。

Windows PCLプリンタドライバ



- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 でNetBEUIや別のコンピュー タ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は利用で きません。
- ・WindowsXP/2000/Server2003で[製本印刷]が選択できない場合 は、[プリンタとFAX]または[プリンタ]フォルダの[OKI MICRO-LINE 5400(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プ ロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で[MLLAPP3]を選択 してください。





- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [設定]タブの[レイアウトタイプ] で[製本印刷]を選択します。
- 6 [詳細設定]をクリックし、必要に 応じて[折丁]、[2up]、[右開 き]、[とじ代]を設定します。

折丁

製本するページの単位です。

右開き

小冊子が右開きになるよう印刷しま

⑥ [設定]タブの[サイズ]で用紙サイ ズを選択し、[オプション]をク リックして [用紙サイズを変換す る]にチェックを付けて、[変換] で該当する値を選択します。

メモ (例) A4サイズの用紙を使用してA5サイズの小冊子を作る場合 「詳細設定]の「用紙サイズ]で[A4]を選択します。



フォームを登録したい(フォームオーバーレイ)


プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。



-)・プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- ・WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ストレージデバイスマネージャ」(72ページ) をご覧ください。
- ・Windows PSプリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- WindowsNT4.0 PSプリンタドライバのフォームオーバーレイ機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PSプリンタドライバ

- フォームを作成します。
- [印刷先のポート]を[FLE:]にします。詳しくは、「印刷データをファイルに出力したい」(154ページ)をご覧ください。
- 2 アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **⑤** [オーバーレイ]タブの[フォームの作成]を選択します。




(WindowsXPの画面)

- 6 印刷します。 保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。
- ₹ [印刷先のポート]を元に戻します。

2 OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。

- ① [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]を 選択します。
- ②「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
- ③ [閉じる]をクリックします。
- 4 [ファイル]メニューから[プロジェクトの新規作成]を選択します。
- **⑤** [ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で作成したフォームのファイルを選択します。

プロジェクトにフォームファイルが追加されます。



6 プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、「名前」を入力し、「OK」をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。



- ⑦下のウインドウでプリンタを選択し、「ファイル」メニューから「プロジェクトの 送信」を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。
- 8 完了画面で[OK]をクリックします。
- ¶ OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。

3 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリック、Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ②プロパティを開きます。

WindowsXP/2000/Server2003の場合

[OKI MICROLINE 5400(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。

WindowsNT4.0の場合

[OKI MICROLINE 5400(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値]を選択します。

- ③ オーバーレイを使用する設定をします。
 「オーバーレイ]タブで[オーバーレイを使用する]を選択します。
- 4 [新規]をクリックします。



⑤ [フォーム名]にOKI ストレージデバイスマネージャで登録したフォーム名を入力し、[追加]をクリックします。

- (6) [オーバーレイ名]を入力し、[印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「ユーザページ設定」を選択し、「ページを指定]に適用するページを入力します。
 - メモ オーバーレイは、フォームのグループです。1つのオーバーレイに3つのフォームを登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。



- **⑦** [OK]をクリックします。
- 8 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]を クリックします。



9印刷します。

Windows PCLプリンタドライバ


フォームを作成します。

- ① [印刷先のポート]を[FILE:]にします。詳しくは「印刷データをファイルに出力したい」(154ページ)をご覧ください。
- 2 アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。
- ③ 印刷します。 保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。
- 4 [印刷先のポート]を元に戻します。

2 OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。

- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]を 選択します。
- ②「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
- 3 [閉じる]をクリックします。
- ♠「ファイル」メニューから「プロジェクトの新規作成」を選択します。

⑤ [ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で作成したフォームのファイルを選択します。プロジェクトにフォームファイルが追加されます。



プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、[ID]に任意の 数字を入力し、[OK]をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでく ださい。



- **7**下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクトの 送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。
- 8 完了画面で[OK]をクリックします。
- ¶ OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。

- **3** プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。
- ●アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックします。
- **⑤** 「オーバーレイ」画面の[オーバーレイを使用する]にチェックを付け、[オーバーレイの定義]をクリックします。



⑥ [オーバーレイ名]を入力し、[ID]にOKI ストレージデバイスマネージャで登録 したフォームのIDを入力します。



- メモ オーバーレイはフォームのグループです。1つのオーバーレイに3つのID(フォームファイル)を登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。
- ⑦ [印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、「ページを指定]に適用するページを入力します。
- 8 [追加]をクリックします。
- 9 [閉じる]をクリックします。

① 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]を クリックします。



11印刷します。



高解像度で印刷したい

600×1200dpiの高解像度で印刷することができます。



- ・PSプリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場合は、[印刷品位]で「ふつう」または「はやい」を設定すると正しく印刷できる場合があります。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ〕をクリックします。
- 4 [グラフィックス]タブの[解像度] で[きれい]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (影細設定)をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション]タブの[印刷品位]で[きれい]を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ]をクリックします。
- (4) [印刷オプション]タブの[印刷品位]で[きれい]を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細]タブの[グラフィックス]の[解像度]で[1200]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション]タブの[印刷品位]で[きれい]を選択します。

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [ジョブオプション]パネルの[印刷品位]で[きれい]を選択します。

Mac OS Xプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 3 [プリンタ機能]パネルの[印刷品位]機能セットで[印刷品位]で[きれい]を選択します。



細線がかすれるのを防ぎたい

アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎます。この機能は標準でオンになっています。




Windows PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。




アプリケーションによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合はこの機能をオフにしてください。

Windows PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション]タブの[その他] をクリックします。



[極細線を補正する] にチェックを付けます。




プリンタフォントに置き換えて印刷したい

TrueTypeフォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。



- (注♪・フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォント のデザインを再現させるものではありません。フォントのデザイン を正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無 効にしてください。
 - ・独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーションで は、フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。
 - ・WindowsXP/2000/NT4 0/Server2003 PSプリンタドライバはコン ピュータの管理者の権限が必要です。
 - Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ




- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- 2 [OKI MICROLINE 5400(PS)] 7 イコンをマウスの右ボタンでク リックし、「プロパティ]を選択し ます。
- ⋒「フォント」タブの「フォントによ り、True Typeフォントをプリン タに送信する]を選択します。




すべてのTrueTypeフォ ントをプリンタフォン トに置き換えることは できません。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- (WindowsXPでは、「スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ とその他のハードウェア]-[プリ ンタとFAX]を選択します。)
- 2 [OKI MICROLINE 5400(PS)] 7 イコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択し ます。
- ❸ [デバイスの設定]タブの[フォン ト代替表]で、TrueTypeフォン トをプリンタフォントに置き換 え、[OK]をクリックします。
- 4 アプリケーションの[ファイル] メ ニューから[印刷]を選択します。
- ⑤ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **⑥** [レイアウト]タブの[詳細設定]を クリックします。
- **1** [TrueTvpeフォント]で[デバイス] フォントと代替]を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- 1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定]タブの[フォント代替表]でTrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換え、[OK]をクリックします。
- ④ アプリケーションの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。
- ⑤ [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[グラフィックス]の [TrueTypeフォント]で[デバイスフォントと代替]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[フォント]をクリックします。
- ⑤「フォント」画面の「プリンタフォントで置き換える」にチェックを付けます。
- ⑤ [フォント置き換えテーブル]で TrueTypeフォントをどのプリン タフォントに置き換えるかを指定 します。

Macintoshプリンタドライバ





- [MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]-[MicrolinePS Utility]をダ ブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューから [フォントの置き換え...]を選択し ます。
- ③ [ホスト側で選択したフォント]ご とに、[置換する]または[置換し ない]をクリックします。
- **4** [フォント置き換えを有効にする] にチェックを付けます。
- **5** [保存]をクリックします。

置き換えフォント一覧表

ホスト側で選択したフォント			の別には田ナスフィント	
通常表示	Adobe Illustrator等の表示	種別	印刷に使用するフォント	
中ゴシックBBB	ChuGothicBBB Medium	TT	平成角ゴシック体W5	
中ゴシックBBB-等幅	ChuGothicBBB Medium Mono	edium Mono TT 平成角ゴシック体W		
中ゴシック体	GothicBBB-Medium	PS	平成角ゴシック体W5	
等幅ゴシック	_	PS	平成角ゴシック体W5	
Osaka	Osaka Regular	TT	平成角ゴシック体W5	
Osaka-等幅	Osaka Regular-Mono	TT	平成角ゴシック体W5	
リュウミンライト-KL	Ryumin Light KL	TT	平成明朝体W3	
リュウミンライト-KL-等幅	Ryumin Light KL Mono	TT	平成明朝体W3	
細明朝体	Ryumin Light	PS	平成明朝体W3	
等幅明朝	_	PS	平成明朝体W3	
平成角ゴシック	HeiseiKakuGothic W5	TT	平成角ゴシック体W5	
平成明朝	HeiseiMincho W3	TT	平成明朝体W3	
本明朝-M	HonMincho-Medium	TT	平成明朝体W3	
B太ゴB101	FutoGoB101-Bold	PS	平成角ゴシック体W5	
B太ミンA101	FutoMinA101-Bold	PS	平成明朝体W3	
見出ゴMB31	MidashiGo-MB31	PS	平成角ゴシック体W5	
見出ミンMA31	MidashiMin-MA31	PS	平成明朝体W3	
丸ゴシック-M	MaruGothic-Medium	TT	_	

TT: TrueTypeフォント PS: PostScriptフォント



コンピュータのフォントで印刷したい

TrueTypeフォントを画面表示のまま出力できます。




印刷時間が長くなることがあります。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



- (1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [フォント]タブの[常にTrueType フォントを使う]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [レイアウト]タブの[詳細設定]を クリックします。
- ⑤ [TrueTypeフォント]で[ソフトフォントとしてダウンロード]を 選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ]をクリックします。
- 4 [詳細]タブの[グラフィックス] の[TrueTypeフォント]で[ソフトフォントとしてダウンロード] を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション]タブの[フォント]をクリックします。
- ⑤「フォント」画面の「プリンタフォントで置き換える」のチェックを 外します。


アウトラインフォントとしてダ ウンロード

プリンタでフォントイメージを作成 します。

ビットマップフォントとしてダ ウンロード

プリンタドライバでフォントイメー ジを作成します。

Macintoshプリンタドライバ





- [MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]-[MicrolinePS Utility]を ダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ]メニューから [フォントの置き換え...]を選択し ます。
- **③** [フォント置き換えを有効にする] のチェックを外します。
- 4 [保存]をクリックします。



プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。

複数筒所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定す るだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。



- ・Windows PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、 Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

Windows PCI プリンタドライバ



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
 - (WindowsXPでは、「スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ とその他のハードウェア1-「プリ ンタとFAX]をクリックします。)
- **2** プロパティを開きます。
 - WindowsMe/98/95の場合 [OKI MICROLINE 5400(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。

WindowsXP/2000/Server2003

[OKI MICROLINE 5400(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[印刷設定]を選択 します。

WindowsNT4.0の場合 [OKI MICROLINE 5400(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、「ドキュメントの 既定値]を選択します。



- ③ レイアウトタイプ、印刷オプショ ン、カラーなど各設定を変更しま す。
- 4 [設定]タブの[ドライバ設定]で [追加]を選択します。
- ⑤ [設定名]に設定の名前を入力し、 [OK]をクリックします。


用紙情報を保存する

チェックを付けると、[設定]タブ の[用紙]の設定も保存します。



メモ 最大14個まで保存する ことができます。

保存した設定を呼び出して使います



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- ③ [ドライバ設定]で、使用する設定 を選択し、[OK]をクリックしま す。




プリンタドライバのデフォルトを変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。



WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95プリンタドライバ



- (1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5400(**)](** はPSまたはPCL(プリンタドライ バの種類))アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
- **3** 各設定を変更し、[OK]をクリックします。

WindowsXP/2000/Server2003プリンタドライバ



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
 - (WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ とその他のハードウェア]-[プリ ンタとFAX]をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 5400 (**)] (** はPSまたはPCL(プリンタドライ バの種類))アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- **3** 各設定を変更し、[OK]をクリックします。

WindowsNT4.0プリンタドライバ



- (1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5400(**)](** はPSまたはPCL(プリンタドライ バの種類))アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[ドキュメ ントの既定値]を選択します。
- **3** 各設定を変更し、[OK]をクリックします。

Macintoshプリンタドライバ




- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 3 各設定を変更し、[設定の保存]を クリックします。
- 4 確認画面で[OK]をクリックします。




- ・[用紙設定]ダイアログ の初期設定は変更でき ません。
- アプリケーション独自 の設定項目は保存され ません。

Mac OS Xプリンタドライバ


プリンタ: MICROLINE 5400





3 各設定を変更します。

4 Mac OS X 10.1.5以前の場合は、 [カスタム設定を保存]を選択します。



.

Mac OS X 10.2以降の場合は、 [プリセット]で[別名で保存]を選択し、「プリセットを保存」画面で 適当な設定名を入力し、[OK]を クリックします。

5 [キャンセル]をクリックします。



) 印刷時に[プリセット] で保存した設定名(Mac OS X 10.1.5以前の場合 は[カスタム])を選択し てください。



トナーをセーブして試し印刷したい

トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナーの消費量を節約します。同時に100%黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文字の再現を両立させています。

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調を パランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によってことなります。



- 100%黒の色には無効です。
- ・ASICカラーマッチングのときだけ有効になります。
- ・PostScriptでCMYK印刷ができるアプリケーションがありますが、 CMYKで印刷指定をした場合は無効となります。また、PostScript でグレースケール(モノクロ)印刷した場合も無効となります。
- ・CIEカラースペースで印刷データを作成するOSやアプリケーションでは無効となります。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません)
- ④ [印刷オプション]タブの[トナーセーブ]をチェックします。 (WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバでは、[デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]で[トナーセーブ]を、[設定の変更]で[あり]を選択します。)



- ・[カラー]タブ(Windows Me/98/95 PSプリンタドライバでは[デバイスオプション]タブ)の[印刷モード]で[ASICカラーマッチング]が選択されていない場合、[トナーセーブ]は選択できません。
- WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細]タブの[プリンタの機能]の[トナーセーブ]で「あり]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[トナー セーブ]をチェックします。

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「プリント」 を選択します。
- ③ [ジョブオプション]パネルの[ト ナーセーブ]にチェックします。



[カラーオプション]パ ネルの[印刷モード]で 「ASICカラーマッチン グ]が選択されていない 場合、「トナーセーブ] は利用できません。

Mac OS Xプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [プリンタ機能] パネルの[印刷オ プション]機能セットで[トナー セーブ]にチェックします。



- 注: ・[プリンタ機能]パネル の[カラー]機能セット で「ASICカラーマッチ ング]が選択されていな い場合、「トナーセー ブーは利用できません。
 - ・OSに添付されるプリン タドライバの制限によ り、汎用的なアプリ ケーションで「ASICカ ラーマッチング]を指定 しても、[PostScriptカ ラーマッチング]で動作 します。
 - ・Mac OS X上では、この 機能はRGBカラース ペースでの出力を明示 的に指定できるアプリ ケーションから印刷す る場合にのみ有効とな ります。



印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。



WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95プリンタドライバ



- ① [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5400(**)](** はPSまたはPCL(プリンタドライ パの種類))アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
- ③ [詳細]タブの[印刷先のポート]で [FILE:]を選択し、[OK]をクリックします。
- ④ 印刷します。[ファイルへ出力]で [ファイル名]を入力し、[フォル ダ]を選択し、[OK]をクリックし ます。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003プリンタドライバ



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。(WindowsXPでは [スタート]-[コントロールパネ ル]-[プリンタとその他のハード ウェア]-[プリンタとFAX]をク リック、Windows Server2003 では[スタート]-[設定]-[プリン タとFAX]を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 5400(**)](** はPSまたはPCL(プリンタドライ パの種類))アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
- ③ [ポート]タブの[印刷するポート]で[FILE:]を選択し、[OK]をクリックします。
- 4 印刷します。[ファイルへ出力]で [出力先ファイル名]を入力し、 [OK]をクリックします。

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [出力先]で[ファイル]を選択します。
- 4 [ファイルとして保存]パネルで設定を行います。

フォーマット

ポストスクリプトファイル形式を指 定します。

PostScriptレベル

出力するプリンタに合わせて指定し ます。

データフォーマット

アスキー/バイナリ形式のいずれで保存するか指定します。

バイナリのPostScript言語ファイル を転送する場合、通信サービスが バイナリデータ転送をフルサポー トしている必要があります。

フォントの保持

ファイルにダウンロード可能なフォントを含めるか指定します。 PostScriptフォントしか使っていない場合は[なし]を選択します。

(5) 印刷します。[名前]に保存する ファイル名を入力し、保存先を選択し、[保存]をクリックします。

Mac OS Xプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [出力オプション]パネルで[ファイルとして保存]にチェックを付け、 [フォーマット]で[PostScript]を 選択し、[保存]をクリックします。
- ④ [別名で保存]に保存するファイル 名を入力し、保存先を選択し、[保存]をクリックします。



ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい

ファイルに出力したポストスクリプトファイルなどをプリンタにダウンロードし、印 刷することができます。

OKI LPRユーティリティ (Windows) を使う場合



(注♪) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



- **●** OKILPRユーティリティを起動し ます。
- 2 [リモートプリント]メニューの [ダウンロード...]を選択します。
- 3 ダウンロードするファイルを選 択し、「開く」をクリックします。


ポストスクリプトファイルのダ ウンロードが開始されます。ダ ウンロードが終了すると、印刷 されます。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合



(注:/) Mac OS Xでは利用できません。





- 1 [MicrolinePS]-[MicrolinePS] Utility]-[MicrolinePS Utility]をダ ブルクリックします。
- **②** [ユーティリティ]メニューから [Fileダウンロード...]を選択しま
- 3 ダウンロードするファイルを選 択し、[開く]をクリックします。

ポストスクリプトファイルのダ ウンロードが開始されます。ダ ウンロードが終了すると、印刷 されます。



|ポストスクリプトファ イルをドラッグ&ド ロップすることでもダ ウンロードできます。



ポストスクリプトエラーを印刷したい


ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ




- (1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [PostScript] タブの[PostScriptエラー情報を印刷する]にチェックを付け、[OK]をクリックします。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [レイアウト]タブの[詳細設定]を クリックします。
- ⑤ [PostScriptオプション]-[PostScriptエラーハンドラを送信]で「はい]を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- (4) [詳細]タブの[PostScriptオプション]-[PostScriptエラーハンドラを送信]で[はい]を選択します。

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (す業記録処理]パネルの [PostScriptエラーが起きた場合]で[詳細レポートをプリント] を選択します。

Mac OS Xプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 【エラー処理】パネルの[PostScript エラー]で[詳細レポートをプリント]を選択します。



アプリケーション別の設定

PSプリンタドライバで印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡単に説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

Adobe PageMaker 7.0J/6.5J/6.0J (Windows版)

Adobe PageMaker7.0J/6.5J/6.0Jで印刷するには、PPDファイルのインストールが必要です。

- **1** 「プリンタソフトウェアC D ROM」をセットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。 〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブルメディアのある領域]の[ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/ NT4.0/Server2003の場合〉 [マイコンピュータ]- [ML_ COLOR]アイコンをダブルク リックして開きます。

③ [SETUP] アイコンをダブルク リックします。

セットアッププログラムが起動し ます。

- (4) 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- (5) [その他各種ユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。







- ⑥ [PPDファイル]を選択し、[インストール]をクリックします。
- 「インストール先の選択」画面が表示されたら、[参照]をクリックして、インストールするフォルダを選択し、「OK]をクリックします。

PageMaker7.0Jの場合
pagemaker7.0Jがまでは
japanese¥ppd4
PageMaker6.5Jの場合
pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4
PageMaker6.0Jの場合
pm6¥rsrc¥ppd4

- ③ [次へ]をクリックします。PPDファイルがインストールされます。
- 9 [完了]をクリックします。
- ⑩ [終了]をクリックします。
- ① PageMakerの[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。
- (2 [プリンタ]と[形式]で[○KI MICROLINE 5400(PS)]を選択し ます。

[プリンタ]はプリンタドライバを、[形式]はPPDファイルを意味しています。


(13) [印刷]をクリックします。



MICROLINE カラー シリーズ

Adobe Separator (Macintosh版Illustrator5.5Jに付属)


カラーセパレーションをするためには、PPDファイルのインストールが必要です。




- 「プリンタソフトウェアCD-ROM」 の「PPDs」フォルダの「PPD」フォ ルダを開きます。
- ②プリンタの機種に応じた「PPD ファイル」を「Adobe Separator」 が入っているフォルダの「PPD フォルダ」にコピーします。
- ③ 「Adobe Separator」をダブルク リックして、起動します。



4 印刷するファイルを選択し、[開く]をクリックします。





- **⑤** 使用するプリンタのPPDファイルを選択し、[開く]をクリックします。
 - 一度PPDファイルを選択している と、この画面は表示されません。
- ⑥「プリンタ」と「PPDファイル」が 正しく設定されているか確認し ます。

QuarkXPress4.1/4.0J(Windows版、Macintosh版)

- カラーマッチングを行うには、[補助]メニューの[Xtentionマネジャー]で [Quark CMS]がONになっている必要があります。
- [ファイル]メニューの[印刷]-[出力]パネルで[ハーフトーン]を必ず[プリンタ]にしてください。[計算値]にすると印刷が粗くなります。
- MacintoshとUSBで接続している場合は[ファイル]メニューの[印刷]-[プリンタフォント]タブでプリンタフォントを検索することができません。 プリンタフォントを使うときは[プリンタフォント]タブの[ポストスクリプト印刷]の欄をクリックして使用するフォントにチェックを付けてください。

Adobe Photoshop7.0/6.0/5.5/5.0J

(Windows版、Macintosh版)

- [ファイル]メニューの[用紙設定]で[ハーフトーンスクリーン]をクリックし、[プリンタの初期設定値を使う]を必ずONにしてください(Macintoshでは[ファイル]メニューの[用紙設定]-[Adobe PhotoshopXX]パネルの[ハーフトーンスクリーン])。OFFにして印刷すると印刷が粗くなることがあります。
- ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含むEPSファイルは、印刷が粗くなることがあります。プリンタに最適なハーフトーンで印刷するには、EPSファイルの作成時にハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含めないようにしてください。

Adobe Illustrator10.0/9.0/8.0/7.0J

(Windows版、Macintosh版)

• [ファイル]メニューの[書類設定]で[プリンタの初期設定値を使う]を必ずON にしてください。OFFにして印刷すると印刷が粗くなることがあります。

Macromedia FreeHand9.0/8.0J(Macintosh版)

• ICCプロファイルが表示されない場合は、[システムフォルダ]の[ColorSync 特性]または[ColorSync プロファイル]にある[OKI MICROLINE5400 1200dpi (PS)]、[OKI MICROLINE5400 600dpi (PS)]ファイルを[システムフォルダ]-[初期設定]-[ColorSync™特性]フォルダにコピーしてください。

(MEMO)

Λ

5 カラーについて

	カラーマッチ	ングについて	 164
カラーマッチングしたい	(ASICカラー	マッチング)	 16
カラーマッチングしたい(Pos	stScriptカラー	マッチング)	 168
パレットカラーを変更してカラーマッ	チングしたい	(Windows)	 17
ガンマ値や色相を変更してカラーマッ	チングしたい	(Windows)	 17
カラー調整の設定をファイル	に保存したい	(Windows)	 18
カラー調整の設定をファイルから	読み込みたい	(Windows)	 183
カラー調整の設定	を削除したい	(Windows)	 18
ICCプロファイルを定義し	てカラーマッ	チングしたい	 186
Windows@Image	Color Matchin	ngを使いたい	 189
Macinto	oshのColorSy	ncを使いたい	 19
黒の	部分の仕上り	を変更したい	 192
モノ	′クロ(白黒)	で印刷したい	 194
文字と背景の間の白すじをなくしたい(フ	プラックオーバ	ープリント)	 196
印刷用インクでの印刷	結果をシミュ	レートしたい	 198
色見本印刷して希望色のRGB	値を決めたい	(Windows)	 200
写真の印刷濃度を調整し	たい(ハーフ	トーン調整)	 202
	分版	印刷をしたい	 20'
	色ずれ補正を	微調整したい	 209
特定の色味を強く	こしたい、また	は弱くしたい	 210



- ・Mac OS X 10.0から10.0.4では[プリンタの機能]パネル内の機能は使用できません。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで全ての機能を使用するためには、「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM | を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。
- ・「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM」は、マイクロソフト社ホームページの「Service Pack 6a CD-ROM申し込みのご案内」ページから入手することができます。



カラーマッチングについて

カラーマッチング

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づいて管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率をRGBカラー空間上の値としてカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色光)に対して、「赤」「青」「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と「黒」の4色のトナーの配合率をCMYKカラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。RGBカラー空間やCMYKカラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であるために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現された色も異なった色になってしまいます。

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム(CMS)といいます。

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラーマッチングを利用することができます。



カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用してもモニタトの鮮やかなカラーが再現できないためです。

利用できるカラーマネージメントシステム

○:動作する

X:動作しない-:機能なし

△:一部のOSバージョンやアプリケー

ションでは動作する

	プリンタに内蔵 のカラーマッチング (ASIC)	プリンタに内蔵 のカラーマッチング (PostScript CRD)	Windows D Image Color Matching (ICM)			アフ゜リケーション <i>の</i> ン カラーマッチンク゛
WindowsMe/98 PSプリンタドライバ	0	0	0	×	_	0
Windows95 PSプリンタドライバ	0	0	0	-	_	0
WindowsXP/2000/ Server2003 PSプリンタドライバ	0	0	0	0	_	0
WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ	0	0	_	_	_	0
Windows PCLプ゚リンタト゛ライハ゛	0	_	×	_	_	0
MacOS 8 / 9 プリンタドライバ	0	0	_	_	0	0
Mac OS X プリンタドライバ	Δ	0	_		Δ	0



「Image Color Matching」、「Color Sync」を利用するには、アプリケーションが対応している必要があります。



カラーマッチングしたい(ASICカラーマッチング)

プリンタに搭載されている専用アクセラレータ(ASIC)を使用してカラーマッチングを行います。



- ・カラー調整の選択肢はRGBカラースペースの印刷データに対して 有効です。
- ・CMYKカラースペースの印刷データはプリンタのCMYK各色の配合 を直接指定しているのでカラー調整の選択肢は有効になりません。
- ・CMYKカラースペースの印刷データはCMYKシミュレーションの 選択肢が利用できます。詳しくは「印刷用インクでの印刷結果をシ ミュレートしたい | を参照してください。
- ・Mac OS XではOSに添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリケーションで「ASICカラーマッチング」を指定しても、「PostScriptカラーマッチング」で動作します。Mac OS X上では、この機能はRGBカラースペースでの出力を明示的に指定できるアプリケーションから印刷する場合にのみ有効となります。
- WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ]をクリックします。
- (4) [デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]で[印刷モード]を、[設定の変更]で[ASICカラーマッチング]を選択します。

必要に応じて、[カラー調整]を変更します。

[カラー調整]

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。

・モニタ(6500K)/自動

カラーマッチングの際に、モニタ(色温度6500K)との相性を重視した上で、印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で色を表現します。通常はこの設定でお使いください。

モニタ(6500K)/コントラスト重視

カラーマッチングの際に、モニタ(色温度6500K)との相性および写真などの自然画に 適した階調性を重視した方法で色を表現します。

・モニタ(6500K)/鮮やかさ重視

カラーマッチングの際に、モニタ(色温度6500K)との相性および図形や文字に適した 鮮やかさを重視した方法で色を表現します。

・モニタ(9300K)

カラーマッチングの際に、モニタ(色温度9300K)との相性および写真などの自然画に 適した階調性を重視した方法で色を表現します。

・デジタルカメラ

カラーマッチングの際に、写真が明るくなるように色を表現します。撮影環境条件やシーンなど、場合によっては他のカラー調整項目を選択した方がよい場合があります。

· sRGB

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー]タブの[印刷モード]で [ASICカラーマッチング]を選択 します。

必要に応じて、[カラー調整]を変 更します。



ICCプロファイルをイン ストールしている場合 は、「レイアウト]タブで 「詳細設定]をクリック し、[ICMの方法]で[ICM 無効]を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- **↑** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- 4 [カラー]タブの[印刷モード]で [ASICカラーマッチング]を選択 します。

必要に応じて、[カラー調整]を変 更します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドラ イバで本画面が表示されない場 合は、「詳細]タブの「プリンタの 機能]の[印刷モード]や[カラー調 整]を変更します。

Windows PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを記動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ♠ 「カラー」タブの「カラーモード」で [カラー(推奨)]を選択します。



メモ [カラー(ユーザ設定)]に すると「カラー調整」、 [黒の生成]、[明暗の調 整]が設定できます。

Macintoshプリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [カラー・マッチング] パネルの [カラー指定]で[カラー/グレースケール]を選択します。
- 4 [カラーオプション]パネルの[印刷モード]で[ASICカラーマッチング]を選択します。

必要に応じて、[カラー調整]を変更します。

Mac OS Xプリンタドライバ





- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [プリンタ機能]パネルの[カラー] 機能セットの[印刷モード]で [ASICカラーマッチング]を選択 します。

必要に応じて、[カラー調整]を変更します。



Mac OS Xに添付されるプリンタドライに添付されるプリンタドライなアので「ASIC かっションで「ASIC 指アーマッ、「PostScript動します。Mac OS X上の機能はRGBカーをの機能はでのでからないに指する場合にからなります。



カラーマッチングしたい(PostScriptカラーマッチング)

PostScript言語の標準のカラーマッチング機構であるカラーレンダリング辞書 (CRD)を使用してカラーマッチングを行います。



- ・この機能はPSドライバでのみ利用できます。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
 - (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
 - ③ [プロパティ]をクリックします。
 - (4) [デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]で[印刷モード]を、 [設定の変更]で[PostScript カラーマッチング]を選択します。

必要に応じて、[レンダリング方式]を変更します。

[レンダリング方式]

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。

自動

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法でカラーマッチングします。 通常はこの設定でお使いください。

・コントラスト重視

階調性(明暗の調子)を重視した方法でカラーマッチングします。すべての色はプリンタの色域内の色に均等に変換されます。写真に適しています。

鮮やかさ重視

鮮やかさを重視した方法でカラーマッチングします。プリンタの色域外の色は彩度の近い色域内の色に変換されます。図形、文字に適しています。

・カラーメトリック

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はブリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。またマッチングの際に白部分への着色を抑制します。特定の色をマッチングするのに適しています。

• 絶対色彩


プリンタの色再現域内の色はそのままとし、ブリンタの色再現域内に入らない色はブリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。「カラーメトリック」で淡い色部分の若干の色の誤差がでる場合に選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー]タブの[印刷モード]で [PostScript カラーマッチング] を選択します。

必要に応じて、「レンダリング方 式]を変更します。



トールしている場合は、[レ イアウト]タブで[詳細設定] をクリックし、「ICMの方法] で[ICM無効]を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- 4 [カラー]タブの[印刷モード]で [PostScript カラーマッチング] を選択します。

必要に応じて、「レンダリング方 式]を変更します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドラ イバで本画面が表示されない場 合は、「詳細]タブの「プリンタの 機能]の[印刷モード]や[レンダリ ング方式]を変更します。

Macintoshプリンタドライバ







- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **3** [カラー・マッチング] パネルの [カラー指定]で[カラー/グレー スケールヿにします。
- 4 [カラーオプション]パネルの[印 刷モード]で[PostScriptカラー マッチング]を選択します。

必要に応じて、「レンダリング方 式]を変更します。

Mac OS Xプリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [プリンタ機能]パネルの[カラー] 機能セットの[印刷モード]で [PostScriptカラーマッチング]を 選択します。

必要に応じて、[レンダリング方式]を変更します。



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows)

カラー調整ユーティリティを使用して、Microsoft ExcelやWordなどで選択したパレットの色を調整範囲内で指定することができます。



-)・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、13ページをご覧ください。
- ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。
- **1** カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。
- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ② 「パレットカラーを調整します」を選択し、「次へ」をクリックします。



③「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。




カラー調整ユーティリティが起動します。

メモ インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ ドライバごとに設定を行ってください。

④「設定選択」画面が表示されたら、リストボックスから設定を選択して[サンプル印刷]をクリックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。



6 [次へ]をクリックします。



「パレットカラー調整」画面が表示されます。

⑥ [テスト印刷]をクリックします。



「調整対象色サンプル」が印刷されます。






注・ ×印がついている色は調整できません。

⑦「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。(以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です)

《調整対象色サンプル》



《「パレットカラー調整 |画面》



❸「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。


⑨ X値、Y値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。



メモ

全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。

●「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向(色相)、Y方向(明度)の値(X値、Y値)を確認します。



⑪「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。

2 「調整値入力」画面で、⑩で確認したX値とY値を選択し、[OK]をクリックします。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

(3) [テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか確認し、「次へ」をクリックします。

他にも調整したい色がある場合は、3~13を繰り返します。



❷ 設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。



(5) [OK]をクリックします。



- プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了]をクリックしてください。
- (6) [完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

7 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Windows PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [カラー]タブの[カラー調整]で [ユーザ設定]にチェックを付け、 カラー調整ユーティリティで作成 したカラー調整名を選択します。



- ・[印刷モード]が[ASIC カラーマッチング]の場 合にのみ有効です。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PCLプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [カラー]タブの[カラーモード]で [カラー(ユーザ設定)]を選択します。
- ⑤ [カラー調整]で[ユーザー設定]に チェックを付け、カラー調整ユー ティリティで作成した設定値を選 択します。





ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Windows)

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、13ページ をご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- ・カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/ NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。
- **1** カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更します。
- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- 2 [ガンマ・色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。



③「プリンタ選択」画面が表示されたら、調整するプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。



カラー調整ユーティリティが起動します。

メモ インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ ドライバごとに設定を行ってください。


④ リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。



⑤ ガンマ、色相、明度・彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。



- メモー・ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで出 力色を調整できます。
 - ・ 「ガンマ」を左方向に調整するほど明るくなります。
 - ・プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。
 - ・ [色相] は色相環の順方向(十)または逆方向(一)に各色を調整します。 例えば、Y(黄)のスライドバーを(+)方向に動かすとG(緑)に近づき、 (一)方向に動かすとR(赤)に近づきます。



メモ [インクの原色を使用する]は、トナーの原色100%の色が使用されるよ うに調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては「色相] スライドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように 調整します。

プリンタ色	結 果
シアン(C)	シアントナー100%
マゼンタ(M)	マゼンタトナー100%
イエロー(Y)	イエロートナー100%
赤(R)	マゼンタトナー100% + イエロートナー100%
緑(G)	シアントナー100% + イエロートナー100%
青(B)	シアントナー100% + マゼンタトナー100%

⑥ [テスト印刷]をクリックします。



「調整確認サンプル」が印刷されます。

- 7 調整結果を確認し、[設定]をクリックします。希望する調整結果が得られない場合は、手順5 、 €を繰り返します。
- 8 [保存]をクリックします。
- 9 設定の名前を入力し、[OK]をクリックします。



⑩ [OK]をクリックします。



- 注・プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[完了]をクリックしてください。
- [完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

7 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Windows PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 【プロパティ】(WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [カラー]タブの[カラー調整]で [ユーザ設定]にチェックを付け、 カラー調整ユーティリティで作成 したカラー調整名を選択します。



- ・[印刷モード]が[ASICカラーマッチング]の場合にのみ有効です。
- WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PCLプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [カラー]タブの[カラーモード]で [カラー(ユーザ設定)]を選択します。
- ⑤ [カラー調整]で[ユーザー設定]に チェックを付け、カラー調整ユー ティリティで作成した設定値を選 択します。



プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了]をクリックしてください。



カラー調整の設定をファイルに保存したい(Windows)


カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。



- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、13ページをご覧ください。
- ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- ・カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/ NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。
- **1** カラー調整ユーティリティを起動します。
- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します] を選択し、[次へ] をクリック します。



3 設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除 |画面が表示されます。




ク 設定を保存します。

● [エクスポート]をクリックします。




② 「設定のエクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、 [エクスポート]をクリックします。



メモ CtrlキーまたはShiftキーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

③ 保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して「保存」をクリックします。



4 [OK]をクリックします。



(5) [完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。



カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Windows)

カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。



- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、13ページをご覧ください。
- ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- ・カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/ NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。
- カラー調整ユーティリティを起動します。
- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。 ______



3 設定を読み込みたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。




「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。




🖊 設定を読み込みます。


● [インポート]をクリックします。



② 読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の".CCM"ファイルを選択し、 [開く]をクリックします。



③「設定のインポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、「インポート」をクリックします。



メモ CtrlキーまたはShiftキーを押しながら選択すると、複数の設定を選択 できます。

4 設定が読み込めたことを確認し、[完了]をクリックします。





カラー調整の設定を削除したい(Windows)

不要になったカラー調整を削除できます。

1 カラー調整ユーティリティを起動します。

- ① [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。



3 設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。




4 削除したい設定をリストから選択し、「削除〕をクリックします。



6 [はい]をクリックし、設定を削除します。



6 設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。





ICCプロファイルを定義してカラーマッチングしたい

ICCプロファイル

ICC (International Color Consortium) により規定されたフォーマットに準拠した、入出力装置のカラーの特性を記述したファイルです。カラーマッチング処理の際に、装置に依存するカラー空間から、XYZ表色系やCIE L*a*b*表色系などの装置に依存しないカラー空間への変換、あるいはその逆の変換のために使用されます。プリンタ用に添付されたICCプロファイルはCMYK出力装置として定義されています。CMYK出力装置のプロファイルを読み込めるアプリケーションソフトでご使用いただけます。

「プリンタソフトウェアCD-ROM」に添付されたICCプロファイルにはプリンタごとに1200×600dpi用と600dpi用があります。印刷時の解像度設定に合わせて選択してください。

ICCプロファイルは、プリンタドライバをインストールすると自動的に以下のディレクトリにインストールされます。WindowsXP/2000/Server2003では、自動的にインストールされませんので「WindowsのImage Color Matchingを使いたい」(189ページ)の手順で追加してください。

- ・ WindowsXP/Server2003 PSプリンタドライバ Cドライブ-[Windows]-[system32]-[spool]-[drivers]-[color]フォルダ内
- WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ Cドライブ-[Windows]-[system]-[color]フォルダ内
- Windows2000 PSプリンタドライバ Cドライブ-[WINNT]-[system32]-[spool]-[drivers]-[color]フォルダ内
- · Macintosh

ColorSync2.1: [システムフォルダ]-[初期設定]-[ColorSync™特性]フォルダ内

ColorSync2.5/2.6: [システムフォルダ]-[ColorSync特性]フォルダ内 ColorSync3.0: [システムフォルダ]-[ColorSyncプロファイル]フォルダ内

ICCプロファイルを指定したカラーマッチング

任意のRGB入力装置(モニタやスキャナ)とCMYK出力装置(プリンタ)を指定することで、入出力装置間のカラーマッチングを指定することができます。

ユーザ自身で測色機やプロファイル作成ツールを使ってプリンタ用のプロファイル を作成・カスタマイズができる上級ユーザ向けの機能となります。

カラーマッチングにWindows ICMを使用して指定された任意の入力装置と出力装置的のカラーマッチングのレンダリングルールを定義したPostScript のカラースペース配列(Color Space Array)とカラーレンダリング辞書(Color Rendering Dictionary)を構築し、プリンタにダウンロードします。

プリンタはダウンロードされるPostScript のカラースペース配列(Color Space Array)とカラーレンダリング辞書(Color Rendering Dictionary)を用いてカラーマッチング処理を行います。




- ・この機能はWindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバでのみ利用できます。WindowsMe/98/95/NT4.0 PSプリンタドライバ、Windows PCLプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・Windows XP/2000/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・一般的なアプリケーションで使用されるRGBカラースペースの印刷データをプリンタのCMYKカラースペースに変換する際にカラーマッチング処理が適用されます。アプリケーションがRGBカラースペース以外のデータを扱う場合にはカラーマッチングが適用されません。
- ・RGB入力装置(モニタやスキャナ)用のプロファイルの入手方法は 各装置のメーカにお問い合わせください。
- ・この機能は共有プリンタの場合にはご利用できません。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



プロパティ(R)

- ① Cドライブ-[Windows]-[system32]-[spool]-[drivers]-[color]フォルダ(Windows2000 では、Cドライブ-[WINNT]-[system32]-[spool]-[printer]-[color]フォルダ)を開きます。
- ② カラーマッチングの対象とする RGB入力装置(モニタやスキャナ) のICCプロファイルを見つけます。
 - 入力装置(モニタやスキャナ)用のプロファイルが見つからない場合には各入力装置のメーカや販売元に入手方法等をお問い合わせください。
- 3 プロファイルを右クリックし、 [プロファイルのインストール]を 選択します。
 - 注・ プロファイルのアイコン が白になっている場合に は、既にインストールさ れていますのでこの操作 は必要ありません。
- ④ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。(WindowsXPでは [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハード ウェア]-[プリンタとFAX]をク リック、Windows Server2003 では[スタート]-[設定]-[プリン タとFAX]を選択します。)



- ⑤ [OKI MICROLINE 5400(PS)]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- **⑥** [色の管理]タブで[追加]をクリックします。
- ファイルの場所]でICCプロファイルを選択し[追加]をクリックし、 [OK]をクリックします。



プリンタに標準添付されたICCプロファイルを使用する場合には[プリンタソフトウェア CD-ROM]をセットし、CD-ROM内の[ICM]-[PS]フォルダを指定して、ICCプロファイル [OK5400P3(1200×600dpi)]または [OK5400P4(600dpi)]を選択します。

- ③ [OKI MICROLINE 5400(PS)]をマウスの右ボタンでクリックし、「印刷設定]を選択します。
- (1) (リカラー) タブの[印刷モード] で [ICCプロファイルを使用]を選択 し、「新規]をクリックします。





● [入力プロファイル]でモニタやス キャナ等のお使いの入力装置を 選択します。



装置名が表示されてい ない場合には、右側の 「参照]をクリックして ICCプロファイルを選 択します。

① 「出力プロファイル」でプリンタの ICCプロファイルを選択します。



- 注・・装置名が表示されてい ない場合には、右側の [参照]をクリックして ICCプロファイルを選 択します。
 - ・プリンタに標準添付さ れたICCプロファイル はメニュー中にプリン タ名右横に解像度表示 を伴って表示されてい ます。[印刷品位]の指 定が[きれい]であれば 1200dpi、[ふつう]、 「はやい」では600dpiと 記述されたプロファイ ルを選択します。
- ② 必要に応じて[レンダリング方式] を選択し、コメント欄にコメン トを入力します。
- (B) [設定名]を入力し、[OK]をクリッ クします。



注♪ 選択したプロファイル によっては、必要なタ グ情報の不足等により カラーマッチングに必 要なデータが作成され ない場合があります。

[レンダリング方式]

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。

・コントラスト重視

階調性(明暗の調子)を重視した方法でカラーマッチングします。すべての色はプリンタの色 域内の色に均等に変換されます。写真に適しています。

鮮やかさ重視


鮮やかさを重視した方法でカラーマッチングします。プリンタの色域外の色は彩度の近い色 域内の色に変換されます。図形、文字に適しています。

・カラーメトリック

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタ の色再現域の外殻の色にマッチングします。またマッチングの際に白部分への着色を抑制し ます。特定の色をマッチングするのに適しています。

• 絶対色彩

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタ の色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。 「カラーメトリック」で淡い色部分に若干の色の誤差がでる場合に選択します。





- アプリケーションを起動します。
- (6) [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- (6) [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **⑰** [レイアウト]タブで[詳細設定]を クリックし、[ICMの方法]を [ICM無効]にし、[OK]をクリッ クします。
- (B) 「カラー] タブの[印刷モード] で [ICCプロファイルを使用]を選択 し、[設定名]で手順個で付けた 設定名を選択します。





WindowsのImage Color Matchingを使いたい

Windows Me/98/95/2000/XP/Server2003に標準のイメージカラーマッチング (ICM)を使用して、モニタ (画面表示色) と印刷結果の間でカラーマッチングを行います。Windows ICMは、ICCプロファイルを参照して、表示装置に依存したカラー表現を、装置に依存しない国際的なカラー標準の値に変換し、さらに装置に依存しないカラー表現をプリンタの印刷色にマッチングさせます。カラーマッチング処理時には、モニタ用のICCプロファイル(色の特性を記述したファイル)と、[色の管理]タブで割り当てられているプリンタ用ICCプロファイルが参照されます。



- ・アプリケーションが「Image Color Matching」に対応している必要があります。
- ・一般的なアプリケーションで使用されるRGBカラースペースの印刷データをプリンタのCMYKカラースペースに変換する際にのみカラーマッチング処理が適用されます。
- モニタのキャリブレーションが完了していることを確認してください。
- WindowsXP/2000/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が 必要です。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ、Windows PCLプリンタドライバでは利用できません。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- (4) [グラフィックス]タブの[カラー制御]で[イメージカラー管理を使用]を選択します。
- (5) [レンダリングの選択]をクリックし、[レンダリングの目的]を選択します。

🌡 OKI MICROLINE 5400(PS) のプロパティ

○ 手動(M):

全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 デバイスの設定

このプリンタに現在関連付けられているカラー プロファイル(P):

追加(<u>D</u>)...

この設定を使用してカラー ブリンタにカラー プロファイルを関連付けることができます。カラー プロファイルによって、使用されるメディアの権力観点をつくプリンタの色と ブリンタ構成がコントロールされます。

既定のカラー プロファイル: OK5400P3


関連付けられたカラー ブロファイルの一覧から最も適切なカラー ブロファイルを自動的に選択します (推奨)

削除(R) 既定值(z設定(S)

OK キャンセル 適用(A)

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。(Windows XPでは [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハード ウェア]-[プリンタとFAX]をク リック、Windows Server2003 では[スタート]-[設定]-[プリン タとFAX]を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- **③** [色の管理]タブで[追加]をクリックします。
- ④「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ⑤ [ファイルの場所]でCD-ROM内の[ICM]-[PS]フォルダを指定し、ICCプロファイル[OK5400P3(1200×600dpi)]または[OK5400P4(600dpi)]を選択し[追加]をクリックします。
- ⑥ アプリケーションを起動します。
- **7** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)



- ∮ [レイアウト]タブの[詳細設定]を
 クリックします。
- [ICMの方法]で「プリンタによる ICM処理]を選択します。 必要があれば、[ICMの目的]で適 当な項目を選択し、[OK]をク リックします。
- (1) [カラー]タブの[印刷モード]で[カラーマッチングオフ]を選択します。

グラフィックス

鮮やかさを重視した色になります。プリンタの色域外の色は、彩度の近い色域内の色に 変換されます。図形、文字に適しています。

画像

明暗の変化を重視した色になります。すべての色はプリンタの色域内に均等に変換されます。写真に適しています。

色の校正

「完全一致 |と同じですが、白地への着色を抑えます。

完全一致

ブリンタの色域内の色は補正を行いません。プリンタの色域外の色はもっとも近いブリンタ色に変換されます。



MacintoshのColorSyncを使いたい



- ・アプリケーションがColorSyncに対応している必要があります。・モニタのキャリブレーション、ICCプロファイル設定が完了していることを確認してください。
- Macintoshプリンタドライバ





- ●アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [カラー・マッチング]パネルの[カラー指定]で[Color Syncカラー・マッチング]を選択します。

[プリンタ用プロファイル]で [OKI MICROLINE 5400 1200dpi]または[OKI MICROLINE 5400 600dpi]を選択します。

(4) [カラーオプション] パネルの[印刷モード] で[カラーマッチングオフ] を選択します。

Mac OS Xプリンタドライバ



Mac OS X 10.3未満では利用できません。





- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [ColorSync]パネルの[Quartz フィルタ]で[フィルタを追加]を 選択し、新規にフィルタを作成 します。
- ▲ [ColorSync]パネルの[Quartz フィルタ]で作成した設定を選択 します。



黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの里の部分の仕上りを変えられます。プリンタに内蔵のカ ラーマッチングで利用できます。



OKI MICROLINE 5400(PS)のプロパティ

設定の変更(出): 黒の生成

ブリンタの機能(E)

黒の生成

用紙 「グラフィックス デバイス オブション PostScript |

- ・ASICカラーマッチングのときだけ有効になります。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面を表示するために は、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリン タドライバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



黒化トナーのみで生成

OK キャンセル 適用(A)

既定値に戻す(D)

■図 ① アプリケーションを起動します。

- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択し ます。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- ♠ 「デバイスオプション」タブの「プリン」 々の機能]で[印刷モード]を、[設定 の変更]で[ASICカラーマッチング] を選択します。
- **⑤** [プリンタの機能]で[黒の生成]を選 択し、[設定の変更]で適当な項目を 選択します。

黒の生成

白動

印刷するドキュメントに合わせて最適 な方法で黒を生成します。

・CMYKトナーで生成

シアン、マゼンタ、イエロー、黒のト ナーで黒を合成します。茶色に近い黒 になります。写真に適しています。

・黒(K)トナーのみで生成

黒トナーのみで黒を印刷します。図形、 文字に適しています。写真を印刷すると 暗い部分が黒っぽくなることがありま す。この場合は[自動]または[CMYKト ナーで生成]を選択してください。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選 択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー]タブの[印刷モード]で [ASICカラーマッチング]を選択 します。
- ⑤ [黒の牛成]から適当な項目を選択 します。

WindowsNT4 0 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを記動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選 択します。
- **③** [プロパティ]をクリックします。
- 4 [カラー]タブの[印刷モード]で [ASICカラーマッチング]を選択 します。
- ⑤ [黒の牛成]から適当な項目を選択 します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドラ イバで本画面が表示されない場 合は、「詳細]タブの「プリンタの 機能]の[印刷モード]で[ASICカ ラーマッチング]を選択し、「黒の 生成]を変更します。

Windows PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー]タブで[カラー(ユーザ 指定)]を選択し、[黒の生成]か ら適当な項目を選択します。

黒の生成

・自動

印刷するドキュメントに合わせて 最適な方法で黒を生成します。

- ・CMYKトナーで生成 イメージ中の黒の生成方法を指定 します。
 - シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を合成します。茶色に近い黒になります。
- ・黒(K)トナーのみで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。

Macintoshプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション]パネルの[印刷モード]で[ASICカラーマッチング]を選択します。
- 4 [黒の生成]から適当な項目を選択します。

Mac OS Xプリンタドライバ



(注♪) アプリケーションによっては利用できないことがあります。



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [プリンタの機能]パネルの[印刷品位]機能セットの[黒の生成]から適当な項目を選択します。



ASICカラーマッチングのときだけ有効になります。

Mac OS Xに添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリケーションで「ASICカラーマッチング」を指定しても、「PostScriptカラーマッチング」で動作します。Mac OS X上では、この機能はRGBカラースペースでの出力を明示的に指定できるアプリケーションから印刷する場合にのみ有効となります。



モノクロ(白黒)で印刷したい

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール(階調のある白黒)で印刷します。



|以下の設定を行なうと、モノクロ(白黒)を高速(24ページ/分)に印刷 | |することができます。



WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面を表示するためには、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドラ イバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- ④ [デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]で[印刷モード]を、[設定の変更]で[グレースケール]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (影細設定)をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [カラー]タブの[印刷モード]で 「グレースケール]を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **3** [プロパティ]をクリックします。
- 4 [カラー]タブの[印刷モード]で 「グレースケール]を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細]タブの[プリンタの機能]の[印刷モード]で[グレースケール]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー]タブの[カラーモード]で [グレースケール]を選択します。

Mac OS Xプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [プリンタの機能]パネルの[カラー]機能セットの[印刷モード]で[グレースケール]を選択します。

Macintoshプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション]パネルの[印 刷モード]で[グレースケール]を 選択します。



文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)

黒100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて印刷(オーバープリント)することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。



- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合には利用できません。

例えば、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003でMicrosoft Officeアプリケーションを使用する場合、True Typeフォントを使用して大きな文字を印刷すると、アプリケーション側で文字をグラフィックイメージに置き換えるため、ブラックオーバープリントが効かないことがあります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定してください。

- ・背景の色が濃い場合(トナー層厚として240%を超える場合)にはトナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン50%、マゼンタ50%、イエロー50%の背景色の上に黒100%の文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240%を超えることになります。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ]をクリックします。
- (4) [デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]で[ブラックオーバープリント]を、[設定の変更]で[オン]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (3) [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [カラー]タブの[その他]をクリックします。
- **5** $[\vec{J} = \vec{J} = \vec{$

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- 4 [カラー]タブの[その他]をクリッ クします。
- **6** [ブラックオーバープリント]に チェックを付けます。

WindowsNT40PSプリンタドラ イバで本画面が表示されない場 合は、「詳細]タブの「プリンタの 機能]の[ブラックオーバープリン ト]で[オン]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[その他] をクリックします。
- 6 [黒い文字は背景の上に重ね合わ せて印刷する]にチェックを付け ます。

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ 「カラーオプション」パネルの「ブ ラックオーバープリント]に チェックを付けます。

Mac OS Xプリンタドライバ



(注♪) アプリケーションによっては利用できないことがあります。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [プリンタの機能]パネルの[印刷 品位]機能セットの[ブラックオー バープリント]にチェックを付け ます。



ASICカラーマッチングのときだけ有効になります。

Mac OS Xに添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリ ケーションで「ASICカラーマッチング」を指定しても、「PostScriptカ ラーマッチング |で動作します。Mac OS X トでは、この機能はRGB カラースペースでの出力を明示的に指定できるアプリケーションから 印刷する場合にのみ有効となります。



印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい

CMYKカラーデータを調整してオフセット印刷等で使用されるインクの特性をプリンタでシミュレートします。



- ・Windows PCLドライバでは利用できません。
- ・Mac OS Xプリンタドライバでは、アプリケーションによっては利用できないことがあります。
- ・[印刷モード]が[ASICカラーマッチング]、または[カラーマッチングオフ]のとき有効になります。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
 - (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
 - **③** [プロパティ]をクリックします。
 - ④ [デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]で[CMYKシミュレーション]を、[設定の変更]でシミュレートしたいインク特性を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (影細設定)をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー]タブの[CMYKシミュレーション]でシミュレートしたいインク特性を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- 4 [カラー]タブの[CMYKシミュレーション]でシミュレートしたいインク特件を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細]タブの[プリンタの機能]の[CMYKシミュレーション]を変更します。

Macintoshプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ❸ [カラーオプション]パネルの [CMYKシミュレーション]でシ ミュレートしたいインク特性を 選択します。

Mac OS Xプリンタドライバ



(注♪) アプリケーションによっては利用できないことがあります。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ❸ [プリンタの機能]パネルの[カ ラー]機能セットの[CMYKシミュ レーション]でシミュレートした いインク特性を選択します。



ASICカラーマッチングのときだけ有効になります。

Mac OS Xに添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリ ケーションで「ASICカラーマッチング」を指定しても、「PostScriptカ ラーマッチング |で動作します。Mac OS X上では、この機能はRGB カラースペースでの出力を明示的に指定できるアプリケーションから 印刷する場合にのみ有効となります。



色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい(Windows)

色見本印刷ユーティリティはプリンタでRGB色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのようなRGB値の指定を行えばよいかを確認することができます。



- ・Windows95、Macintoshでは利用できません。
- ・色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、13ページをご覧ください。

色見本を印刷します。

- [スタート]-[プログラム] (Windows XPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[色見本印刷ユーティリティ]-[色見本印刷ユーティリティ]を選択します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 プリンタを選択します。
- ♠ [OK]または[印刷]をクリックします。

色見本が3ページ印刷されます。

(サンプル)



メモ カラーブロックの下に表示されるRGB値は、カラーブロックのR (赤)、G(緑)、B(青)の色の成分量(0~255)を表しています。

5 印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されているRGB値をメモします。

メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマイズを行います。




- [ファイル]メニューの[カスタム 色見本]を選択します。
- 2 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3つのバーを調整し、 [OK]をクリックします。

色相: 色相を変更します。0 は赤を示し、値を増加 すると緑方向へひと回 りします。



彩度: 鮮やかさを変更します。彩度が高ければより鮮やかに、低ければ濁った色(グレー)となります。



明度: 濃さを変更します。 明度が最大(100%)の 場合には白、最も暗く なる(0%)と黒となりま す。



- ③ [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 4 プリンタを選択します。
- **5** [OK]または[印刷]をクリックします。

プリンタから1ページ印刷されま す。

⑥ 色見本に希望する色が見つからない場合は、手順①から繰り返します。

- 7 アプリケーションから希望する色を印刷します。
 - アプリケーションを起動します。
 - ② アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色見本のRGB値を変更します。
 - 注・ アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
 - 3 印刷します。
 - (注・) アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷したときに使用した設定値と同じプリンタドライバ設定値を使用してください。



写真の印刷濃度を調整したい(ハーフトーン調整)

プリンタのCMYK各色のハーフトーン濃度を調整することができます。 写真などの画像が濃すぎる場合に調整してください。



- ・Windows PCLプリンタドライバでは利用できません。
- PSハーフトーン調整ユーティリティのセットアップについては、13 ページをご覧ください。
- ・Windowsでは[ハーフトーン調整名]を登録後、プリンタドライバの[カラー]タブに[ハーフトーン調整]メニューまたはその内容が表示されない場合があります。この場合はコンピュータを再起動してください。
- ・ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を優先したい場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してください。
- ・Adobe PageMaker7.0J/6.5Jの場合は、[プリント]ダイアログの[形式]で[プリンタ名]を選択してから[プリンタ特性]をクリックし、[ハーフトーン調整]で[ハーフトーン調整名]を指定してください。
- 「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケーションは、印刷前に再起動する必要があります。
- ・アプリケーションによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整を印刷時に指定したり、またはEPSファイルにその設定を含める機能を持つものがあります。アプリケーション側のこのような機能を利用する場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してください。
- ・PSハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選択」リストには機種名が表示されます。[プリンタ](WindowsXPは[プリンタとFAX])フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに有効となります。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PSプリンタドライバ

1 ハーフトーン調整名を登録します。

- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[PSハーフトーン調整ユーティリティ]-[PSハーフトーン調整ユーティリティ] を選択します。
- 2 [プリンタの選択]からプリンタを選択します。





アプリケーション(Adobe PageMaker等)によっては印刷時に独自に用意されたPPDファイルを使用するものがあります。この場合は[AP用PPDの選択]を選択し、[参照]をクリックしてアプリケーションの使用するPPDファイルを選択します。

③ [新規]をクリックします。


④次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を 入力してから「OK」をクリックします。

各色ごとに調整するときは、[CMYKすべてに適用]のチェックを外し、調整する色にチェックを付けます。

- グラフ線を直接操作する。
- 線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
- ガンマ値を入力する。

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。

各濃度テキストボックスに値を入力する。



〈調整の目安〉-

以下を参考にしてください。

赤を濃くする場合
 青を濃くする場合
 イエローの値を上げます。
 緑を濃くする場合
 ホを薄くする場合
 オエローの値を下げます。
 青を薄くする場合
 イエローの値を下げます。
 緑を薄くする場合
 マゼンタの値を下げます。

- ⑤ [追加→]をクリックします。 ハーフトーン調整名が「プリンタ」の「一覧」に表示されます。
- ⑥ [適用]をクリックします。

1つのPPDファイルにWindowsMe/98/95では1つ、WindowsXP/2000/NT4.0/Server 2003では最大6つまで「ハーフトーン調整名」を登録できます。



- ♠ PPDへの登録完了画面で「OK」をクリックします。
- 8 [終了]をクリックし、PSハーフトーン調整ユーティリティを終了します。

2 プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ

- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③「プロパティ」をクリックします。
- 4 [デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]で[ハーフトーン調整]を、[設定の変更]で手順1の4 で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。



WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)

4 [カラー]タブの[ハーフトーン調整]で、手順1の4で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。



WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ

- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ]をクリックします。
- 4 [カラー]タブの[ハーフトーン調整]で、手順1の④で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。



WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細]タブの[プリンタの機能]の[ハーフトーン調整]で作成した調整名を選択します。

Mac OS Xプリンタドライバ

- [アプリケーション]-[OKIDATA]-[PSハーフトーン調整ユーティリティ]をダブルクリックします。
- 2 [新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。
- ③次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を 入力し、「保存」をクリックします。

各色ごとに調整するときは、[CMYKすべてに適用]のチェックを外し、調整する色にチェックを付けます。


グラフ線を直接操作する。

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。

• ガンマ値を入力する。

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。

各濃度テキストボックスに値を入力する。



4 ハーフトーン調整を登録するPPDファイルが選択されているか確認します。

別のPPDファイルが選択されている場合は[PPDファイルの選択...]をクリックし、目的のPPDファイルを選択します。

6 [追加→]をクリックします。

新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。

(6) [保存]をクリックします。「認証」画面が表示された場合は、管理者権限をもつ ユーザ名とパスワードを入力します。

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されているPPDファイルに登録します。



- → PSハーフトーン調整ユーティリティを終了します。
- **③** [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2以前では[プリントセンター]) に登録されているハーフトーン調整を行ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。
- 9 アプリケーションを起動します。
- ⑩ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- (1) [プリンタの機能] パネルの[印刷オプション] 機能セットの[ハーフトーン調整] で、手順③で作成した[ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。



Macintoshプリンタドライバ


- MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]-[MicrolinePS Utility]をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ]メニューから[ハーフトーン調整...]を選択します。



- 3 [新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。
- ◆ 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を 入力し、[保存]をクリックします。

各色ごとに調整するときは、[CMYKすべてに適用]のチェックを外し、調整する色にチェックを付けます。

- グラフ線を直接操作する。 線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
- ガンマ値を入力する。
 ガンマ値を入力し、「ガンマセット」をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカープを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
- 各濃度テキストボックスに値を入力する。



⑤ ハーフトーン調整を登録するPPDファイルが選択されているか確認します。

別のPPDファイルが選択されている場合は[PPDファイルの選択...]をクリックし、目的のPPDファイルを選択します。

⑥ [追加→]をクリックします。

新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。

⑦ [保存]をクリックします。

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されているPPDファイルに登録します。



- 8 MicrolinePS Utilityを終了します。
- 9 アプリケーションを起動します。
- ⑩ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- [カラー・マッチング]パネルの[カラー指定]で「カラー/グレースケール」を選択します。
- ② [カラーオプション]パネルの[ハーフトーン調整]で、手順④で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。





分版印刷をしたい

アプリケーションが分版印刷の機能を持っていなくても、シアン、マゼンタ、イエ ロー、黒の4色に色分解印刷を行うことができます。



- ・Windows PCLドライバでは利用できません。
- ・Mac OS X 10.0~10.0.4では利用できません。
- ・Adobe Illustratorを使用する場合は、アプリケーションの分版印刷 機能を使用してください。プリンタドライバの設定はカラーマッ チングオフにしてください。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面を表示するために は、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリン タドライバをインストールする必要があります。



メモ 色分解の機能は版下作成用です。指定された各原色の版を黒トナー で印刷します。それぞれの原色インクで印刷する機能ではありませ

Windows98/95/Me PS プリンタドライバ



- - ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選 択します。
 - ③ 「プロパティ」をクリックします。
 - 4 「デバイスオプション]タブの「プ リンタの機能]で[色分解]を、[設 定の変更]で分版印刷したい色を 選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- (3) [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー]タブの[その他]ボタンを クリックします。
- ⑤ [色分解]で分版印刷したい色を選 択します。

WindowsNT4 0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- 4 [カラー]タブの[その他]ボタンを クリックします。
- **⑤** [色分解]で分版印刷したい色を選 択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドラ イバで本画面が表示されない場 合は、「詳細]タブの「プリンタの 機能]の[色分解]で分版印刷した い色を選択します。

Macintoshプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション]パネルの[色分解]で分版印刷したい色を選択します。

Mac OS Xプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [プリンタの機能]パネルの[カラー]機能セットの[色分解]で分版印刷したい色を選択します。



色ずれ補正を微調整したい

シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。 プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件に よっては色ずれが気になる場合があります。

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整する ことができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は同様の手順で調整を行ってください。

1 シアンの色ずれを微調整します。

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合

- 2 (設定]スイッチを押します。
- 3 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回 押し、「C イチズレ ビチョウセイ]を表示します。
- ♪ 「設定」スイッチを押します。
- 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回 押し、現在設定されている値より数字を増やします。
- メモフ設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。
- 6 ◯ 「設定」スイッチを押し、値の右側に[★]を付けます。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

2 印刷します。

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。



特定の色味を強くしたい、または弱くしたい

プリンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を 行ってください。

調整は、各色の淡い(Highlight)・濃い(Dark)・中間(Mid-tone)の3か所の部分を濃 くしたり、薄くしたりすることで指定します。

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアン の他の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってく ださい。




プリントジョブアカウンティング(オプション)で[ローカルプリン ト]が[印刷不可]、または[カラー印刷不可]に設定されている場合は 印刷できません。

カラー調整パターンを印刷します。

- 「メニュー十」スイッチを数回押し、[カラー メニュー]を表示し ます。
- 「設定」スイッチを押します。
- 3 十 「メニュー十」スイッチまたは 一 「メニューー」スイッチを数 回押し、「カラー チョウセイ/パターン インサツ]を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。

カラー調整パターン印刷が開始されます。

カラー調整パターンには四角が縦11行、横4列で配置されていて、縦11行 は色の調子を表しており、「HIGHLIGHT淡い部分]、「MID-TONE中間部]、 [DARK濃い部分]とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。 横4列は左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを表しており、「シ アン]、「マゼンタ]、「イエロー」、「ブラック]と印刷されています。



2 シアンの色を調整します。

淡い部分の調整は、淡い部分(Highlight)の設定値を変更します。

- ① [C HIGHLIGHT/XX](XXは現在設定されている値)と表示されていることを確認します。表示されている場合は、⑤に進みます。そうでない場合は、②~④を実行します。
- ② 十 「メニュー+」スイッチを数回押し、[カラー メニュー]を表示します。
- 3 「設定」スイッチを押します。
- 4 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回 押し、[C HIGHLIGHT/XX](XXは現在設定されている値)を表示します。
- 5 「設定」スイッチを押します。
- ⑥ 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。
 - メモ 数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。
- 「設定」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。
- 8 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

? アプリケーションから印刷します。

好みの調子にならない場合は手順1,2を繰り返してください。

(MEMO)

5

6 プリンタメニューの使い方について

	省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい	214
	印刷をキャンセルしたい	215
	プリンタの動作モードを変更したい	215
	コンピュータからプリンタの状態を確認したい	216
	コンピュータからプリンタの設定を変更したい	217
	プリンタ内蔵フォントを確認したい	218
	パラレルインタフェースの転送モードを変更したい	219
	内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい	220
	プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい	223
内蔵ハ	ードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確認したい(Windows)	224
	内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確保したい	225



省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい

省電力モードに入るまでの時間を設定できます。

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

ハ[°] ワーセーフ イコウシ カン 60フン *

「5フン」5分間データを受信しないと省電力モードになります。

「15フント

「30フン」

* 「60フン」

「240フン」

ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。

- ② 「設定」スイッチを押します。
- (3) 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「パワーセーブ イコウ ジカン]を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- **6** 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回 押し、目的の値を表示します。
- ◐ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

メモ [メンテナンスメニュー]の[パワーセーブ キノウ]を[ムコウ]にすると省電力モードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費します。プリンタを使用しないときには電源をOFFにしてください。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。

1 プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。

● 「キャンセル」スイッチを2秒以上押して離します。

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。




- ・プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。
- [データ クリアチュウ]が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョブを削除してください。



プリンタの動作モードを変更したい

プリンタの動作モードを変更することができます。



ここでは操作パネルで動作モードを変更する手順を説明します。

- ↑ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「システム コウセイ メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- (す) 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「ドウサモード」を表示します。
- ❹ ◯ 「設定」スイッチを押します。
- ⑥ 「設定」スイッチを押し、値の右側に[★]を付けます。
- 7 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。



コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。




Windowsの場合、PrintSuperVision、ネットワークステータスモニタ でも行うことができます。詳しくは「1 Windowsソフトウェア (11ページ)をご覧ください。

Webブラウザを使う場合



(注♪) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。

「プリンタステータス |画面で確認する



● Webブラウザを起動し、「アドレー」 ス]にプリンタのIPアドレスを入 カレ、Enterキーを押します。

「プリンタステータス |画面が表示 されます。

「ステータスウインドウ |で確認する



「ステータスウィンドウ」でも、プリンタの状態を確認することがで

詳しくは「ステータスウインドウを使います」(67ページ(Windows)、 85ページ(Macintosh))をご覧ください。

OKI LPRユーティリティ (Windows) を使う場合



(注♪) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



- **①** OKILPRユーティリティを起動し ます。
- 対象のプリンタを選択します。 [リモートプリント]メニューの [プリンタのステータス...]または [ジョブの表示...]を選択します。

プリンタの表示パネルの内容が表 示されます。

AdminManager(Windows)を使う場合



TCP/IPまたはIPX/SPXでネットワークに接続している場合に利用で



- AdminManagerを起動します。
- 2対象のプリンタを選択します。 ML5400はMLETB12と表示され ます。[ステータス]メニューの[プ リンタステータス]を選択します。

プリンタステータス画面が表示 されます。



コンピュータからプリンタの設定を変更したい

プリンタの設定の一部を変更することができます。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合



- (注.)・プリンタの機種や現在の設定内容によって、各画面の表示内容は 異なります。
 - 「タイムアウト印刷」の値は「5秒」、「40秒」、「5分」、「無限」のみ表 示・設定できます。プリンタでこれ以外に設定されている場合は 近い値を表示します。
 - Mac OS Xでは利用できません。
 - ① [MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]-[MicrolinePS Utility]をダブルクリッ クします。
- ♠ 設定を変更し[設定]をクリックします。

メイン画面




オプション画面



Webブラウザを使う場合



TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



- ♠ Webブラウザを起動し、「アドレー」 ス]にプリンタのIPアドレスを入 カレ、Enterキーを押します。
 - 「プリンタステータス 画面が表示 されます。
- 2 [ログイン]をクリックし、「ユー ザ名]に[root]、[パスワード]に 現在のパスワードを入力し、 [OK]をクリックします。

パスワードの初期値は、 「イーサネットアドレス の下6桁 | です。イーサ ネットアドレスは、ネッ トワークの設定情報 (Network Information) に 表示されています。

(242ページ参照)

- 3 左のフレームから設定を変更し たい項目をクリックします。
- 4 必要な変更をした後、[OK]をク リックします。



プリンタ内蔵フォントを確認したい

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。

操作パネルを使う場合

プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。



- ・A4用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあ ります。
- ・プリントジョブアカウンティング(オプション)で「ローカルプリン ト]が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されている場合に は印刷できません。
- ♠ トレイにA4用紙をセットします。
- 十 「メニュー+」スイッチを数回押し、[インフォメーション メ ニュー]を表示します。
- 「設定」スイッチを押し、[PSE フォント インサツ/ジッコウ](PS モードの場合)、「PCL フォント インサツ/ジッコウ] (PCLモードの場 合)を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。

フォント名が印刷されます。


MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合

プリンタに内蔵しているすべてのポストスクリプトフォント名を確認することがで きます。



Mac OS Xでは利用できません。





- 1 [MicrolinePS]-[MicrolinePS] Utility]-[MicrolinePS Utility]をダ ブルクリックします。
- 2 [ユーティリティ] メニューから 「フォントリスト表示...]を選択し ます。
- ③「プリンタ ROM」を選択するとプ リンタに標準で内蔵しているフォ ントが表示されます。



パラレルインタフェースの転送モードを変更したい

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。

双方向セントロを無効にするには

- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、[セントロ メニュー]を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- 3 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「ソウホウコウセントロ」を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- **⑤** + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回 押し、[ムコウ]を表示します。
- 6 「設定」スイッチを押し、値の右側に[★]を付けます。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。
- 8 電源をOFF/ONします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

ECPを無効にするには

- ◆ ↑ 「メニュー+」スイッチを数回押し、[セントロ メニュー]を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数 回押し、「ECP」を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- (5) 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「ムコウ」を表示します。
- 7 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。
- 8 電源をOFF/ONします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。



内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい

内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

内蔵ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディスクをイニシャライズすると、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフォーマットすることもできます。



内蔵ハードディスクのパーティションには[PSE]、[PCL]、[キョウッウ]があります。

[PSE]

PostScriptモードのフォームを格納するエリアです。

[PCL]

PCLモードのフォームを格納するエリアです。

[キョウツウ]

「認証印刷」、「確認印刷」、「プリンタに保存」でジョブを登録したり、エラーログを格納するエリアです。



内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去されます。初期化しても良いか十分検討してください。

- ・「確認印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録したジョブ
- 登録したフォーム
- ・エラーログ

プリントジョブアカウンティング(オプション)にプリンタがすでに 追加されている場合は、内蔵ハードディスクの初期化をする前に、 プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハード ディスクからいったん削除する必要があります。このため、ログの 取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削 除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウン ティング ユーザーズマニュアル | をご覧ください。

操作パネルを使う場合



[ディスク メンテナンス]は工場出荷時の設定では表示されません。アドミニストレータメニューで[DISK MAINTENANCE]の設定を[ENABLE]に変更する必要があります。詳しくは「プリンタのアドミニストレータメニュー一覧 | (セットアップ編)をご覧ください。

イニシャライズ

- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「ディスク メンテナンス]を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- 4 「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCEL]を表示します。
 - 注♪ 初期化を取り消すには、ここで ̄ ̄ 「キャンセル」スイッチを押します。
 - □ 「設定」スイッチを押すと、初期化を取り消すことはできません。
- 「設定」スイッチを押し、「スグニ ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCEL]を表示します。
- (注・) ここで 「キャンセル」スイッチを押した場合は、次にプリンタの雷源を入れたときにイニシャライズが行われます。
- ⑥ ◯ 「設定」スイッチを押します。
- ⑦ [デンゲンヲ キッテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFFにします。
- ❸ 電源をONにします。イニシャライズが行われます。

特定のパーティションのフォーマット

- ② 「設定」スイッチを押します。
- **3** + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数 回押し、「HDD フォーマット]を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- ⑤ ★ 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数 回押し、目的のパーティションを表示します。
- 「設定」スイッチを押し、「ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCEL]を表示します。
- 初期化を取り消すには、ここで 「キャンセル」スイッチを押します。
 - [設定]スイッチを押すと、初期化を取り消すことはできません。
- 「設定」スイッチを押し、[スグニ ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCEL]を表示します。
- - (注.・) ここで 「キャンセル」スイッチを押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにフォーマットが行われます。
- **⑨** [デンゲンヲ キッテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFFにします。
- ⑩電源をONにします。フォーマットが行われます。

OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows) を使う場合

- [スタート] [プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKIストレージデバイスマネージャ] - [OKIストレージデバイスマネージャ]を選択します。
- プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、 [開始]をクリックします。
- ③ [閉じる]をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、「プリンタ」メニューから「管理者機能」を選択します。
- ⑤ [現在のパスワード]に管理者パスワードを入力します。パスワードの初期値は「PASSWORD」です。
- [記憶装置の初期化]をクリックします。





初期化する場合は[ディスク全体 の初期化]をクリックします。

特定のパーティションをフォーマットする場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、「パーティションの初期化」をクリックします。

パーティションの使用目的を変更する場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの使用用途]でパーティション種類を選択して[パーティションの初期化]をクリックします。

- 8 初期化確認画面で[はい]をクリックします。
- 9 シャットダウン確認画面で[はい] をクリックします。
- 完了画面で[OK]をクリックします。
- **11** プリンタの電源をOFF/ONします。



電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合

PSパーティションのフォーマットを行います。PCL、キョウツウのパーティション はそのままです。



注! Mac OS Xでは利用できません。





ハードディスクの初期化を行うとハードディスク内の情報はすべて初期化されます。 初期化を行う前にハードディスクの内容を確認し、 フォントが既にインストールされているハードディス クを初期化しないようくれぐれもご注意ください。

- (MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]-[MicrolinePS Utility]をダ ブルクリックします。
- [ユーティリティ]メニューから [ディスクの初期化…]を選択します。
- ③ 初期化するハードディスクのディスク番号にチェックを付け、[初期化]をクリックします。



ディスク番号はパーティション番号ではありません。PSパーティションがディスク#0となります。

PSパーティションが複数ある場合は、パーティション番号が小さい方からディスク#0、ディスク#1、ディスク#2となります。

- 4 初期化してもよいか再度確認し、[初期化]をクリックします。
- 5 再起動確認画面で[OK]をクリックします。
- 6 プリンタの電源をOFF/ONします。



電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。



プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい

プリンタの操作パネルから、プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲート ウェイアドレスを設定できます。

- - IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違 ネットワーク管理者と相談の上、IPアドレスを設定してください。
- プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 「AdminManager」で設定することもできます。「AdminManager」での 設定方法は、「AdminManager」(17ページ)をご覧ください。

- 「メニュー+」スイッチを数回押し、[NETWORK MENU]を表示し
- 「設定」スイッチを押します。
- ③ [TCP/IP/ENABLE ★]と表示されていることを確認します。 「TCP/IP/DISABLE *]と表示されている場合は次の設定を行います。
 -) 「設定」スイッチを押します。
 - + 「メニュー+」スイッチを押し、[TCP/IP/ENABLE]を表示しま
 - 「設定」スイッチを押し、値の右側に「★」を付けます。
 - 「戻る」スイッチを押します。
- 「メニュー+」スイッチを数回押し、[IP ADDRESS]を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。
- 押し、IPアドレスの1桁目の値にします。
- 「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。 6と7を繰り返し て、全ての桁の値を設定します。
- 「戻る」スイッチを押します。
 - 以後、4~8 を繰り返し、[SUBNET MASK](サブネットマスク)、 [GATEWAY ADDRESS](ゲートウェイアドレス)を設定します。
- 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。



内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確認したい(Windows)

スポリューム 0: (表ポリューム 1: (表ポリューム %dis...

2000576512

5001453568

3000868864

2000543744

5000052736

3000442880

HDD0

HDD0

COMMON

内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの各パーティションの空き容量を確認する ことができます。

▼ 〒 「OKIストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、72 ページをご覧ください。

- **1** [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラ ム])-[沖データ]-[OKI ストレー ジデバイスマネージャ]-[OKLス トレージデバイスマネージャ]を 選択します。
- 2 「プリンタの検索 I画面でプリンタ を接続しているポートを選択し、 [開始]をクリックします。
- ③ [終了]をクリックします。
- 4 「閉じる」をクリックします。
- **6**下のウィンドウでプリンタを選 択し、[プリンタ]メニューから [リソースを表示する]を選択しま す。



- 6内蔵ハードディスクの場合は [DISK]を、フラッシュメモリの 場合は[FLASH0]を選択します。
 - 注: 内蔵ハードディスクが 搭載されていない場合 は、「DISK]は表示され ません。

- ↑ [表示]メニューから[詳細]を選択 します。 用途
 - 8 用途欄にパーティションの種別が 表示され、空き容量欄にパーティ ションごとの空き容量がByte単 位で表示されます。



フラッシュメモリの場 合は、「PSE]と「MIX]が 別々に表示されます が、同じパーティショ ンを示します。



内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確保したい

内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方法 があります。

内蔵ハードディスクの場合

内蔵ハードディスクの不要なジョブを削除する

「確認印刷」、「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、内蔵ハードディスクの「キョウツウ」パーティションに残ったままになっていると、ハードディスクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、空き容量を確保することができます。「複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)」(120ページ)、「パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)」(124ページ)、「ジョブを保存して繰り返し使用したい」(129ページ)をご覧ください。



「キョウツウ」パーティションの空き容量が確保されます。「PSE」および「PCL」パーティションの空き容量は変わりません。

内蔵ハードディスクのパーティションサイズを変更する

使用していないパーティションのサイズを小さくすることにより、目的のパーティションの空き容量を確保することができます。



パーティションのサイズを変更すると、以下の内容も消去されます。消去されてもよいか十分検討してください。

- ・「確認印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録したジョブ
- 登録したフォーム
- ・エラーログ



プリントジョブアカウンティング(オプション)にプリンタがすでに追加されている場合は、パーティションのサイズを変更する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

操作パネルを使う場合

- 注・ [ディスク メンテナンス]は工場出荷時の設定では表示されません。アドミニストレータメニューで[DISK MAINTENANCE]の設定を[ENABLE] に変更する必要があります。詳しくは[プリンタのアドミニストレータメニュー一覧](セットアップ編)をご覧ください。
- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「ディスク メンテナンス]を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- 4 「設定」スイッチを押し、[PCL/キョウツウ/PSE 20%/50%/30%](工場出荷時)を表示します。
- ⑤ 「設定」スイッチを押し、PCLパーティションサイズを点滅させます。
- サイズを変更しない場合は へ進みます。サイズを変更する場合は、 + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、目的のサイズを表示します。
 - メモ PCLパーティションサイズを変更すると、キョウツウパーティションサイズも変わります。
- ③ サイズを変更しない場合は⑤ へ進みます。サイズを変更する場合は、十 「メニュー+」スイッチまたはニューー」スイッチを数回押し、目的のサイズを表示します。
 - メモーキョウツウパーティションサイズを変更すると、PSEパーティションサイズも変わります。

- ∮ 「設定」スイッチを押し、PSEパーティションサイズを点滅させます。
- 10 サイズを変更しない場合は11へ進みます。

サイズを変更する場合は、 + 「メニュー+」スイッチまたは - 「メニューー |スイッチを数回押し、目的のサイズを表示します。

メモ PSE パーティションサイズを変更すると、PCL パーティション サイズも変わります。

- ① 「設定」スイッチを押し、「ジッコウシマスカ? Y=ENTER/ N=CANCEL]を表示します。
 - (注♪サイズの変更を取り消すには、ここで 「キャンセル」ス イッチを押します。

「設定」スイッチを押すと、サイズの変更を取り消すことは できません。

- (2) 「設定」スイッチを押し、[スグニ ジッコウシマスカ? Y=ENTER/N=CANCEL]を表示します。
- (3) 「設定」スイッチを押します。プリンタはシャットダウン処理を行い ます。
- ☆ [デンゲンヲ キッテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFFにします。
- **6**電源をONにします。フォーマットが行われます。

OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows) を使う場合



管理者機能


パスワード(英数半角8文字):


「OKIストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、72 ページをご覧ください。

- ②「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、「開始」をクリックします。
- 3 [閉じる]をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択します。[プリンタ]メニューから[管理者機能]を選択します。
- ⑤ 「現在のパスワード」に管理者パスワードを入力します。パスワードの初期値は「PASSWORD」です。
- **⑥** [記憶装置の初期化]をクリックします。



- 8 初期化確認画面で[OK]をクリックします。
- 9 シャットダウン確認画面で[はい] をクリックします。
- **10** 完了画面で[OK]をクリックします。
- **11** プリンタの電源をOFF/ONします。





内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。 内蔵ハードディスクの初期化を行う場合は、「内蔵ハードディスク(オプション) を初期化したい」(220ページ)をご覧ください。



記憶装置の初期化(F)...

フラッシュメモリの場合

フラッシュメモリの初期化をします

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。



フラッシュメモリを初期化すると、以下の内容も消去されます。消去されてもよいか十分検討してください。

- 登録したフォーム
- 注・ プリントジョブアカウンティング(オプション)にプリンタがすでに 追加されている場合は、フラッシュメモリを初期化する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのフラッシュメモリから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

操作パネルを使う場合



[ディスク メンテナンス]は工場出荷時の設定では表示されません。アドミニストレータメニューで[DISK MAINTENANCE]の設定を[ENABLE]に変更する必要があります。詳しくは「プリンタのアドミニストレータメニュー一覧」(セットアップ編)をご覧ください。

- ↑ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「メモリ メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数 回押し、「FLASHメモリ ショキカ/ジッコウ]を表示します。
- 「設定」スイッチを押し、「ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCEL1を表示します。



初期化を取り消すには、ここで () 「キャンセル」スイッチを押します。

- 「設定」スイッチを押すと、初期化を取り消すことはできません。
- 「設定」スイッチを押し、[スグニ ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCFL]を表示します。
- (注) ここで 「キャンセル」スイッチを押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときに初期化が行われます。
- **⑦** [デンゲンヲ キッテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFFにします。
- 8 電源をONにします。フォーマットが行われます。


OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows) を使う場合


メモ 「OKIストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、72 ページをご覧ください。

- プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、 「開始]をクリックします。
- ③ [閉じる]をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択します。[プリンタ]メニューから[管理者機能]を選択します。
- ⑤ [現在のパスワード]に管理者パスワードを入力します。パスワードの初期値は「PASSWORD」です。
- **6** [記憶装置の初期化]をクリックします。



- フリストからFlashパーティション を選択し、[フラッシュ全体の初 期化]をクリックします。
- **8** 初期化確認画面で[はい]をクリックします。
- 9 シャットダウン確認画面で[OK] をクリックします。
- ⑩完了画面で[OK]をクリックします。
- **⑪** プリンタの電源をOFF/ONします。





記憶装置の初期化(<u>F</u>)...

管理者機能

パスワード(英数半角8文字):

6

(MEMO)

7 ネットワーク機能について

ネットワーク設定項目の一覧232
ネットワーク機能を初期化します241
ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します242
IPアドレスの設定244
DHCP/BOOTPを使います248
RARPを使います253
IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います254
メール送信機能(SMTP)を使います257
SNMPを使います265
EtherTalkプリンタ名を変更したい
EtherTalkゾーンを変更したい267



ネットワーク設定項目の一覧

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報(Network Information)で確認できます。(242ページ参照)

設定値を変更するには、TELNET, Webブラウザ, AdminManager (Windows), Quick Setup (Windows), Setup Utility (Macintosh)を使用します。

TCP/IP

網かけ部は初期値です。

項目			設定値	₩ ₩₩₽₽₽
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility		機能説明
TCP/IP Protocol	TCP/IP	TCP/IPプロ トコルを使 用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	TCP/IP プロトコルの使用/非使用を 設定します。
IP Address	IPアドレス	IPアドレス	192.168.100.100	IP アドレスを設定します。
Subnet Mask	サブネット マスク	サブネット マスク	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。
Default Gateway	ゲートウェ イアドレス	デフォルト ゲートウェイ	192.168.100.254	ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレスを設定します。0.0.0.0 はルータなしを意味します。
RARP Protocol	RARP	RARPを使用 する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	RARPサーバへIPアドレス取得を要求 するか、しないかを設定します。
DHCP/ BOOTP Protocol	DHCP/ BOOTP	DHCP/ BOOTPを使 用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	DHCP/BOOTPサーバへIPアドレス取得を要求するか、しないかを設定します。
Auto IP Address	サーバを使 用しないア ドレス解決	Network PnP 設定IP アドレス自 動設定*1	ENABLE (自動設定する) DISABLE (自動設定しない)	サーバを使用しないでIPアドレスを取得する機能の使用/非使用を設定します。
DNS Server(Pri.)	DNSサーバ アドレス(プ ライマリ)	DNSサーバ プライマリ サーバ*1	0.0.0.0	プライマリDNSサーバのIPアドレスを設定します。SMTP(E-Mai)プロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。
DNS Server (Sec.)	DNSサーバ アドレス(セ カンダリ)	DNSサーバ セカンダリ サーバ* ¹	0.0.0.0	セカンダリDNSサーバのIPアドレスを設定します。SMTP(E-Mail)プロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。

*1: Setup Utilityでは設定できません。

網かけ部は初期値です。

項目			=N/+	144 AF.=⊻ DD
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
root Password	パスワード 設定	rootパス ワード	イーサネットア ドレス下6桁	管理者パスワードを変更します。15 文字以内の英数字です。大文字、小 文字は区別されます。忘れてしまう と設定を変更できなくなります。
Network PnP	検出機能	Network PnP 設定 Network PnPを使用 する*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ネットワークPlug&Play機能の 使用/ 非使用を設定します。
Rendez- vous	機能検出	-	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	Rendezvous機能の使用/非使用を設定します。
Printer Name	プリンタ名	デバイス名 *1	「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」	ネットワークPlug&Play機能と Rendezvous機能で、ブリンタ名をコ ンピュータにどのように表示させるか を設定します。

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

SNMP

網かけ部は初期値です。

	項目		-01-4-	LK OF TABLE
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
SysContact	System Contact	SysContact	なし	システム管理者の連絡先を入力しま す。半角で255文字以内、全角で127 文字以内です。
SysName	System Name	SysName	なし	プリンタの名前を入力します。半角で255 文字以内、全角で127文字以内です。
SysLocation	System Location	SysLocation	なし	ブリンタの設置場所を入力します。半 角で255文字以内、全角で127文字以 内です。
_	プリンタ管 理番号	_	なし	お客様がブリンタを管理するための数値を入力することができます。半角で8文字以内です。

NetWare

項目			- 一一一	+然会に≡光口日
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
NetWare Protocol	NetWare	NetWareプロトコルを使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	NetWareの使用/非使用を設定します。
Protocol	通信プロト コル	プロトコル*1	IPX TCP/IP	NetWareを動作させるプロトコルを IPXかTCP/IPに設定します。
Frame Type	フレームタ イプ	フレームタ イプ	AUTO ETHER-II (ETHERNET-II) 802.2 (IEEE802.2) 802.3 (IEEE802.3) SNAP(SNAP)	NetWare上でプリンタが接続するフレームタイプを設定します。この値は 通常変更する必要はありません。
PrinterName	プリンタ名	NetWareプ リンタ名	「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」+「-prn1」	リモートブリンタを動作させるときの 設定項目でブリンタ名を設定します。 ファイルサーバの設定内容と合わせる 必要があります。
NetWare Mode	印刷モード	動作モード	RPRINTER (リモートプリンタ) PSERVER (プリントサーバ)	動作モードをプリントサーバモードか リモートプリンタモードにするか設定 します。

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

プリントサーバ

7 9 7 1	`			縄かけ部は初期値です。
項目			=1	74% AF =7 DD
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
IP NDS Tree	ツリー	NDSツリー 名	なし	NDSのツリー名を設定します。ブリントサーバを登録したファイルサーバが属するツリー名を指定してください。31文字以内の英数字です。この設定はNetWareのプロトコルをPに設定したときのみ有効です。
IP NDS Context	コンテキスト	NDSコンテ キスト	なし	NDSのコンテキスト名を設定します。 ブリントサーバの属するコンテキスト名 を指定してください。77文字以内の英 数字です。この設定はNetWareのブロト コルをPに設定したときのみ有効です。
IP Print Server Name	プリント サーバ名	プリント サーバ名	「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」	ファイルサーバの名前を設定します。 最大8台のファイルサーバを指定でき ます。47文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルをP に設定したときのみ有効です。
IP Password	_		なし	ファイルサーバにログインするためのパスワードを設定します。31文字以内の英数字です。ファイルサーバにブリンタ用のパスワードを設定した場合にはこの項目の設定が必要です。この設定はNetWareのプロトコルをPに設定したときのみ有効です。
IP Job Polling Time	-	-	2秒 { 4秒 { 255秒	キューにジョブを見つけに行く時間間 隔を設定します。 短くするとすぐに印刷が開始されます が、ネットワーク回線が混みます。 この設定はNetWareのプロトコルをIP に設定したときのみ有効です。
IPX NDS Tree	ツリー	NDSツリー 名	なし	NDSのツリー名を設定します。ブリントサーバを登録したファイルサーバが属するツリー名を指定してください。31文字以内の英数字です。この設定はNetWareのブロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。

網かけ部は初期値です。

項目			=0	
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
IPX NDS Context	コンテキスト	NDSコンテ キスト	なし	NDSのコンテキスト名を設定します。ブリントサーバの属するコンテキスト名を指定してください。77文字以内の英数字です。この設定はNetWareのブロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。
IPX Print Server Name	プリント サーバ名	プリント サーバ名	「MLJ+「イーサ ネットアドレス 下6桁」	プリントサーバ名を設定します。ファイルサーバに設定したプリントサーバ 名と同じに設定してください。31文字 以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルを IPXに設定したときのみ有効です。
IPX Password	ファイル サーバのロ グインパス ワード	ログインパ スワード	なし	ファイルサーバにログインするための パスワードを設定します。31文字以内 の英数字です。 ファイルサーバにブリンタ用のパス ワードを設定した場合にはこの項目の 設定が必要です。 この設定はNetWareのプロトコルを IPXに設定したときのみ有効です。
IPX Job Polling Time	ジョブポー リング時間	ジョブポー リング間隔	2秒 { 4秒 { 255秒	キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定します。 短くするとすぐに印刷が開始されますが、ネットワーク回線が混みます。 この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。
IPX Bindery Mode	バインダリ モード	バインダリ モード	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	バインダリモードの使用/非使用を設定します。NetWareのバージョンが、6.0/5.0/4.1のバインダリネットワーク、または3.12へ接続するときには「Enable」、6.0/5.0/4.1のNDSで使用するときには「Disable」を設定します。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。
IPX File Server #1- 8	ファイル サーバ名	接続する ファイル サーパ #1-8	なし	ファイルサーバの名前を設定します。 最大8台のファイルサーバを指定でき ます。47文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルを IPXに設定したときのみ有効です。

リモートプリンタ

網かけ部は初期値です。

	項目			144.44 = V DD
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
IPX PrintServer #1-8	プリント サーバ名	接続するプ リントサー パ #1-8	なし	接続するブリントサーバ名を設定します。最大8台のブリントサーバを指定できます。47文字以内の英数字です。この設定はNetWareのブロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。
IPX JobTimeout	ジョブタイ ムアウト	ジョブタイ ムアウト	4秒 { 10秒 } 255秒	最後の印刷ジョブパケットを受け取ってからポートを解放するまでの時間を設定します。 通常は初期設定で使用します。この値が小さすぎると印刷が崩れ易くなり、大きすぎると他のプロトコルからの印刷がなかなか始まらなくなります。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。

EtherTalk

網かけ部は初期値です。

項目		=/\r /+	T4% AH = X DD	
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
EtherTalk Protocol	EtherTalk	EtherTalkプロトコルを使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	EtherTalkの使用/非使用を設定します。
EtherTalk Printer Name	EtherTalkプ リンタ名	EtherTalkプリンタ名	製品名	EtherTalkのブリンタ名を指定します。 32文字以内の英数字です。接続する ネットワークで唯一の名称で無い場合 には自動的に番号が名称の末尾に追加 されます。
Zone Name	EtherTalk ゾーン名	ゾーン名	*	EtherTalkゾーン名を指定します。32 文字以内の英数字です。

NetBEUI

				桐かり即は初新胆しす。
項目			設定値	機能説明
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility		俄形就坍
NetBEUI Protocol	NetBEUI	NetBEUIプロトコルを使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	NetBEUIの使用/非使用を設定します。
Computer Name	コンピュー タ名	コンピュー タ名	「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」	コンピュータ名を設定します。この名前 でNet-BEUI上で識別されます。 Windowsであればネットワークコン ピュータ中のPrintServerグルーブに表示 されます。15文字以内の英数字です。*2
Workgroup Name	ワークグ ループ名	ワークグ ループ	PrintServer	ワークグループ名を設定できます。 この名称でWindowsのネットワー クコンピュータ中に表示されます。 15文字以内の英数字です。
Comment	コメント	コメント	EthernetBoard MLETB12	コメントを設定します。Windowsのネットワークコンピュータで表示形式を詳細に設定したときにこのコメントが表示されます。48文字以内の英数字です。
WINS Server(Pri.)	WINSサーバ (プライマ リ)	WINSサーバ プライマ リサーバ*1	0.0.0.0	Windows環境で、ネームサーバ(コン ピュータ名からIPアドレスに変換する ためのサーバ)を使用している場合に、 ネームサーバのIPアドレスまたはネー ムサーバ名を設定します。
WINS Server (Sec.)	WINSサーバ (セカンダ リ)	WINSサーバ セカンダ リサーバ*1	0.0.0.0	Windows環境で、ネームサーバ(コン ピュータ名からIPアドレスに変換する ためのサーバ)を使用している場合に、 ネームサーバのIPアドレスまたはネー ムサーバ名を設定します。
WINS Scope ID	スコープID	WINSサーバ スコープID*1	なし	WINSのScopeIDを設定します。1〜 223文字の英数字です。

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

*2: 表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。

ディレクトリ	ファイル名	機能
SETUP	Config.ini	IPアドレスの設定変更ができます。 このファイル中のIPアドレスを変更して、またもとの位置 に戻すだけでブリンタのIPアドレスをファイルに記載した 値に変更することができます。
	Websetup	プリンタのもつWeb Pageを起動します。
REPORT	Status.txt	ブリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 このファイルは変更することができません。現在の設計値 を表示するファイルですから、Report.txtとは内容が異な る場合があります。
	Report.txt	ブリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 このファイルは変更することができません。設定した値を 表示するファイルですから、Status.txtとは内容が異なる 場合があります。



- ・本プリンタのMaster Browser機能は、Workgroup名が「Print Server」の場合にのみ起動します。Master Browser機能は同一Workgroup内に存在するマシンの情報を管理し、他のWorkgroupからの一覧要求に応答する機能です。
- ・ML5400以外の機器のWorkgroupに「PrintServer」の名前をつけた場合、その機器は正常に管理されなくなります。(その機器がネットワーク上で見えなくなることがあります。)
- ・本プリンタのMaster Browser機能で管理できるプリンタは最大8台です。
- ・NetBEUIプロトコルでは、他のユーザ(他のプロトコルを含む)からのジョブの印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できません。

printer trap

網かけ部は初期値です。

項目				
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
Prn-Trap Community	プリンタTrap コミュニティ名 設定	プリンタTrap コミュニティ 名*1	public	ブリンタTRAPのコミュニティ名を設定します。31文字以内の英数字です。
TCP #1-5 Trap Enable	Trap送信許可 #1-5	TCP #1-5 Printer Trapを 有効にする*1	ENABLE (有効にする) DISABLE (有効にしない)	TCP #1-5でプリンタTrapを使用するかどう か設定します。
TCP #1-5 Printer Reboot Trap	プリンタ再起 動 #1-5	TCP #1-5 プ リンタリプー ト*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタが再起動したときにSNMPメッセー ジを送信するかを選択します。
TCP #1-5 Receive Illegal Trap	不正Trap受信 #1-5	TCP #1-5 受 信異常*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	「ブリンタTrapコミュニティ名設定」で指定した以外のコミュニティ名でブリンタにアクセスしたときにTrapを使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Online Trap	オンライン #1-5	TCP #1-5 オ ンライン*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタがON-LINEになるたびにSNMPメッセージを送信するかを設定します。
TCP #1-5 Offline Trap	オフライン #1-5	TCP #1-5 オ フライン*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタがOFF-LINEになるたびにSNMP メッセージを送信するかを設定します。
TCP #1-5 Paper Out Trap	用紙なし #1-5	TCP #1-5 用 紙なし*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタが用紙切れ状態になったときに SNMPメッセージを送信するかを選択しま す。
TCP #1-5 Paper Jam Trap	用紙ジャム #1-5	TCP #1-5 用 紙ジャム*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに用紙がつまったときにSNMPメッセージを送信するかを選択します。
TCP #1-5 Cover Open Trap	カパーオープ ン #1-5	TCP #1-5 カ パーオープン*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタのカバーが開かれるたびにSNMP メッセージを送信するかを選択します。
TCP #1-5 Printer Error Trap	プリンタエ ラー #1-5	TCP #1-5 プ リンタエラー*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタにエラーが発生したときにSNMP メッセージを送信するかを選択します。
TCP #1-5 Trap Address	プリンタTrap アドレス設定 #1-5	TCP#1-5*1	0.0.0.0	TCP/IPの場合のTrap送信先アドレスを設定します。設定値は10進数「*** *** *** *** I形式で入力します。IPアドレスが0.0.0の場合は、Trapを送信しません。アドレスは5か所まで指定できます。

*1: Setup Utilityでは設定できません。

網かけ部は初期値です。

項目			=n.=r //	1/4 //4 = 1/ = 1
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
IPX Trap Enable	IPX Trap送信 許可	IPX Printer Trapを有効に する*1	ENABLE (有効にする) DISABLE (有効にしない)	IPXでブリンタTrapを使用するかどうか設定します。
IPX Printer Reboot Trap	IPX プリンタ 再起動	IPX プリンタ リブート*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタが再起動したときにSNMPメッセージを送信するかを選択します。
IPX Receive Illegal Trap	IPX 不正Trap 受信	IPX 受信異常*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	「ブリンタTrapコミュニティ名設定」で指定した以外のコミュニティ名でブリンタにアクセスしたときにTrapを使用するかどうか設定します。
IPX Online Trap	IPX オンライン	IPX オンライ ン*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタがON-LINEになるたびにSNMPメッセージを送信するかを設定します。
IPX Offline Trap	IPX オフライン	IPX オフライ ン*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタがOFF-LINEになるたびにSNMP メッセージを送信するかを設定します。
IPX Paper Out Trap	IPX 用紙なし	IPX 用紙なし*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタが用紙切れ状態になったときに SNMPメッセージを送信するかを選択しま す。
IPX Paper Jam Trap	IPX 用紙ジャム	IPX 用紙ジャ ム*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに用紙がつまったときにSNMPメッセージを送信するかを選択します。
IPX Cover OpenTrap	IPX カバー オープン	IPX カパー オープン*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタのカバーが開かれるたびにSNMP メッセージを送信するかを選択します。
IPX Printer ErrorTrap	IPX プリンタ エラー	IPX プリンタ エラー*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタにエラーが発生したときにSNMP メッセージを送信するかを選択します。
IPX Trap Address/Net	IPX プリンタ Trapアドレス 設定	IPX*1	0000000:	IPXの場合のTrap送信先アドレスを設定します。設定値は、ネットワークアドレス(8桁)+ ノードアドレス(12桁)で入力します。 「00000000:000000000000」の場合はトラップを発行しません。アドレスは1か所のみ指定できます。

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

SMTP (E-Mail)

SIVITE (L-IVIAII)			網かけ部は初期値です。		
項目			=/\/	나상 수는 그 ㅁㅁ	
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明	
SMTP Transmit	SMTP送信	SMTP送信 プロトコル を使用する *1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	SMTP(E-Mail)送信プロトコルを使用するかどうか設定します。	
SMTP Server Name	SMTPサー バ	SMTPサー バアドレス/ サーバ名*1	なし	SMTPサーバ名を設定します。ドメイン名もしくはIPアドレスを指定してください。ドメイン名を指定する場合は、DNS(Pri)(sec)の設定が必要です。	
SMTP Port Number	SMTPポー ト番号	SMTPポー ト番号*1	25	SMTPのポート番号を設定します。通常は初期設定でご使用ください。	
E-Mail Address	プリンタ Email アドレ ス	E-Mailアドレ ス*1	なし	プリンタのE-Mailアドレスを設定します。通常はネットワーク管理者のメールアドレスを指定してください。	
Reply-To Address	返信先Email アドレス	返信用アド レス* ¹	なし	返信用のアドレスを設定します。通常 はネットワーク管理者のメールアドレ スを指定してください。	
Event To Address #1-5	Emailアドレ ス #1-5	送信先アド レス #1-5*1	なし	送信先のアドレスを設定します。アドレスは5ヶ所まで指定できます。	
Signature line #1-4	署名 #1-4 行目	署名 #1-4*1	なし	送信メールの文末に付加するコメントを設定します。4行設定できます。1行は64文字まで入力でき、それを越える場合は自動的に改行します。	
Re-send Interval #1- 5	チェック間 隔 #1-5	チェック間 隔 #1-5*1	DISABLE (無効) 30min 60min 24hour	DISABLE (無効)の場合は、ブリンタイペントが発生した時点でのみメールが送信されますが、30min、60min、24hour に設定した場合は、設定された間隔でブリンタイペントが発生しているかどうか確認し、選択されているブリンタイペントが発生しているブリンタイペントを1通のメールにまとめて送信します。	

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

網かけ部は初期値です。

	項 目			村がり司はが規値です。	
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明	
Off Line #1-5	オフライン #1-5	オフライン #1-5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	プリンタがオフラインになったとき に、メールを送信するかどうか設定し ます。	
Consum- able Message #1-5	メンテナン ス #1-5	メンテナン ス #1-5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無 効)	ブリンタの消耗品(ドラムカートリッジ、ベルト、定着器)が寿命になったときに、メールを送信するかどうか設定します。	
Toner Low/Out #1-5	トナー交換 #1-5	トナー交換 #1-5* ¹	ENABLE(有効) DISABLE(無 効)	ブリンタのトナーが少なくなった場合 やトナーエラー時に、メールを送信す るかどうか設定します。	
Paper Low/Out #1-5	用紙補充 #1-5	用紙補充 #1- 5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無 効)	プリンタに用紙がなくなったときや少なくなったときに、メールを送信するかどうか設定します。	
Paper Jam #1-5	用紙ジャム #1-5	用紙ジャム #1-5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無 効)	ブリンタに用紙がつまったときに、 メールを送信するかどうか設定しま す。	
Cover Open #1-5	カバーオー プン #1-5	カパーオー プン #1-5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無 効)	ブリンタのカバーが開いているとき に、メールを送信するかどうか設定し ます。	
Stacker Error #1-5	スタッカー エラー#1-5	スタッカー エラー#1- 5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無 効)	プリンタのスタッカに用紙がいっぱい になったときに、メールを送信するか どうか設定します。	
Mass Storage Error #1-5	ストレージ エラー#1-5	ストレージ エラー#1- 5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無 効)	プリンタのハードディスクがディスク フルエラーになったときに、メールを 送信するかどうか設定します。	
Recover- able Error #1-5	復旧可能工 ラー #1-5	復旧可能工 ラー #1-5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無 効)	ブリンタがエラーになったとき(復旧可能)に、メールを送信するかどうか設定します。	
Service Call Req. #1-5	サービス コール要求 #1-5	サービス コール要求 #1-5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無 効)	プリンタにエラー(復旧不可能)が発生 したときに、メールを送信するかどう か設定します。	

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

Maintenance

網かけ部は初期値です。

			がらっているが、またである。		
項目			=0/-	144-44-20 100 V= 444-464	
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明	
FTP Service	FTPサービ ス	FTP Service を使用する*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに対してFTPでのアクセスの 使用/非使用を設定します。	
Telnet Service	Telnetサー ビス	Telnet Serviceを使 用する*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに対してTELNETでのアクセ スの使用/非使用を設定します。	
Web Service	Web(IPP) サービス	Web Serviceを使 用する*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに対してWEBブラウザでのアクセスの使用/非使用を設定します。	
SNMP Service	SNMPサー ビス	SNMP Serviceを使 用する*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに対してSNMPでのアクセス の使用/非使用を設定します。通常は ENABLE(使用する)でお使いくださ い。	
LAN Scale	LAN	LAN Scale*1	NORMAL(普通) SMALL(小型)	Normal(普通):通常この設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが2,3台の小さなLANに接続するとプリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。	
				SMALL(小型): コンピュータが2,3台 の小さなLANから大型のLANまで対 応しますが、スパニングツリー機能 を持つHUBに接続した場合に効率よ く動作できない場合があります。	
DefaultTTL	-	DefaultTTL	0 \$ 255	IPパケット生存値(TTL値)を設定します。この値は通常変更する必要はありません。	
_	オペパネの ロック	-	ロック解除 ロック	オペレータパネルの殆どの操作を禁止 させることが出来ます。	
_	HEXダンプ モード	_	OFF ON	このモードに設定すると、受信した印刷データをすべて16進数で表示します。ブリンタを再起動すると本モードを抜けます。	

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

printer port

網かけ部は初期値です。

項目			=0 /	
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
BOJ String	-	ľ	なし	直接出力ポート(lpポート)に出力する前に、ブリンタに文字列を送出します。印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に次の特殊コードも指定できます。 ¥b: パックスペースコード(0x08) ¥t: タブコード(0x09) ¥n: 改行コード(0x00) ¥r: 強原コード(0x0c) ¥r: 復帰コード(0x0c) ¥r: 復帰コード(0x0c) ¥xnn nnで表現される16進コード ¥*" コード(0x5c)
EOJ String	-	-	なし	直接出力ポート(Ipポート)に出力した後に、プリンタに文字列を送出します。 印字後に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BOJ string」と同じです。
BOJ String (KANJI)	-	-	なし	漢字フィルタ経由出力ポート(euc, sjis ポート)に出力する前に、プリンタに文字列を送出します。印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BO」string」と同じです。
EOJ String (KANJI)	_	_	¥x04	漢字フィルタ経由出力ポート(euc, sjis ポート)に出力した後に、ブリンタに文字列を送出します。印字後に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BO」 string」と同じです。

項目			=ル/	14% AF.=¥ □□
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
Printer Type	-	_	PS (PostScript) 固定	漢字フィルタのプリンタTypeを設定し ます。
TAB Size (char.)	I	_	0 5 8 5 16	漢字フィルタ経由で出力するときに、タブコード(0x09)を半角スペース (0x20)に変換する文字数を設定します。この文字幅を0にすると、タブ変換処理は行われません。
Page Width (char.)	-	_	0 \$ 78 \$ 255	漢字フィルタ経由で出力するときの ページ幅を設定します。
Page Length (line)	-	_	0 \$ 66 \$ 255	漢字フィルタ経由で出力するときの ページ長を設定します。
FTP/LPR Banner	_	FTP/LPRバ ナーを使用 する	YES(使用する) NO(使用しな い)	LPRやFTPで印刷する場合にパナー ページを使用するかどうか設定しま す。TCP/IPプロトコルのみ有効です。

IP Filtering

網かけ部は初期値です。

11 111161					
項目			設定値	機能説明	
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility		(成月65元4)	
IP Filtering	IPフィルタ リング	IPフィルタ を使用する*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	IPアドレス毎のアクセスを制限する機能の使用/非使用を設定します。ただし、この機能はIPアドレスについて充分な知識を必要とします。 過常は必ずDISABLE(使用しない)になるように設定しておいてください。 ENABLE(使用する)に設定し、以下の設定をしないとTCP/IPによるアクセスが一切できなくなってしまいます。	
Filtering range #1- 10	IPアドレス の範囲#1- 10	IPファイル アドレスの 節囲	なし-なし	プリンタヘアクセスを許可するIPアドレスを指定します。	
		#1-10*1		単一のIPアドレスを指定することもできますが、範囲で指定することもでき	
Start Address	開始アドレ ス	開始アドレ ス*1	0.0.0.0	ます。アドレスの範囲(「開始アドレス」 と「終アアドレス」)を設定してください。0.0.0.0は入力できません。	
End Address	終了アドレス	終了アドレ ス*1	0.0.0.0	(10 0.0.0.0(&//)) (2 & 2/00	
range #1- 10 Printing	印刷 #1-10	印刷を許可 する #1- 10*1	ENABLE (許可する) DISABLE (許可しない)	Filtering range #1-10 で設定したIPアドレスからの印刷を許可します。	
range #1- 10 Configura- tion	設定 #1-10	設定を許可 する #1- 10*1	ENABLE (許可する) DISABLE (許可しない)	Filtering range #1-10 で設定したIPアドレスからの設定変更を許可します。	
Admin IP Address	設定される 管理者のIP アドレス	管理者のIP アドレス*1	0.0.0.0	管理者のIPアドレスが自動で設定されます。このアドレスだけは、必ずブリンタにアクセスできます。ただし、管理者がプロキシ経由でブリンタにアクセスするように設定している場合には、ブロキシのアドレスが設定されてしまいます。ブロキシ経由でアクセスする人は全て許りとするははブリンタに対してブロキシを経由しないでアクセスすることが理想です。	

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

Job List

項目			=/-\-	W 4K = V D
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
_	ジョブ キュー表示 項目設定	_	ジョブ状態	現在ブリンタの印刷待ちになっている ジョブ(印刷データ)の一覧に表示する項目を選択します。 選択しない場合には、初期値の項目で 一覧が表示されます。




ネットワーク機能を初期化します




(注.) 初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。

プリンタの電源を OFF にします。



メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

2 先端の細い道具 (ボールペンなど) を使って、プッシュスイッ チを押したまま、プリンタの電源を ON にし、操作パネル上 に「オンライン」が表示されたら、離します。




ネットワークの設定値が初期化されます。




ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します


1 プリンタの電源をONにし、[オンライン] になったことを確認します。




2 先端の細い道具(ボールペンなど)を使って、プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、離します。



最初にプリンタのメニューマップが2枚印刷され、続いてネットワークの設定情報(Network Information)が4枚印刷されます。







IPアドレスの設定


IPアドレスとは…

TCP/IPプロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。IPアドレスはネットワーク上に接続されたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。



- ・Macintoshをネットワーク接続する場合は、EtherTalkプロトコルを使用するため、IPアドレスを設定する必要はありません。
- Macintosh環境でWebブラウザ(77ページ)やSetup Utility (86ページ)を使用する場合には、IPアドレスを設定してください。

(例)
コンピュータ
IPアドレス : 192. 168. 0. 3
ネットワークアドレス
サブネットマスク : 255. 255.255. 0
ナートウェイ : 192. 168. 0. 1



IPアドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が4つに区切られた形で設定します。

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」をホストIDといいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネットワークアドレスが同じでないと通信できません。ホストIDは、どの機器とも重複しないような値で、1~254の間で設定します。

また、IPアドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基本的にサブネットマスクは「255.255.255.0」を設定します。ゲートウェイは、接続しているルータのIPアドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。

コンピュータのIPアドレス

お手元のコンピュータに設定されているIPアドレスを確認しましょう。

コンピュータのIPアドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。Internetをご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定された値に設定されています。何の値が設定されているかやDHCPなどのサーバがあるかどうかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネットワーク管理者がいる場合は、管理者に確認してください。

多くの場合、コンピュータは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。一般の家庭用ルータ(ADSLルータやISDNルータ)にはDHCPサーバが標準で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルータに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的にIPアドレスを取得します。

お手元のコンピュータの取得しているIPアドレスがわからない場合は、下記手順で確認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細は各システム環境のマニュアルをご覧ください。

Windowsの場合

- Windowsを起動します。
- ② コマンドプロンプト(MS-DOSプロンプト)を選択します。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を 選択します。

〈WindowsMeの場合〉

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]-[MS-DOSプロンプト]を選択します。

〈Windows98/95の場合〉

[スタート]-[プログラム]-[MS-DOSプロンプト]を選択します。

〈Windows2000/Server2003の場合〉

[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択します。

〈WindowsNT4.0の場合〉

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]を選択します。

③ (WindowsXP/Me/2000/NT4.0/Server2003の場合)

キーボードから[ipconfig]と入力し、[Enter]キーを押します。

〈Windows98/95の場合〉

キーボードから[winipcfg]と入力し、[Enter]キーを押します。

現在設定されているIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示さ

れます。



(WindowsXPの場合)

Macintoshの場合

- Macintoshを起動します。
- **2** 〈Macintoshの場合〉

[アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[TCP/IP]を選択します。

〈Mac OS Xの場合〉

[アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネットワーク]-[ネットワーク]-[表示]で[内蔵Ethernet]を選択し、[TCP/IP]タブを選択します。




表示されない場合は、[すべて表示]をクリックしてください。

プリンタのIPアドレスを確認します

現在、プリンタにどんなIPアドレスが設定されているか確認しましょう。

プリンタに設定されているIPアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷し、IPアドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information) の詳細は242ページをご覧ください。



プリンタのIPアドレスを設定します

ネットワークの環境に応じて、プリンタにIPアドレスを設定しましょう。

(1) 初期設定のまま使用します。

・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがある場合 プリンタは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。 ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがある場合は、ネット ワークに接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的にIPア ドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、その ままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要 はありません。

- IPアドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとブリンタで同じ値になっていること。
- IPアドレスのホストIDが、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 値になっていること。
- ・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべてWindowsXPの場合

プリンタは初期設定で「IP ADDRESS SET」が「AUTO」に設定されています。つまり「ネットワークPlug & Play」が使用できる設定になって、「サーバを使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。WindowsXPも標準で「ネットワークPlug & Play」機能を搭載しています。そのため、ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなくても、ネットワークPlug & Play機能を使用し、お互いに通信して自動的にIPアドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IPアドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。

- IPアドレスのホストIDが、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 値になっていること。
- ・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべてMacintoshで、WebブラウザやSetup Utilityを使用しない場合

Macintoshをネットワーク接続する場合は、EtherTalkプロトコルを使用するため、IPアドレスを設定する必要はありません。


(2) IPアドレスを手動で設定します。

・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなく、接続しているコンピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者により決められたIPアドレスを指定されたなど、(1)に当てはまらない場合プリンタに決められたIPアドレスを手動で設定してください。IPアドレスは、プリンタの操作パネルやAdminManager (Windows)、Setup Utility (Macintosh)、TELNETなどで設定できます。

設定の詳細は、「AdminManager」(17ページ)、「Setup Utility」(86ページ)、「TELNET」(68ページ)、「プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい」(223ページ)をご覧ください。

IPアドレス設定のしくみ(参考)

IPアドレスを設定する機能は次のような構成になっています。





DHCP/BOOTPを使います

DHCPサーバまたはBOOTPサーバからIPアドレスを取得できます。



- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 十分相談の上、設定してください。

DHCPサーバの設定

DHCPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに動的にIPアドレスを割り当てるためのプロトコルです。IPアドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。



プリンタには、固定のIPアドレスが割り当てられるようにDHCPサーバを設定してください。ランダムにIPアドレスを割り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。固定のIPアドレスを割り当てる方法については、各DHCPサーバのマニュアルをご覧ください。

動作確認環境

Windows2003 Server日本語版 DHCPサーバ Windows2000 Server日本語版 DHCPサーバ Windows2000 Advanced Server日本語版 DHCPサーバ WindowsNT Server4.0日本語版 DHCPサーバ WindowsNT Server4.0日本語版 DHCPリレーエージェント Sun OS 4.1.3+WIDE版DHCPバージョン 1.3.6

以下の説明は、WindowsNT Server4.0日本語版DHCPサーバを例にしています。

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- ② 「ネットワーク」をダブルクリックし、「サービス」タブを開きます。

[ネットワークサービス]に[Microsoft DHCP サーバー]が表示されている場合は?

- ☞ 6へ進みます。
- ③ [追加]をクリックします。
- 4 [Microsoft DHCPサーバー]を選択し、[OK]をクリックします。




5 Windowsを再起動します。

☞ 2からの続き

⑥ [スタート]-[プログラム]-[管理ツール(共通)]-[DHCPマネージャ]を選択します。

♠ [DHCPサーバー]一覧からスコープを作成するサーバをクリックします。



8 [スコープ] メニューの[作成] を選択し、[IPアドレス プール] の設定を行い、[OK] をクリックします。



⑤ [スコープ]メニューの[予約の追加]を選択し、各項目を入力し、[追加]をクリックします。



- ① IPアドレスを入力します。
- ② [一意のID] に、プリンタのイーサネットアドレスを入力します。
- ③ [クライアント名]、[クライアントコメント] に任意の名前を入力します。



- ・必ず[予約の追加]でIPアドレスを割り当ててください。
- ・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(242ページ参照)
- [閉じる]をクリックします。
- ♠ [DHCPマネージャ]を終了します。

BOOTPサーバの設定

BOOTPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに、BOOTPサーバに登録したIP アドレスを割り付けるプロトコルです。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : HP-UX 9.xのBOOTPサーバ

IPアドレス : 192.168.0.2

イーサネットアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

ホスト名 : ML5400

→ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。(242ページ参照)

- 2 /etc/bootptabファイルに次の設定を追加します。

ML5400:\ /etc/hostsに登録したホスト名

ha=008087849C9B:\ イーサネットアドレス

ip=192.168.0.2:\ Pアドレス

sm=255.255.255.0:\ サブネットマスク qw=192.168.0.1:\ ゲートウェイ

- ③ /etc/inetd.confファイルに次の設定を追加します。
 bootps dgram udp wait root /etc/ bootpd bootpd
- **4** inetdを再起動します。

kill -1 1

5 プリンタの電源をONにします。

プリンタの設定

以下の説明は、AdminManagerとWindowsXP Home Editionを例にしています。



プリンタの初期設定では、「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」に 設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の 必要はありません。

- **1** プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ アCD-ROM Iをセットします。
- 3 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。



④ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の[ML_ COLOR]CD-ROMアイコンをダブルクリックします。



⑤ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- (予 [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑧ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



9 [日本語]をクリックします。



(In the control of t



① [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

②一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML5400の代わりにMLETB12と表示されます。




メモ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(242ページ参照)

(B) [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選びます。



(4) [TCP/IP]タブの[DHCP/BOOTPを使用する]をチェックし、[設定]をクリックします。



- (5) 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。 設定値がプリンタに送信されます。
- ⑥ 設定値を有効にするため、「はい」をクリックします。



この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。



RARPを使います

RARPサーバからIPアドレスを取得できます。



- セットアップにはスーパーユーザの権限が必要です。
- ・ IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 十分相談の上、設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : SunOS4.1x IPアドレス : 192 168 0 2

イーサネットアドレス : 00.80.87.84.9C.9B

: MI 5400 ホスト名

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Infor-| mation)に表示されています。(242ページ参照)

RARPサーバの設定

RARPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに、RARPサーバに登録したIPアド レスを割り当てるプロトコルです。プリンタの電源をONにすることでIPアドレスを 取得することができます。

- ♠ /etc/hostsファイルに、プリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 ML5400
- 2 /etc/ethersファイルにイーサネットアドレスとホスト名の組み合わせを追加し ます。ホスト名は、/etc/hostsファイルに登録したホスト名と同じにします。 00:80:87:84:9C:9B ML5400

3 RARPDを起動します。

#rarpd -a



- ・ rarpdの起動方法については、UNIXのマニュアルをご覧ください。
- rarpdはUNIXを起動するたびに必要になりますので、/etc/rcなどのファ イルから起動するようにしておくと便利です。
- ■プリンタの電源をONにします。

プリンタの設定

telnetで設定します。



プリンタの初期設定では「RARP protocol」が「ENABLE」に設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。

●arpコマンドを使って、プリンタに一時的なIPアドレスを設定します。

arp -s 192.168.0.2 00:80:87:84:9C:9B temp

2 pingコマンドを使って、プリンタとの接続を確認します。

ping 192.168.0.2



) 応答がない場合は、IPアドレスの設定、またはネットワークの状態に 問題があります。ネットワーク管理者にご相談ください。

(3) telnetでプリンタにログインします。 詳細は、「TELNET」(68ページ)をご覧ください。

- **4** TCP/IP設定画面で[RARP protocol]を[ENABLE]にします。
- **5** プリンタからログアウトします。
- ⑥ 設定値を有効にするため、プリンタの電源をOFF/ONします。



プリンタの電源をOFF/ONするまでは、プリンタは送信前の設定値で 動作しています。必ず、プリンタの電源をONしてください。



IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います

プリンタへのアクセスをIPアドレスを用いて管理できます。 AdminManager (Windows)、Webブラウザ、telnetで設定ができます。



- ・プリンタの初期設定では、「IPフィルタ」が「DISABLE」に設定されています。
- ・ IPアドレスの入力を間違えると、IPプロトコルを用いてプリンタ ヘアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ: ML5400 プリンタのIPアドレス: 192.168.0.2

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

起動と設定方法

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]にURL[http://プリンタのIPアドレス]を入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [□グイン]をクリックします。



4 [ユーザ名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリッ

クします。




- メモ
- ・パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。
 - ・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(242ページ参照)

⑤[メンテナンス]タブをクリックします。



⑥ [IPフィルタリング]をクリックします。



1 「ステップ1」で、「IPフィルタリングの設定」を[有効]にします。



- 注・ IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲 以外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。
- ⑧「ステップ2」で、IPアドレスの範囲を設定します。



- ・IPアドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力して ください。
- ・IPアドレスは、"·"で区切られた半角の数字を使用してください。
- ・IPアドレス0.0.0.0の入力はできません。
- ・IPアドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設定が優先されます。
- ・ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをステップ3で設定できます。

1.1

ま

⑨ 「アドレス範囲バーの表示/更新]ボタンをクリックします。



IPアドレスの範囲を、修正したい場合は、該当するIPアドレスを入力し直し、再度、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックしてくさだい。

●「ステップ3」で、「設定される管理者IPアドレス」の値を設定します。



「設定される管理者IPアドレス」に管理者のIPアドレスを入力することにより、万一「Step2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定される管理者IPアドレス」で設定したIPアドレスのホストから再設定することができます。



- ・プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホストIPアドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストのIPアドレス | が異なる場合があります。
- ・「管理者IPアドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。
- ・管理者のIPアドレスを登録したくない場合は、「設定する管理者のIPアドレス |の欄を空欄にしてください。
- ●「送信」をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、[Accepted]が表示されます。





メール送信機能(SMTP)を使います

メール送信機能(SMTP)を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを送信することができます。定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。

Webブラウザ、TELNETで設定ができます。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : ML5400 プリンタのIPアドレス : 192.168.0.2

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

電子メール送信の設定をします


● Webブラウザを起動します。

② [アドレス]にURL[http://プリンタのIPアドレス」を入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [□グイン]をクリックします。




4 [ユーザー名]に「root」、「パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、[OK]をクリックします。



メモ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(242ページ参照)

6 [ネットワーク]タブをクリックします。



⑥ [Email]-[送信設定]をクリックします。



⑦「ステップ1」で、「SMTP送信設定」を「有効」にします。




- ③「ステップ2」で、送信に必要なアドレスを設定します。
 - ① 「SMTPサーバ」に、メールサーバのドメイン名またはIPアドレスを 設定します。
 - ② 「プリンタEmailアドレス」に、プリンタに与えられたメールアドレスを 設定します。
 - ③「返信先Emailアドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する返信用メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定してください。




- ・「SMTPサーバ」をドメイン名で設定する場合は、「TCP/IP」設定において、DNSサーバの設定が必要です。
- ・メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設定が必要です。メールサーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談ください。
- ⑤「ステップ3」で、「SMTPポート番号」を設定します。お使いのSMTPサーバの設定に合わせてください。

通常は初期設定のままで使用します。

- ●「ステップ4」でメールメッセージの文末に付加される情報を設定します。
 - (1) 必要な情報にチェックを付けます。
 - ② [Comment line 1]~[Comment line 4]に自由に文字列を入力します。 メモなどにご活用ください。
- **⑪**「送信」をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、[Accepted]が表示されます。




定期的な通知を設定したい場合は、「発生した障害を定期的に通知します」へ進みます。エラーが発生した時点でメールを送信したい場合は、「障害が発生したことを通知します」(262ページ)へ進みます。

発生した障害を定期的に通知します

● [Email]-[障害情報]をクリックします。



2 障害通知先のメールアドレスを入力します。



3 設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。




[コピー]ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先にコピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を設定する場合に便利です。

▲「定期的な通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。



⑤ [障害通知間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。



メモ 期間内に通知対象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は 行われません。 ⑥ 「障害通知条件設定」で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。



⑦ [OK]をクリックします。

- 8 障害通知条件の設定内容を確認します。
 - ① 一覧表示したい場合
 - a. [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。
 - b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。



- ② 2つの宛先の設定条件を比較したい場合
 - a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。
 - b. 表示された設定内容を確認します。

メモ 設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更することができます。



⑨ 「送信」をクリックします。




新しい設定値がプリンタに送信されると、[Accepted]が表示されます。



(SMTP)

障害が発生したことを通知します

● [Email]-[障害情報]をクリックします。



② 障害通知先のメールアドレスを入力します。




③ 設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。



メモ [コピー]ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 設定する場合に便利です。

4 「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。




⑤ [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。



⑥ エラーが発生してからメールを送信するまでの遅延時間を設定します。



- | |メモ||・遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラーだけ を通知することができます。
 - ・遅延時間を「0時間0分」に設定すると、エラーが発生すると即時にメー ルが送信されます。
- **⑦** [OK]をクリックします。
- 8 障害通知条件の設定内容を確認します。
 - ① 一覧表示したい場合
 - a. [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。
 - b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。



- ② 2つの宛先の設定条件を比較したい場合
 - a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。
 - b. 表示された設定内容を確認します。
 - 設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す メモ ることができます。



⑨「送信」をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、[Accepted]が表示されます。





SNMPを使います

ML5400は、SNMPエージェントを実装しています。市販されているSNMPマネージャでプリンタの設定値の参照・変更をすることができます。

SNMPマネージャで参照・変更可能な設定項目はMIBと呼ばれ、ML5400はMIB-II および沖データプライベートMIBに対応しています。沖データプライベートMIBについては、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」の[Utility]-[Nic]-[Mib] フォルダの中の「Readme-j.txt」を参考にしてください。



EtherTalkプリンタ名を変更したい

EtherTalkの場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合



- ・EtherTalkでネットワークに接続している場合に利用できます。
- ・Mac OS Xでは利用できません。



- [MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]-[MicrolinePS Utility]を ダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ]メニューから [プリンタ名/ゾーンの変更…]を 選択します。



③ 新しい名前を入力し、[保存]をクリックします。



プリンタ名の文字長は最大31文字にすることができます。ただしプリンタ名に $(=:^{\infty})$ などの記号は使用できません。

2バイトコードの上下どちらかのバイトに(=:* $@^{\sim}$)と一致するコードが含まれるような文字、例えば(円、淳、 $_{\mathcal{P}}$ 、法)などはプリンタ名として使用することはできません。

Webブラウザを使う場合



(注♪) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



- Webブラウザを起動し、「アドレス]にプリンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。 「プリンタステータス」画面が表示されます。
- 2 [ログイン]をクリックします。
- ③ [ユーザ名]に「root」、「パスワード]に現在のパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



- ・パスワードの初期値は 「イーサネットアドレス の下6桁 | です。
- イーサネットアドレス は、ネットワークの設 定情報(Network Information)に表示されてい ます。(242ページ参照)
- 4 [ネットワーク]タブの[EtherTalk] をクリックします。
- **5** [EtherTalkプリンタ名]に新しい 名前を入力し、[送信]をクリック します。



- ・プリンタ名は32文字以内の英数字で設定できます。
- ・プリンタ名に(=:*@~≈)などの記号は使用しないでください。



EtherTalkゾーンを変更したい

複数の論理ゾーンで区切られているEtherTalkで、プリンタを現在のゾーンから他の ゾーンに変更できます。



注♪ 選択できるゾーンは同一セグメント内です。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合



プリンタ名/ゾーンの変更:

✓ Zone 1

MICROLINE 5400

MICROLINE 5400

ヘルプ キャンセル

ゾーンの選択:

新しい名前:

- ・EtherTalkでネットワークに接続している場合に利用できます。
- ・Mac OS Xでは利用できません。



元に戻す


保存

- 1 [MicrolinePS]-[MicrolinePS] Utility]-[MicrolinePS Utility] & ダブルクリックします。
- **②** [ユーティリティ]メニューから [プリンタ名/ゾーンの変更...]を 選択します。
- 3 変更したいゾーン名を選び、「保 存]をクリックします。

Webブラウザを使う場合



↑TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



- Webブラウザを起動し、「アドレー」 ス]にプリンタのIPアドレスを入 力し、Enterキーを押します。 「プリンタステータス 画面が表示 されます。
- 2 [ログイン]をクリックします。
- ③「ユーザ名」に「root」、「パスワー ド]に現在のパスワードを入力 し、[OK]をクリックします。



- パスワードの初期値は 「イーサネットアドレス の下6桁 | です。
- ・イーサネットアドレス は、ネットワークの設 定情報(Network Information) に表示されてい ます。(242ページ参照)
- 4 「ネットワーク」タブの「EtherTalk」 をクリックします。
- **⑤** [EtherTalkゾーン名]に新しい名 前を入力し、「送信」をクリックし ます。

(MEMO)

UNIXで使用する場合

LPDプロトコルを利用します27	70
FTPプロトコルを利用します27	76



LPDプロトコルを利用します

TCP/IPのLPDプロトコル(lpr. lpコマンド)を使用して印刷する方法を説明します。 lpr, lpコマンドの詳細はUNIXのマニュアルをご覧ください。

I PD について

LPD (Line Printer Daemon) はネットワーク上のプリンタに印刷するためのプロト コルです。

論理プリンタについて

本プリンタには3つの論理プリンタがあります。

論理プリンタ	機能
lp	PostScriptまたはPCL形式のファイルを印刷する場合
sjis	シフトJIS漢字コードのテキストファイルを印刷する場合
euc	euc漢字コードのテキストファイルを印刷する場合



(注♪) sjis, eucはポストスクリプトプリンタのみの機能です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ · MI 5400 IPアドレス 192 168 0 2 イーサネットアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

プリンタを設定します

TELNETを使用します。

- UNIXにルートでログインします。
- 2 arpコマンドでプリンタに一時的なIPアドレスを設定します。

arp -s 192.168.0.2 00:80:87:84:9C:9B temp

イーサネットアドレスはネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(242ページ参照)

- 3 pingコマンドで接続を確認します。
 - # ping 192.168.0.2

telnet 192.168.0.2

10 : Setup printer port

4 TELNETでプリンタにログインします。



「login」名は「root」、「password」は「イーサネットアドレスの下6桁」(初 期値)です。

Trying 192.168.0.2 ... Connected to 192.168.0.2 Escape character is '^'. EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 TELNET server. login: root 'root' user needs password to login. password: User 'root' logged in. Value (level.1) No. Message 1 : Setup TCP/IP 2 : Setup SNMP 3 : Setup NetWare 4 : Setup EtherTalk 5 : Setup NetBEUI 6 : Setup printer trap 7 : Setup SMTP(E-Mail) 9 : Maintenance

```
11 : Display status

12 : IP Filtering Setup

97 : Network Reset

98 : Set default(Network)

99 : Exit setup

Please select(1 - 99)?
```

⑤「1」を入力し、「Enterキー」を押し、次のように設定します。

Please select(1-99)? 1

No.		Message V	/alue		(level.2)
	-				
1	:	TCP/IP Protocol	L	:	ENABLE
2	:	IP Address		:	192.168.0.2
3	:	Subnet Mask		:	255.255.255.0
4	:	Default Gateway	7	:	192.168.0.1
5	:	RARP Protocol		:	DISABLE
6	:	DHCP/BOOTP Prot	cocol	:	DISABLE
7	:	Auto IP Address	3	:	DISABLE
8	:	DNS Server(Pri.	.)	:	0.0.0.0
9	:	DNS Server (Sec.	.)	:	0.0.0.0
10	:	root Password		:	"*****"
11	:	Auto Discovery	Setup)	
99	:	Back to prior m	nenu		
Please select(1 - 99)?					

- **6** ログアウトします。
- **介**新しい設定を有効にするために、プリンタの電源をOFF/ONします。



プリンタの電源をOFF/ONするまでは、プリンタは送信前の設定値で動作しています。必ずプリンタの電源をOFF/ONしてください。



電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

UNIXを設定し印刷します

Sun OS4.X.Xの場合



- ・スーパーバイザーの権限が必要です
- SunOS4.1.3を例にしています。
- **●** UNIXに管理者(root)でログインします。
- 2/etc/hostsファイルにプリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。192.168.0.2 ML
- ③ pingコマンドで接続を確認します。
 # ping ML
- 4 /etc/printcapファイルにプリンタを登録します。

ML_lp:\forall
:lp::rm=ML:rp=lp:\forall
:sd=/usr/spool/ML_lp:\forall
:lf=/usr/spool/ML lp/ML lp errs:

〈各変数の意味〉

lp:プリンタを接続するデバイスファイル名。指定する必要はありません。

rm: リモートプリンタのホスト名。 手順❷で登録したホスト名を入力します。

rp: リモートプリンタのプリンタ名。プリンタの論理プリンタ名で通常はpを選択します。

sd: スプールディレクトリ。絶対パスで指定します。 lf : エラーログファイル。絶対パスで指定します。

- ⑤ 手順4で登録したスプールディレクトリとエラーログファイルを作成します。
 - # mkdir /usr/spool/ML_lp
 # touch /usr/spool/ML_lp/ML_lp_errs
 # chown -R daemon /usr/spool/ML_lp
 # chgrp -R daemon /usr/spool/ ML lp

6 lpd(プリンタデーモン) が起動しているかどうかを調べます。

PS aux | grep lpd

lpdが動作していない場合、スーパーユーザーのアカウントで下記のコマンドを 実行してください。

- # /usr/lib/lpd&
- ⑦ 作成したプリントキューを有効にします。

lpc restart ML_lp

8 印刷します。

lpr -PML_lp〈ファイル名〉

9 印刷要求を取り消します。

lprm -PML lp〈ジョブ番号〉

⑩ プリンタの状態を確認します。

ショートフォーマットの場合

lpq -PML_lp

ロングフォーマットの場合

#lpq -l -PML lp



- ・lpqのショートフォーマットはUNIX互換フォーマットですが、ロング フォーマットはプリンタの状態を表示する本プリンタ独自のフォー マットです。
- ・UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。

Sun Solaris2.6および8の場合



- ・スーパーバイザーの権限が必要です。
- ・OpenWindows上よりAdmintoolを使ってリモートプリンタを登録する方法は、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンタでは利用できません。リモートプリンタの登録は以下の方法で行ってください。
- ・Solaris 2.xはシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時間滞った場合にエラーとみなし、強制切断するようになっています。従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによって待ち時間が発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。
- **UNIXに管理者(root)でログインします。**
- 2/etc/hostsファイルにプリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。192.168.0.2 MI
- 3 pingコマンドで接続を確認します。

ping ML

- **4** プリントサーバを登録します。
 - # lpadmin -p ML lp -m jstandard -o protocol=bsd -o dest=ML:lp -v /dev/null



】「:」に続く「Ip」が論理プリンタになります。

6 プリントキューを有効にします。

#/usr/sbin/accept ML_lp
#/usr/bin/enable ML lp

- 6 印刷します。
 - # lp -d ML lp〈ファイル名〉



▶バナーページが不要な場合は以下のコマンドを使用します。

lp -d ML lp -o nobanner

- 7 印刷要求を取り消します。
 - # cancel ML lp-〈ジョブ番号〉
- 8 プリンタの状態を確認します。
 - # lpstat -p ML lp



UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。

Sun Solaris2.3X~2.5Xの場合



- スーパーバイザーの権限が必要です。
- Sun Solaris2.4を例にしています。
- ・OpenWindows上よりAdmintoolを使ってリモートプリンタを登録 する方法は、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンタ では利用できません。リモートプリンタの登録は以下の方法で 行ってください。
- ・Solaris 2.xはシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時 間滞った場合にエラーとみなし、強制切断するようになっていま す。従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによっ て待ち時間が発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。
- UNIXに管理者(root)でログインします。
- ② /etc/hostsファイルにプリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 ML
- 3 pingコマンドで接続を確認します。 # ping ML
- 4 プリントスケジューラを停止します。
 - # /usr/sbin/lpshut
- **6** プリントサーバを登録します。 # /usr/sbin/lpsystem -R0 -t bsd ML
- 6 プリントキューを設定します。
 - # /usr/sbin/lpadmin -p ML lp -s ML!lp
- ・cshをご使用の場合は、[!]の代わりに[¥!]または[/!]としてください。
 - ・「! |に続く「lp |が論理プリンタになります。
 - ・lpadminの使い方はお使いのSun OSのマニュアルをご覧ください。
- プリントスケジューラを起動します。

#/usr/bin/sh /etc/init.d/lp start

- 3プリントキューを有効にします。
 - #/usr/sbin/accept ML lp #/usr/bin/enable ML lp
- 9 印刷します。
 - # lp -d ML lp〈ファイル名〉
- ●印刷要求を取り消します。
 - # cancel ML lp-〈ジョブ番号〉
- - # lpstat -p ML_lp



(注♪) UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。

HP-UX9.Xおよび10.Xの場合



- **●** UNIXに管理者(root)でログインします。
- ② /etc/hostsファイルにプリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 ML
- 3 pingコマンドで接続を確認します。 # ping ML
- 使用しているHP-UXマシンに、リモートスプーラが設定されていないときは以 下の設定を行ってください。
 - ① プリンタスプーラを停止します。

#/usr/lib/lpshut

② /etc/inetd.confファイルに以下の行を追加し、リモートスプーラを登録し

printer stream tcp nowait root /usr/lib/rlpdaemon -i

inetdを再起動します。

#/etc/inetd -c

5 プリントキューを設定します。

#/usr/lib/lpadmin -pML_lp -mrmodel -ormML -orplp -ocmrcmodel osmrsmodel -ob3 -v/dev/null



「-p」に続く「ML_Ip」がプリントキュー名、「-orm」に続く「ML」がホスト名、「-orp」に続く「Ip」が論理プリンタ名になります。

6 プリントキューを有効にします。

#/usr/lib/accept ML lp #/usr/bin/enable ML lp

↑プリンタスプーラを起動します。

#/usr/lib/lpsched

8 印刷します。


lp -d ML lp〈ファイル名〉

- 9 印刷要求を取り消します。
 - # cancel ML lp-〈ジョブ番号〉
- ●プリンタの状態を確認します。
 - # lpstat -p ML lp



(注♪) UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。

AIX4.1.5および4.3.3の場合



- **●** UNIXに管理者(root)でログインします。
- ② /etc/hostsファイルにプリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 ML
- ③ pingコマンドを使って、プリンタとの接続を確認します。 # ping ML
- 4 プリントサーバを登録します。

ruser -a -p ML

- **6** リモートプリンタデーモンを起動します。
 - # startsrc -s lpd
 - # mkitab 'lpd:2:once:startsrc -s lpd'
- 6 smitコマンドを利用してプリントキューの追加を行います。
 - ① Smitコマンドを起動し、「印刷待ち行列の追加」の項目へ移行します。# smit mkrque
 - ② 「接続タイプ」から「remote」(リモートホストに接続されたプリンタ)を選択します。
 - ③「リモート印刷のタイプ」から「標準処理」を選択します。
 - ④「標準リモート印刷待ち行列の追加」で以下の項目を設定します(下記以外の 設定はご利用環境に応じて変更してください)。

追加する待ち行列	[ML_lp]
リモートサーバのホスト名	[ML]
リモートサーバ上の待ち行列名	[lp]
リモートサーバ上の印刷スプーラのタイプ	[BSD]
リモートサーバ上のプリンタ名記述	[任意のコメント]



「リモートサーバ上の待ち行列名」が論理プリンタになります。

- ₹日刷します。
 - # lp -d ML lp〈ファイル名〉
- ❸ 印刷要求を取り消します。
 - # cancel ML lp-〈ジョブ番号〉
- ❷ プリンタの状態を確認します。
 - # lpstat -p ML lp



UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。



FTPプロトコルを利用します

TCP/IPのFTPプロトコル(ftpコマンド)を使用して印刷する方法を説明します。 ftpコマンドの詳細はUNIXのマニュアルをご覧ください。

FTPについて

FTP (File Transfer Protocol) はネットワークトのホストにファイルを転送するた めのプロトコルです。

論理ディレクトリについて

本プリンタには3つの論理ディレクトリがあります。

論理プリンタ	機能
/lp	PostScriptまたはPCL形式のファイルを印刷する場合
/sjis	シフトJIS漢字コードのテキストファイルを印刷する場合
/euc	euc漢字コードのテキストファイルを印刷する場合



(注♪) sjis, eucはポストスクリプトプリンタのみの機能です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ · MI 5400 IPアドレス 192 168 0 2

イーサネットアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

プリンタを設定します

TELNETを使用します。

- UNIXに管理者(root)でログインします。
- 2 arpコマンドでプリンタに一時的なIPアドレスを設定します。

arp -s 192.168.0.2 00:80:87:84:9C:9B temp



イーサネットアドレスはネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(242ページ参照)

- 3 pingコマンドで接続を確認します。
 - # ping 192.168.0.2
- ♠ TELNETでプリンタにログインします。

メモ 「login」名は「root」、「password」は「イーサネットアドレスの下6桁」(初期

telnet 192.168.0.2

Trying 192.168.0.2 ...

Connected to 192.168.0.2

Escape character is '^'.

EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 TELNET server.

login: root

'root' user needs password to login.

User 'root' logged in.

No. Message Value (level.1)

1 : Setup TCP/IP

2 : Setup SNMP

3 : Setup NetWare

4 : Setup EtherTalk

5 : Setup NetBEUI

6 : Setup printer trap

7 : Setup SMTP(E-Mail)

9 : Maintenance

10 : Setup printer port

11 : Display status

```
12 : IP Filtering Setup
97 : Network Reset
98 : Set default(Network)
99 : Exit setup
Please select(1 - 99)?
```

⑤「1」を入力し、「Enterキー」を押し、次のように設定します。

Please select(1-99)? 1

No.		Message	Value	(level.2)	
		TCP/IP Protocol		ENABLE	
2	:	IP Address	:	192.168.0.2	
3	:	Subnet Mask	:	255.255.255.0	
4	:	Default Gateway	:	192.168.0.1	
5	:	RARP Protocol	:	DISABLE	
6	:	DHCP/BOOTP Proto	col:	DISABLE	
7	:	Auto IP Address	:	DISABLE	
8	:	DNS Server(Pri.)	:	0.0.0.0	
9	:	DNS Server (Sec.)	:	0.0.0.0	
10	:	root Password	:	"*****"	
11	:	Auto Discovey Se	tup		
99	:	Back to prior me	nu		
Plea	Please select(1 - 99)?				

- ⑥ ログアウトします。
- **介**新しい設定を有効にするために、プリンタの電源をOFF/ONします。



プリンタの電源をOFF/ONするまでは、プリンタは送信前の設定値で 動作しています。必ずプリンタの電源をOFF/ONしてください。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

印刷します

● プリンタにログインします。



「Name」と「Password」にどのような値を入力しても印刷可能です。 ただし、「Name | が [root | の場合は [Password | が必要となります。 初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。

#ftp ML (**\$**ttp 192.168.0.2)

Connected to MI.

220 EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 FTP

Server

Name (ML:root):root

331 Password required.

Password:

230 user Logged in.

ftp>

② 転送先ディレクトリへ移動します。



ルートディレクトリへのファイル転送はできません。

ftp>cd /lp

250 Command OK.

ftp>pwd

257"/lp" is current directory.

ftp>

3 転送モードを設定します。



↑転送モードには、ファイルの内容をそのまま出力する「BINARYモー ド | と、LFコードをCR+LFコードに変換する「ASCIIモード | の2種類が あります。プリンタドライバで作成したファイルを転送する場合は、 「BINARYモード |を使用します。

ftp> type binary 200 Type set to I. ftp> type

Using binary mode to transfer files. ftp>

4 印刷します。

例1)印刷データ「test.prn |を転送する場合

ftp> put test.prn

例2)印刷データを絶対パス「/users/test/test.prn」付きで指定して転送する場合 ftp> put /users/test/test.prn

6 ログアウトします。

ftp> quit



|quoteコマンドの「stat」を使って、クライアントのIPアドレス、ログイ ンユーザ名、転送モードの3つの状態を確認することができます。ま た、statの後に論理ディレクトリ(lp, sjis, euc)を指定すると、プリン タの状態を確認することができます。

ftp> quote stat

211-FTP server status: Connected to: 192,168,0,3,5,112

User logged in: root Transfer type: BINARY Data connection: Closed. 211 End of status.

ftp>

ftp> quote stat /lp

211-FTP directory status: Ready

211 End of status.

ftp>

9 NetWare で使用する場合

	NetWareのプ	リントシステム	280
NetWare6J/5J/4.1J	(NDS) プリン	トサーバモード	281
NetWare6J/5J/4.1J (N	DS) リモート	プリンタモード	289
NetWare6J/5J/4.1J (バイン	/ダリ) プリン	トサーバモード	296
		NetWare3.12J	303



NetWareのプリントシステム

ノベル社のNetware6J、NetWare5J、NetWare4.1JおよびNetWare3.12Jネットワーク環境を利用して印刷するために必要なNetWareサーバとプリンタの設定を行います。

NetWareのネットワークにはNDSネットワークとバインダリネットワークがあります。プリンタのプリントシステムにはプリントサーバモードとリモートプリンタモードがあります。本プリンタで使用できる環境は次のとおりです。

○:使用できますX:使用できません

		プリンタ		
		プリントサーバ モード	リモートプリンタ モード	
NDSネットワーク	NetWare3.12J			
	NetWare4.1J	0	0	
	NetWare5J	0	0	
	NetWare6J	0	0	
バインダリネットワーク	NetWare3.12J	0	0	
	NetWare4.1J	0	×	
	NetWare5J	0	×	
	NetWare6J	0	×	




NetWare6J/5JのNDPS機能には対応していません。NetWare6J/5J付属のNovellプリントゲートウェイをお使いください。

プリントサーバモード (P-Server mode)

①ファイルサーバ上のプリントキューにジョブが記憶されると、②プリントサーバとなったプリンタが、直接プリントキューへアクセスして、ジョブを取り出し、③ 印刷処理を実行します。


プリンタがプリントサーバの役目をするため、他のプリントサーバ(ファイルサーバ上やプリントサーバ専用のワークステーション)を必要としません。



リモートプリンタモード (R-Printer mode)

①ファイルサーバ上のプリントキューにジョブが記憶されると、②プリントサーバ(ファイルサーバ上、またはプリントサーバ専用ワークステーション)がジョブを取り出し、③プリントキューに割り当てられたプリンタにジョブを転送し、④印刷処理を実行します。

通常のNetWareのプリント機能(PSERVER.NLM/EXE)を利用するモードです。既存のプリントサーバが利用できます。





NetWare6J/5J/4.1J(NDS) プリントサーバモード



- ・コンピュータはNovell Clientがインストールされている必要があ ります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの 管理者の権限が必要です。

以下のNetWare5J環境を例に、WindowsXP Home Editionでセットアップしています。

NetWare側

NDSツリー名 : CORPORACIO NDSコンテキスト名 : SLP_SCOPE.HCP ファイルサーバ名 : HCP SBD

プリンタ側

プリントサーバ名 : ML849C9B プリントキュー名 : ML849C9B-Q1

プリンタを設定します

AdminManager(Windows)を使います。

- **●**プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーパブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- **⑤** 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 日本語をクリックします。



9 [OKI Device Standard Setup]をクリックします。



⑥ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

● 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。

機種名には、ML5400の代わりにMLETB12と表示されます。



メモ イーサネットアドレスはネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。 (242ページ参照)

12 [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選択します。




- 注!
- NetWareファイルサーバが多数あると、一覧に表示されないことがあります。このような場合は検索するネットワークを指定してください。
 - ・[オプション]メニューの[環境設定]を選択し、[NetWare]タブをクリックします。
 - ・[検索するネットワークを指定する]を選択し、プリンタが存在する NetWareネットワークアドレスを入力し、[登録]をクリックします。
 - ・[ファイル]メニューの[検索]をクリックします。

(3) [パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[OK]をクリックします。



- 注: パスワードは、手順で選択した[Ethernetアドレス]の下6桁を入力してください。
 - ・パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。
 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。
- 4 [NetWare]タブをクリックし、各項目を入力し、[設定]をクリックします。



- ① 「NetWareプロトコルを使用する」にチェックを付けます。
- ②「プリントサーバ名」(この例では「ML849C9B」)を入力します。
- ③「プリントサーバ」にチェックを付けます。
- (注♪) 「フレームタイプ」、「プリンタ名」を設定する必要はありません。

- ⑤ 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。 設定値がプリンタに送信されます。
- 6 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。
 - (注/) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。

NetWareファイルサーバを設定します

AdminManagerが起動した状態から説明します。

● 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択し、 [設定]メニューの[NetWareのキュー作成]を選択します。



- ② [次へ]をクリックします。
- **3** [NDSモード]を選択し、[次へ]をクリックします。



4プリントサーバを作成する[コンテキスト](ここではNDSツリー 「CORPORACIO」、NDSコンテキスト「SLP_SCOPE.HCP」)を選択し、[次へ]をクリックします。



- **⑤** [プリントサーバモード]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **6** [プリントキュー名] (ここでは「ML849C9B-Q1」)を入力し、[次へ]をクリックします。キューを新規に作成する場合は、作成する場所を指定します。



⑦設定に間違いがなければ、「実行」をクリックします。



メモ プリンタポート名は、自動的に「プリントサーバ名」+「-prn1」になります。

- 8 [完了]をクリックします。
- **9** プリンタの電源をOFF/ONします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

ネットワークプリンタを設定します

- ●プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 2 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]- $[リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。$

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、 $[ML_COLOR]$ アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

- 4 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。
- **6** [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑥ 「ネットワークプリンタ」を選択し、「次へ」をクリックします。



⑦ [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



8 [NetWare]を選択し、[次へ]をクリックします。

へ進みます。




∮ 作成したプリントキュー名(ここでは「ML849C9B」)を選択し、「次へ」をクリック

します。



●プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。



11 プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。



プリンタドライバがインストールされます。

12 [完了]をクリックします。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ 14へ進みます。

(8) [終了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

☞ ⑫からの続き

● [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。





- ・コンピュータにNovell Clientがインストールされている必要があります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの 管理者の権限が必要です。

以下のNetWare5J環境を例に、WindowsXP Home Editionでセットアップしています。

NetWare側

NDSツリー名: CORPORACIO NDSコンテキスト名: SLP_SCOPE.HCP

ファイルサーバ名 : HCP_SBD プリントサーバ名 : ML849C9B プリントキュー名 : ML849C9B-Q1

プリンタを設定します

AdminManagerを使います。

- ●プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setu

セットアッププログラムが起動します。

- **⑤** 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。
- (6) [ネットワークユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。



↑ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 日本語をクリックします。



9 [OKI Device Standard Setup]をクリックします。



● [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

● 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。

機種名には、ML5400の代わりにMLETB12と表示されます。



メモ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(242ページ参照)

12 [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選択します。



- 注!
- ・NetWareファイルサーバが多数あると、一覧に表示されないことがあります。このような場合は検索するネットワークを指定してください。
 - ・[オプション]メニューの[環境設定]を選択し、[NetWare]タブをクリックします。
 - ・[検索するネットワークを指定する]を選択し、プリンタが存在する NetWareネットワークアドレスを入力し、[登録]をクリックします。
 - ・[ファイル]メニューの[検索]をクリックします。

③ [パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[OK]をクリックします。



- 注!
- ・パスワードは、手順®で選択した「Ethernetアドレス」の下6桁を入力してく ださい。
 - ・パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。
- 4 [NetWare]タブをクリックし、各項目を入力し、[設定]をクリックします。



- ①「NetWareプロトコルを使用する」にチェックを付けます。
- ② 「リモートプリンタ」にチェックを付けます。
- 注:・「プリントサーバ名」はリモートプリンタモードでは使用しません。
 ・「フレームタイプ」、「プリンタ名」を設定する必要はありません。
- (5) 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。 設定値がプリンタに送信されます。
- 6 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。
 - (注え) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。


NetWareファイルサーバを設定します

AdminManagerが起動した状態から説明します。

● 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択し、 [設定]メニューの[NetWareのキュー作成]を選択します。



- ② [次へ]をクリックします。
- ③ [NDSモード]を選択し、[次へ]をクリックします。



④ ブリントサーバを作成する[コンテキスト](ここではNDSツリー「CORPORACIO」、NDSコンテキスト「SLP SCOPE.HCP」)を選択し、「次へ]をクリックします。



⑤ [リモートプリンタモード]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑥ [プリントサーバ名] (この例では「ML849C9B」) を入力し、[次へ]をクリックします。

既存のプリントサーバを選択することも可能です。



⑦ [プリントキュー名] (この例では「ML849C9B」)を入力し、「次へ]をクリックします。

既存のキューを選択することも可能です。



3 設定に間違いがなければ、[実行]をクリックします。



メモ プリンタポート名は、自動的に「プリントサーバ名」+「-prn1」になります。

- 9 [完了]をクリックします。
- NetWareのファイルサーバのコンソールからプリントサーバを再起動します。
- **⑪**プリンタの電源をOFF/ONします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

ネットワークプリンタを設定します

- ●プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 2 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、 $[ML_COLOR]$ アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ④ 使用許諾契約をよく読み、「同意する」をクリックします。
- **⑤** [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑥ [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



● [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



8 [NetWare]を選択し、[次へ]をクリックします。

コンピュータによっては表示されない場合があります。表示されない場合は⑩

へ進みます。



⑤ 作成したプリントキュー名(ここでは「ML849C9B」)を選択し、[次へ]をクリックします。



●プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。



⑪プリンタ名を入力し、「通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、「次へ」 ┃ ⑧[終了]をクリックします。 をクリックします。



プリンタドライバがインストールされます。

12 [完了]をクリックします。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ 個へ進みます。



「プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 です。

☞ ⑫からの続き

⚠ [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 です。



NetWare6J/5J/4.1J(バインダリ)プリントサーバモード



・バインダリサービスを利用するためには、ファイルサーバにバインダリコンテキストの指定が行われている必要があります。あらかじめ、サーバコンソールより次の設定を行ってください。

バインダリコンテキスト「OU=SLP_SCOPE.0=HCP」の場合 set Bindery Context = OU=SLP SCOPE.0=HCP

- ・コンピュータにはNovell Clientがインストールされている必要があります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下のNetWare5J環境を例に、WindowsXP Home Editionでセットアップしています。

NetWare側

ファイルサーバ名 : HCP SBD

プリンタ側

プリントサーバ名 : ML849C9B プリントキュー名 : ML849C9B-Q1

プリンタを設定します

AdminManagerを使います。

- ●プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、 $[ML_COLOR]$ アイコンをダブルクリックして開きます。

4 [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- **⑤** 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。



↑ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 日本語をクリックします。



⑨ [OKI Device Standard Setup]をクリックします。



⑥ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

①一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。

機種名には、ML5400の代わりにMLETB12と表示されます。



メモ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(242ページ参照)

12 [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選択します。



- 注.
- ・NetWareファイルサーバが多数あると、一覧に表示されないことがあり ます。このような場合は検索するネットワークを指定してください。
- ・[オプション]メニューの[環境設定]を選択し、[NetWare]タブをクリックします。
- ・[検索するネットワークを指定する]を選択し、プリンタが存在する NetWareネットワークアドレスを入力し、[登録]をクリックします。
- ・[ファイル]メニューの[検索]をクリックします。

(3) [パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[OK]をクリックします。



- 注!
- ・パスワードは、手順**⑫**で選択した「Ethernetアドレス」の下6桁を入力してく ださい。
 - ・パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。
- ⚠ [NetWare]タブをクリックし、各項目を入力し、[設定]をクリックします。



- ① 「NetWareプロトコルを使用する」にチェックを付けます。
- ②「プリントサーバ名」(この例では「ML849C9B」)を入力します。
- ③「プリントサーバ」にチェックを付けます。
- 注.

「フレームタイプ」、「プリンタ名」を設定する必要はありません。

- (5) 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。 設定値がプリンタに送信されます。
- 6 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。



この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。


NetWareファイルサーバを設定します

AdminManagerが起動した状態から説明します。

●一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択し、[設定]メニューの[NetWareのキュー作成]を選択します。



- 2 [次へ]をクリックします。
- ③ [バインダリモード]を選択し、[次へ]をクリックします。



④プリントサーバを作成する[ファイルサーバ](ここでは「HCP_SBD」)を選択し、 [次へ]をクリックします。



- **⑤** [プリントサーバモード]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - (注.) バインダリネットワークでは、リモートプリンタモードを選択できません。
- **6** [プリントキュー名] (ここでは「ML849C9B」)を入力し、[次へ]をクリックします。既存のキューを選択することも可能です。



⑦設定に間違いがなければ、「実行」をクリックします。



メモ プリンタポート名は、自動的に「プリントサーバ名」+「-prn1」になりま す。

- 8 [完了]をクリックします。
- 9 プリンタの電源をOFF/ONします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

ネットワークプリンタを設定します

- ●プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

- ◆ 使用許諾契約をよく読み、「同意する」をクリックします。
- **⑤** [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑥ [ネットワークプリンタ]を選択し、「次へ]をクリックします。



⑦ [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



8 [NetWare]を選択し、[次へ]をクリックします。



9 作成したプリントキュー名(この例では「ML849C9B」)を選択し、[次へ]をクリックします。



⑩ プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。



① プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ] をクリックします。



プリンタドライバがインストールされます。

12 [完了]をクリックします。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ 14へ進みます。

❸ [終了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

☞ ⑫からの続き

[(完了)をクリックし、コンピュータを再起動します。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

NetWare3.12J



- ・コンピュータにNovell Clientがインストールされている必要があります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの 管理者の権限が必要です。
- NetWareサーバへログインするためのネットワークドライブ名は F:を例にしています。

以下のNetWare環境を例にしています。

ファイルサーバ : SOFT22-NW312 プリントサーバ : ML849C9B プリントキュー : ML849C9B-Q1 プリンタ名 : ML849C9B-prn1

NetWareファイルサーバを設定します

PCONSOLEを起動します

- クライアントマシンからスーパーバイザで、ファイルサーバにログインします。F:¥>LOGIN SOFT22-NW312/supervisor
- **2** PCONSOLEを起動します。

F: ¥>pconsole

[利用可能な項目]が表示されます。

利用可能な項目

ファイルサーバの変更

プリントキュー情報 プリントサーバ情報

プリントキューを作成します

③ [プリントキュー情報]を選択し、Enter キーを押します。


利用可能な項目

| ファイルサーバの変更 | ア゚リントキュー情報 | ア゚リントサーバ情報 | |

◆ Ins キーを押して、新しく作成するプリントキュー名(ここでは「ML849C9B-Q1」)を入力し、Enter キーを押します。

新プリントキュ-名:ML849C9B-Q1

プリントキューが作成されます。



9

プリントサーバを作成します

既存のプリントサーバを利用する場合は、以下の設定を行う必要はありません。「プリントサーバが管理するプリンタを作成します!へ進みます。

⑤ [プリントサーバ情報] を選択し、Enter キーを押します。

利用可能な項目

ファイルサーバの変更

7°リントキュー情報 **7°リントサーハ*情報**

⑥ Ins キーを押して、新しく作成するプリントサーバ名(ここでは「ML849C9B」) を入力し、Enter キーを押します。

新プリントサーバ名:ML849C9B

プリントサーバが登録されます。



プリントサーバが管理するプリンタを作成します

⑦ [プリントサーバ情報]を選択し、Enter キーを押します。

利用可能な項目

ファイルサーバの変更

プリントキュー情報

プリントサーバ情報

プ゜リントサーハ゛

③ 作成したプリントサーバ(ここでは「ML849C9B」)を選択し、Enter キーを押します。

ML849C9B

¶ 「プリントサーバ構成」を選択し、Enter キーを押します。

プリントサーバ情報

パスワードの変更

フルネーム

プリントサーバ構成

プリントサーハ゛ID

プリントサーバオペレータ

プ。リントサーハ、ユーサ<u>、</u>

⑩ [プリンタの構成]を選択し、Enter キーを押します。

プリントサーバ構成メニュー

使用されているファイルサーバ プリンタ通知リスト

プリンタでサービスされているキュー

プリンタの構成

⑪他のプリンタがインストールされていないプリンタ番号(ここでは「インストー │ ⑫ 「リモートパラレル, LPT1]を選択し、Enter キーを押します。 ルされていません 01)を選択し、Enter キーを押します。

構成完了プリンタ		
インストールされていません	0	
インストールされていません	1	
インストールされていません	2	
インストールされていません	3	
インストールされていません	4	
インストールされていません	5	

② [名前]の欄に、リモートプリンタの名前(ここでは「ML849C9B-prn1」)を入力 します。

プリンタ 0 の環境設定

名前: ML849C9B-prn1

タイプ: 定義済み

社別識別子:

IRQ:

ハ゛ッファサイス゛(**K**ハ゛イト):

開始用紙:

キューサーヒ゛スモート゛:

ホ゛ーレート:

データビット:

ストップ゜ヒ゛ット:

ハ゜リティ:

X-On/X-Off 使用有無

(3) [タイプ]を選択し、Enter キーを押すと、[プリンタタイプ]が表示されます。

フ° リンタタイフ°
ローカルハ°ラレル、 LPT1
ローカルハ°ラレル、LPT2
ローカルハ°ラレル、LPT3
ローカルシリアル、COM1
ローカルシリアル、COM2
ローカルシリアル、СОМ3
ローカルシリアル、COM4
リモートハ°ラレル、LPT1
リモートハ°ラレル、LPT2
リモートハ°ラレル、LPT3


(5) Esc キーを押し、[変更を保存しますか?]と表示されたら、[Yes]を選択し、Enter キーを押します。

プリンタが作成されます。

構成完了プリンタ		
ML849C9B-prn1	0	
インストールされていません	1	
インストールされていません	2	
インストールされていません	3	
インストールされていません	4	
インストールされていません	5	

プリンタにプリントキューを割り当てます


⑥「プリンタでサービスされているキュー」を選択し、Enter キーを押します。




⑦ [定義済みのプリンタ]から、プリントキューを割り当てるプリンタ(ここでは 「ML849C9B-prn1」)を選択し、Enter キーを押します。




(8) Ins キーを押して、[使用可能キュー]からプリンタに割り当てるプリントキュー(ここでは「ML 849C9B-Q1」)を選択し、Enter キーを押します。



⑩プリントキューの優先順位(ここでは「1」)を入力し、Enterキーを押します。




プリントキューと優先順位が割当てられます。



2 複数のプリントキューを割り当てる場合は、手順
8と
9を繰り返します。

Pconsoleを終了します

② [終了しますか? PConsole]が表示されるまで Esc キーを押し、[Yes]を選択します。



プリンタを設定します

プリントサーバモードの場合

●プリンタを設定します。

NetWare6J/5J/4.1J(NDS)プリントサーバモードの「プリンタを設定します」 (281ページ)の手順に従ってください。

リモートプリンタモードの場合

● ファイルサーバコンソールでプリントサーバ(この例では「ML849C9B」)を起動します。

:LOAD PSERVER ML849C9B



プリントサーバが起動している場合は再起動します。

- :UNLOAD PSERVER :LOAD PSERVER ML849C9B
- 2 プリンタを設定します。

NetWare6J/5J/4.1J(NDS)リモートプリンタモードの「プリンタを設定します」 (289ページ)の手順に従ってください。

ネットワークプリンタをセットアップします

プリントサーバモードの場合

NetWare6J/5J/4.1J(バインダリ)プリントサーバモードの「ネットワークプリンタを設定します」(300ページ)の手順に従ってください。

リモートプリンタモードの場合

● ネットワークプリンタをセットアップします

NetWare6J/5J/4.1J(NDS) リモートプリンタモードの「ネットワークプリンタ を設定します」(293ページ)の手順に従ってください。

10 困ったときには

操作パネルのメッセージ	310
故障かな?と思ったとき	317
用紙送りがおかしい	318
印刷が不鮮明なとき	319
Windowsから印刷できない	321
Macintoshから印刷できない	322
ネットワーク経由で印刷できない	.323



操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(セットアップ編)へご連絡ください。

> ttttttt : トレイ mmmmm : 用紙サイズ ppppppppp : メディアタイプ

ステータス

プリンタの状態を示すメッセージです。

⊐−ト΅ nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	イ <u>ニ</u> シャルチュウ	消灯	消灯	ブリンタの初期化中です。 フラッシュメモリが破損する場合があり ますので、表示中は電源を OFF しないで ください。
	RAM f1"/0f10 ***********	消灯	消灯	RAM チェック中です。
	オンライン ttttttt	点灯	不定	オンラインです。
	オフライン ttttttt	消灯	不定	オフラインです。
	7711 774719	不定	不定	ブリントジョブアカウンティング(オブ ション)でフラッシュメモリにアクセス ています。フラッシュメモリが破損する ³ 合がありますので、表示中は電源をOFF しないでください。
	ジュシンチュウ ttttttt	不定	不定	データ受信中です。
	ショリチュウ	点滅	不定	データ受信中または受信したデータを処理しています。
	データ アリ ttttttt	不定	不定	受信したデータが残っています。次に送 られてくるデータを待っています。
	インサツチュウ	不定	不定	印刷しています。
	デモページ インサツ	不定	不定	デモ印刷中です。
	フォント インサツ	不定	不定	フォント印刷中です。
	メニューマッフ。 インサツ	不定	不定	メニューマップを印刷中です。
	ファイルリスト インサツ	不定	不定	ファイルリスト印刷中です。

ステータス

コート゛	19 16 10 2 11 ==	オンライン	点検	内 容
nnn	操作パネル表示	ランプ	ランプ	27 台
	Iラ-ロク [*] インサツ	不定	不定	エラーログ印刷中です。
	チョウアイ iii/jjj	不定	不定	丁合印刷をしています。 iii は印刷中の部数、jjj は印刷する総部数を 示します。
	שנ" - kkkkk/ااااا	不定	不定	コピー枚数が2部以上のとき、現在印刷 しているコピー枚数を表示します。 kkkkk は現在印刷の枚数、IIII は総印刷枚 数を示します。
	デ-タ クリアチュウ	点滅	不定	受信したデータをキャンセルしています。
	デ [・] -タ クリアチュウ (インサツキョカ ナシ)	点滅	不定	ブリントジョブアカウンティング (オブション)で印刷が許可されていないユーザからジョブが送信され、ジョブがキャンセルされました。 (1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ (2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されているユーザのジョブ (3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ
	デ・-タ クリアチュウ (ハ`ッファ フル)	点滅	不定	ブリントジョブアカウンティング (オブション) のログフル時の操作が「ジョブをキャンセルする」に設定されているとき、ログを格納する領域が足りなくなり、ジョブがキャンセルされました。
	デ [・] -タ かりアチュウ (ジャム)	点滅	不定	システム コウセイ メニューの「ジャム リカバー」が「オフ」に設定されている ときにジャムが発生した場合、印刷ジョブ の残りのデータをキャンセルしています。
	ウォーミンク*アッフ°	不定	不定	ウォーミングアップ動作中です。
	オント* チョウセイチュウ	不定	不定	長時間の連続印刷などでブリンタ内部温度が上昇したため、適切な温度になるまで印刷を一時停止しています。電源を切らずにこのままお待ちください。 ブリンタの故障ではありません。

ステータス

コート゛	操作パネル表示	オンライン	,,,,,,,,	内 容
nnn	37(1) 100 2073		ランプ	
		不定	不定	省電力モード中です。
	N°ワ-セ-フ°			
		不定	不定	色ずれ調整中です。
	カラー チョウセイチュウ			
		不定	不定	自動濃度補正または自動階調補正中です。
	ノウト゛ ホセイチュウ			
	ネットワーク ショキカチュウ	点灯	不定	ネットワークの設定を変更しています。
	シハ゛ラク オマチクタ゛サイ			
	ネットワーク セッテイナイヨウ	点灯	点灯	ネットワークの設定を保存しています。
	カキコミチュウ			

ワーニング

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因 になる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。

⊐-ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	Y トナ-コウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。イエローの新しいトナーカートリッジを準備してください。 このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいになりかけているときにも表示されます。
	M トナーコウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。マゼンタの新しいトナーカートリッジを準備してください。このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいになりかけているときにも表示されます。
	C トナ-⊒ウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。シアンの新しいトナーカートリッジを準備してください。このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいになりかけているときにも表示されます。

ワーニング

7.11		ナニハ	上4	
⊐-ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	K トナーコウカン シ゚ュンピ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。ブ ラックの新しいトナーカートリッジを準 備してください。
	Y ハイキトナー フル. トナーコウカン	不定	点灯	イエローの廃棄トナーがいっぱいになり ました。トナーを交換してください。こ のまま使い続けるとイメージドラムの故 障の原因になります。
	M ハイキトナー フル. トナーコウカン	不定	点灯	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになり ました。トナーを交換してください。こ のまま使い続けるとイメージドラムの故 障の原因になります。
	C ハイキトナー フル. トナーコウカン	不定	点灯	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。このまま使い続けるとイメージドラムの故障の原因になります。
	オンラインSWヲオシテクタ* サイ ムコウ デ−タ	不定	点灯	無効データを受信しました。
	PS3 Iミュレーション Iラ-	点滅	不定	データ処理中にポストスクリプトエラーが 発生しました。ジョブに誤りがあるか、複 雑すぎます。
	Y ドラムコウカン ジュンビ	不定	不定	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。イエローの新しいイメージドラムカートリッジを準備してください。
	M ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。マゼンタの新しいイメージド ラムカートリッジを準備してください。
	C ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。シアンの新しいイメージ ドラムカートリッジを準備してください。
	K ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。ブラックの新しいイメージド ラムカートリッジを準備してください。
	ァイチャクキ コウカン シ゛ュンヒ゛	不定	点灯	定着器ユニットの寿命が近づいています。 新しい定着器ユニットを準備してください。
	ሳ* ルト コウカン ジュンビ	不定	点灯	ベルトユニットの寿命が近づいています。 新しいベルトユニットを準備してください。

]-*		オンライン	占給	
nnn	操作パネル表示		ランプ	内容
	テイチャクキ シ゜ュミョウ	不定		定着ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
	^* Wト ジュミョウ	不定	点灯	ベルトユニットの交換時期です。ベルト ユニットを交換してください。
	Y ht- t)	不定	点灯	イエロートナーがなくなりました。ト ナーカートリッジを交換してください。 そのまま印刷を続けるとイメージドラム カートリッジの故障の原因になります。
	M トナ- ナシ	不定	点灯	マゼンタトナーがなくなりました。ト ナーカートリッジを交換してください。 そのまま印刷を続けるとイメージドラム カートリッジの故障の原因になります。
	C ht- t)	不定	点灯	シアントナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。その まま印刷を続けるとイメージドラムカー トリッジの故障の原因になります。
	K ht- t>	不定	点灯	ブラックトナーがなくなりました。ト ナーカートリッジを交換してください。 そのまま印刷を続けるとイメージドラム カートリッジの故障の原因になります。
	Y ドラム ジュミョウ	不定	点灯	イエローイメージドラムカートリッジの 寿命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。
	M ドラム ジュミョウ	不定	点灯	マゼンタイメージドラムカートリッジの 寿命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。
	C ドラム ジュミョウ	不定	点灯	シアンイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。
	K ドラム ジュミョウ	不定	点灯	ブラックイメージドラムカートリッジの 寿命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。
	tttttt ヨウシガ アリマセン	不定	点灯	tttttt トレイに用紙がありません。必要に 応じて用紙を補充してください。

- 12		4v = 7v	F1V	
⊐−ŀ* nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	ディスクファイルシステム フル		点灯	内蔵ハードディスクにデータを書き込も うとしましたが、ハードディスクがいっ ぱいで書き込めません。
	デ*ィスク カキコミ キンシ	不定	点灯	内蔵ハードディスクにデータを書き込も うとしましたが、書き込み許可が無いた め書き込めません。
	チョウアイ エラー	不定	消灯	丁合印刷のためのメモリが不足しています。 指定された部数ではなく、1部のみ印刷されます。
	‡ョカサレテイナイID. インササトリケシ	不定	点灯	ブリントジョブアカウンティング (オプション) で「データ クリアチュウ (インサツキョカナシ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。
	□ ዕ ` ハ` ッファフル.	不定	消灯	ブリントジョブアカウンティング (オブション) で「データ クリアチュウ (バッファフル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。
	ディスク オペレーション エラー			内蔵ハードディスクに不正なアクセスがあ りました。
	mmmmmヲ MPトレイニ イレテ オンライン スイッチヲ オシテクタ*サイ	点灯	消灯	手差し印刷を行います。表示されているサイズの用紙をマルチパーパストレイに入れて、

エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

⊐-⊦*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
300	プリンタヲ サイキト゚ウ シテクタ゚サイ 300 :ネットワーク エラー	消灯		ネットワークエラーが発生しました。プ リンタの電源を OFF/ON してください。
310	カハ [*] -ヲ シメテクケ [*] サイ 310 :カハ [*] -オ-フ [*] ソ	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを閉めてください。
311	カハ [*] -ヲ シメテクタ [*] サイ 311:カハ [*] -オ-フ [°] ン	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを閉めてください。
316	カハ* -ヲ シメテクタ* サイ 316 :リアカハ* -ォ-フ° ソ	消灯	点滅	両面印刷ユニットカバーが開いています。 印刷するときはカバーを閉めてください。
320	テイチャクキヲ セットシナオシテクタ゛サイ 320:テイチャクキ エラー	消灯	点滅	定着器ユニットが正しく取り付けられて いません。取り付け直してください。
330	へ*ルトヲ セットシナオシテクタ*サイ 330 :^*ルト エラー	消灯	点滅	ベルトユニットが正しく取り付けられて いません。取り付け直してください。
340	ト*ラムヲ セットシナオシテクタ* サイ 340:Y ト*ラム エラ-	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正 しく取り付けられていません。取り付け直 してください。
341	ト*ラムヲ セットシナオシテクタ* サイ 341:M ト*ラム エラ-	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正 しく取り付けられていません。取り付け直 してください。
342	ト*ラムヲ セットシナオシテクタ* サイ 342:C ト*ラム エラ-	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正し く取り付けられていません。取り付け直し てください。
343	^*ルトラ ロックシ、ドラムラ セットシナオンテクダサ イ 343:K ドラム エラー	消灯	点滅	ベルトのロックが外れているか、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。ベルトのロックを確認し、ブラックイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。
350	ト*ラムヲ ユウカンシテクタ*サイ 350:Y ト*ラム シ*ュミョウ	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの 寿命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。
351	ト*ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 351:M ト*ラム シ* ュミョウ	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの 寿命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。

J-*		オンライン	点検	ф ф
nnn	操作パネル表示	ランプ	ランプ	内容
352	ドラムヲ コウカンシテクダサイ 352 : C ドラム ジュミョウ	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。
353	ト* ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 353:K ト* ラム ジュミョウ	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの 寿命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。
354	テイチャクキヲ コウカンシテクタ* サイ 354:テイチャクキ シ* ュミョウ	消灯	点滅	定着器ユニットの交換時期です。定着器 ユニットを交換してください。
355	^*ルトヲ コウカンシテクタ*サイ 355 :^*ルト シ*ュミョウ	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルト ユニットを交換してください。
356	へ* ルトヲ コウカンシテクタ* サイ 356 : ヘ* ルト シ* ュミョウ	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユ ニットを交換してください。
360	リョウメンインサツ ユニットヲ イレテクタ゛サイ 360:リョウメンイサツ ユニットカ゛アイテイマス	消灯	点滅	両面印刷ユニットが正しく取り付けられて いません。取り付け直してください。
370	IJア カバーヲ ア₺テクダサイ 370 :∃ウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
371	IJア カバーヲ ア₺テクダサイ 371 :∃ウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。中央付近に用紙があります。
372	70ソト カバ−ヲ アケテクダサイ 372 :∃ウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった 用紙を取り除いてください。手前の方に用紙があります。
373	IJア カバーヲ ア₺テクダサイ 373 :∃ウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
380	70ント カハ* -ヲ アケテクタ* サイ 380 : ヨウシ シ* ャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
381	トップ [°] አ/ነ* - ヲ アケテウタ* サイ 381 : ヨウシ シ* ŧム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙 を取り除いてください。ドラムの下に用 紙があります。

コート゛	1976 > 11 = -	オンライン	点検	内 容
nnn	操作パネル表示	ランプ	ランプ	
382	トップ [®] カハ [®] - ヲ アケテクタ [®] サイ 382 : ヨウン シ [®] キム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。定着器付近に用紙が あります。
383	トップ 'カバ-ヲ アケテンダ サイ 383 :∃ウシ ジャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。定着器から両面印刷 ユニット入口付近に用紙があります。
389	トップ "カバ −ヲ アケテンダ サイ 389 :∃ウン ジ ャム	消灯	点滅	場所を特定できない紙づまりが発生しました。トップカバーまたはフロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
390	チェック MPNJ 390 : ヨウシ シ* ャム	消灯	点滅	マルチパーパストレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
391	フロント カバ* -ヲ アケテクタ* サイ 391: ヨウシ シ* ャム	消灯	点滅	トレイ 1 からの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった 用紙を取り除いてください。
392	70ソト カバ−ヲ アケテクダサイ 392 : ヨウシ ジャム	消灯	点滅	トレイ2からの給紙中に紙づまりが発生しました。用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いてください。用紙除去後、フロントカバーを開閉してください。
400	フロント カハ* −ヲ アケテクタ* サイ 400:ヨウシサイス* エラー	消灯	点滅	用紙サイズが違っています。フロントカ バーを開けて用紙を取り除き、正しいサ イズの用紙を入れてください。
410	トナーラ コウカンシテクタ* サイ 410:Y トナー ナシ	消灯	点滅	イエロートナーがなくなりました。ト ナーカートリッジを交換してください。 そのまま印刷を続けると、イメージドラ ムカートリッジの故障の原因になります。
411	トナーラ コウカンシテクタ* サイ 411:M トナー ナシ	消灯	点滅	マゼンタトナーがなくなりました。ト ナーカートリッジを交換してください。 そのまま印刷を続けると、イメージドラ ムカートリッジの故障の原因になります。
412	トナーラ コウカンシテクタ* サイ 412:C トナー ナシ	消灯	点滅	シアントナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。その まま印刷を続けると、イメージドラム カートリッジの故障の原因になります。

J-F,	操作パネル表示	オンライン	,,,,,	内 容
nnn	37,111		ランプ	ブラックトナーがなくなりました。ト
413	トナーヲ コウカンシテクタ*サイ 413:K トナー ナシ	消灯	点滅	フラックトナーかなくなりました。ト ナーカートリッジを交換してください。 そのまま印刷を続けると、イメージドラ ムカートリッジの故障の原因になります。
414	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 414:Y ハイキトナー フル	消灯	点滅	イエローの廃棄トナーがいっぱいになり ました。トナーを交換してください。
415	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 415:M ハイキトナー フル	消灯	点滅	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになり ました。トナーを交換してください。
416	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 416:C ハイキトナー フル	消灯	点滅	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりま した。トナーを交換してください。
	Y トナーラ コウカンシマシタカ? Y=ENTER/N=CANCEL	消灯	点滅	イエローの廃棄トナーがいっぱいになった状態で、トップカバーを開閉すると表示されます。トナーを交換した場合は 〇「設定」スイッチを、交換していなければ 〇 「キャンセル」スイッチを押してください。
	M トナーラ コウカンシマシタカ? Y=ENTER/N=CANCEL	消灯	点滅	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになった状態で、トップカバーを開閉すると表示されます。トナーを交換した場合は 〇「設定」スイッチを、交換していなければ 〇「キャンセル」スイッチを押してください。
	C トナーヲ コウカンシマシタカ? Y=ENTER/N=CANCEL	消灯	点滅	シアンの廃棄トナーがいっぱいになった 状態で、トップカバーを開閉すると表示 されます。トナーを交換した場合は 「設定」スイッチを、交換していなければ 「キャンセル」スイッチを押してく ださい。
420	メモリ-ヲ ツイカシテクダサイ 420 : メモリ-オ-パフロー	消灯	点滅	メモリ不足です。
430	カセットヲ イレテクタ* サイ 430:トレイ1 カ* アリマセン	消灯	点滅	トレイ1のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
440	ክቲットヲ イレテクダサイ 440 :トレイ1 ガ アイテイマス	消灯	点滅	トレイ1のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。

⊐-ŀ* nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
460	mmmm/pppppppヲ イレテ オンラ イン スイッチラ オンテクダサイ 460:MPトレイ ヨウシガ チガイマス	消灯	点滅	マルチパーパストレイの用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。
	mmmmm/ppppppp7 1\(\bar{t}\) \(\tau\) \(\tau\	消灯	点滅	マルチパーパストレイの用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。 プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [MPトレイ ヨウシサイズ]を用紙サイズに合わせてください。
461	mmmmm/pppppppp	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの 用紙をセットして
	mmmmm/ppppppp7 1\(\bar{t}\) 7\(\frac{1}{2}\) 7\(\frac{1}\) 7\(\frac{1}2\) 7\(\frac{1}2\) 7\(\frac{1}2\) 7\(\	消灯	点滅	トレイ1の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。 プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [トレイ1 ヨウシサイズ] を用紙サイズに合わせてください。
462	mmmmm/ppppppppヲ イレテ オンラ イン スイッチラ オンテンダサイ 462:トレイ2 ヨウシガ チガイマス	消灯	点滅	トレイ2の用紙のメディアタイプが違い ます。表示されているメディアタイプの 用紙をセットして
	mmmmm/ppppppp7 1\(\bar{t}\) \(\tau_1 \) \(\tau_1 \) \(\tau_2 \) \(\tau_1 \) \(\tau_2 \) \(\tau_1 \) \(\tau_2 \) \(\tau_1 \) \(消灯	点滅	トレイ2の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。 プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [トレイ2 ヨウシサイズ] を用紙サイズに合わせてください。
490	mmmmmヲ イレテ ホンライン スイッチラ ホン テクダサイ 490:MPトレイ ヨウシ ガアリマセン	消灯	点滅	マルチパーパストレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。

⊐-ŀ* nnn	操作パネル表示	<i>オンライン</i> ランプ	点検 ランプ	内 容
491	mmmmmヲ イレテクタ* サイ 491:トレイ1 ヨウシ カ*アリマセン	消灯	点滅	トレイ1に用紙がありません。表示され ているサイズの用紙を入れてください。
492	mmmmmヲ イレテクタ* サイ 492 : トレイ2 ヨウシ ガアリマセン	消灯	点滅	トレイ2に用紙がありません。またはトレイ2から印刷しようとしましたが、トレイ2のカセットが抜かれていて給紙できません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
540	チェック トナーカートリッシ* 540:Y トナーセンサーエラー	消灯	点滅	トナーセンサに異常が発生しています。 イエローのトナーカートリッジが正しく セットされているか確認してください。
541	チェック トナーカートリッシ* 541:M トナーセンサーエラー	消灯	点滅	トナーセンサに異常が発生しています。 マゼンタのトナーカートリッジが正しく セットされているか確認してください。
542	チェック トナーカートリッシ* 542:C トナーセンサーエラー	消灯	点滅	トナーセンサに異常が発生しています。 シアンのトナーカートリッジが正しく セットされているか確認してください。
543	チェック トナーカートリッシ* 543:K トナーセンサーエラー	消灯	点滅	トナーセンサに異常が発生しています。 ブラックのトナーカートリッジが正しく セットされているか確認してください。

サービスコールエラー

プリンタの異常を示すメッセージです。

⊐-ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	プ リンタラ サイキト` か シテクタ` サイ nnn: エラ- サーヒ` ス コール nnn: エラ-	消灯	点滅	ブリンタに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてください。復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。エラーコードが下記の場合は、次の処置も行ってください。
031				メモリチェックエラーです。メモリを取り付け直してください。オブションの増設メモリは純正品を使用してください。
181				オプションの両面印刷ユニットを取り付 け直してください。
182				オブションのセカンドトレイユニットを 取り付け直してください。



故障かな?と思ったとき

電源をONにしても「オンライン」にならない。				
電源コードが抜けています。	☞ 電源をOFFにしてから、電源コードをしっかり差し込ん でください。			
停電しています。	☞ コンセントに電気がきているか、停電していないか確認 してください。			

1, 40 0000		してください。
印刷処理を開始しない。		
エラーが表示されています。	E37	プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 「操作パネルのメッセージ」 $(310^\circ-3)$ をご覧ください。
プリンタケーブルが外れています。	137	プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題があります。	F35°	予備のブリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
プリンタケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	1237	USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。
プリンタの印刷機能に問題がある可 能性があります。	125	プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してくだ さい。
インタフェースが無効になっていま す。	1237	プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェースを[ユウコウ」にしてください。
プリンタドライバが選択されていま せん。	E37	プリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定してく ださい。
プリンタドライバの出力ポートが間 違っています。	12	プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してください。

印刷処理が中断する。 ブリンタケーブルが断線しています。 ☞ プリンタケーブルを取り替えてください。 コンピュータのタイムアウトにかか ☞ タイムアウトを長く設定してください。 っています。

異常音がする。		
プリンタが傾いています。	137	安定した水平な場所に設置してください。
プリンタ内部に用紙くずや異物があ ります。	125	プリンタ内部を点検し、取り除いてください。
トップカバーが開いています。	E37	トップカバーの左右を押して閉じてください。

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 省電カモードから復帰するために 「プリンタのメニュー設定で、「パワーセーブ」を「ムコウォーミングアップを行っています。 フリーニングアップ時間を短くできる場合があります。 ロ 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださがあります。



用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。

プリンタが傾いています。

☞ 安定した水平な場所に設置してください。

用紙が薄すぎるか厚すぎます。

☞ プリンタに適した用紙を使用してください。

用紙が湿気が含んでいたり、静電気 ■ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 を帯びています。

用紙に折り目やシワや反りがありま 『 プリンタに適した用紙を使用してください。 友りがある場合は修正してください。

裏面が印刷された用紙を使用してい 🕫 一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。 マルチパーパストレイから印刷してください。

用紙がそろっていません。

■ 用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。

用紙を1枚だけセットしています。
■ 用紙は複数枚でセットしてください。

用紙カセット、マルチパーパストレ ☞ 先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左 イに用紙が入ったまま追加していま 右をそろえてからセットしてください。

せん。

用紙がまっすぐにセットされていま ☞ 用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わ せてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを 用紙に合わせてください。

はがきや封筒のセット方向が間違っ ☞ 正しくセットしてください。 ています。

封筒、ラベル紙、OHPシートを用 紙力セットにセットできません。

連量151~172kgの用紙、はがき、 💌 連量151~172kgの用紙、はがき、封筒、ラベル紙、 OHPシートは用紙カセットから印刷できません。マルチ パーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカへ 排出してください。詳しくは3章をご覧ください。

用紙が送られない。

プリンタドライバの [給紙方法] の ☞ 用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 選択が間違っています。

プリンタドライバで手差しの指定を しています。

マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライン」スイッチを押してください。または「マルチパーパストレイ設定」の[手差しとして扱う]のチェックを外 してください。

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧しま 🖙 トップカバーを開閉してください。 せん。

用紙がまるまってしまう。シワが出る。

用紙が湿気を含んでいたり、静電気 ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 を帯びています。

薄い用紙を使用しています。

☞ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ 薄い紙の値にしてください。

定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。

用紙の厚さや種類の設定が不適切で ☞ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メデ ィアタイプ〕を適切な値にしてください。

薄い紙を使用しています。

☞ より厚手の用紙を使用してください。

推奨紙以外のOHPシートを使用し ■ 推奨紙を使用してください。推奨紙以外を使用すると種でいます。 類によっては定着器ユニットのローラに巻きつく可能性 があります。

用紙先端部にベタに近い塗りつぶし ™ 用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の場があります。 合、後端部にも余白を入れてみてください。 があります。

印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。



LEDヘッドが汚れていま ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッ シュペーパーで拭いてください。

トナーが残り少なくなっ ☞ トナーカートリッジを交換してください。 ています。

異物がつまっています。 🖙 イメージドラムカートリッジを交換してく ださい。

イメージドラムカートリ ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッ ッジの遮光フィルムが汚シュペーパーで拭いてくだざい。 れています。

縦方向にかすれる。



LEDへッドが汚れてい ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッ シュペーパーで拭いてください。

トナーが残り少なくな 🖙 トナーカートリッジを交換してください。 っています。

用紙がプリンタに適し ☞ 推奨紙を使用してください。 ていません。

印刷が薄い。



トナーカートリッジが正 🖙 トナーカートリッジを取り付け直してくだ しくセットされていませ さい。 h.

トナーが残り少なくなっ 🖙 トナーカートリッジを交換してください。 ています。

用紙が湿気を含んでいま ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し ぞください。

用紙がプリンタに適して ☞ 推奨紙を使用してください。 いません。

用紙の厚さや種類の設定 ☞ ブリンタのメニュー設定で [メディアウェが不適切です。 イト] [メディアタイプ] を適切な値にし てください。または、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。

再生紙を使用しています。 ☞ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ厚い紙の値にしてください。

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。



用紙が湿気を含んでいる ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し か、乾燥しています。 てください。

[セッティング]の設定 ☞ ブリンタのメニュー設定で[フツウシ ブラ か不適切です。 ック セッティング]または[フツウシ カ ラー セッティング]の値を変更してみてく ださい。 OHPシートに印刷している場合は、「OHP

ブラック セッティング] または [OHP カラー セッティング] の値を変更してみてく

縦方向にスジが入る。



イメージドラムカートリッ ☞ イメージドラムカートリッジを交換してく ジに傷がついています。 ださい。

トナーが残り少なくなっ 🖙 トナーカートリッジを交換してください。 ています。

横方向にスジや点が周期的に入る。



イメージドラム(緑の筒 の部分) に傷または汚れがついています。

約94mm周期の場合は、 🖙 柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取っ てください。傷がついていたら、イメージド ラムカートリッジを交換してください。

約42mm周期の場合は、 イメージドラムカートリ ッジ内にゴミが混入して ()ます。

☞ トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を 繰り返してください。

約87mm周期の場合は、定 🖙 定着器ユニットを交換してください。 着器ユニットに傷がつい ています。

イメージドラムカートリ 🖙 イメージドラムカートリッジをプリンタの内部 ッジが光にさらされまし に戻し、数時間プリンタを使用しないでくだざ い。それでも直らない場合は、イメージドラム カートリッジを交換してください。

白地の部分が薄く汚れる。

PQRSTUVWXYZ[¥] _ ab ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ ./0123456789::<=>?@ | | 1"#\$%&'()*+.-./ klmnopqrstuvwxyz{|} Z[¥] _ abcdefghijkli IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[89::<=>?@ABCDEFGHIJI '()*+,-./0123456789 uvwxyz{|} '"#\$%&'(defghijkimnopgrstuv BCDEFGHIJKI MNOPORST 123456789::<=>?@ABC

用紙が静電気を帯びてい ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し ます。 てください。

厚い用紙を使用していま 🖙 より薄手の用紙を使用してください。

トナーが残り少なくなっ 🖙 トナーカートリッジを交換してください。 ています。

文字の周辺がにじむ。

nopqrstuvwxyz{!}~!



はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。



はがき、封筒に印刷する 🔊 プリンタの故障ではありません。 と、全体的にトナーが付 着(かぶり) することが あります。

コート紙に印刷すると薄 🖙 プリンタの故障ではありません。コート紙 くトナーが付着(かぶり) はなるべく使用しないでください。 することがあります。

擦るとトナーがとれる。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 🖙 プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メ ディアタイプ」を適切な値にしてください。または、「メ ディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。

再生紙を使用しています。

☞ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ 厚い紙の値にしてください。

光沢にムラが出る。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 🖙 プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メ ディアタイプ]を適切な値にしてください。または、[メ ディアウェイト]を1つ薄い紙の値にしてください。

思った色合いで印刷されない。

トナーが残り少なくなっています。

☞ トナーカートリッジを交換してください。

ンに合っていません。

- [黒の生成] の設定がアプリケーショ ☞ プリンタドライバの [黒の生成] で [CMYKトナーで 生成] または、[黒トナーのみで生成] を選択してみ てください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更し たい! (192ページ) をご覧ください。
- カラー調整を変更しています。
- ☞ プリンタドライバのカラーマッチングにしてください。詳し くは「カラーマッチングしたい(ASICカラーマッチング)」 (165ページ)をご覧ください。
- カラーバランスがとれていません。
- ☞ プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。

色ずれが起こっています。

☞ トップカバーを開閉してください。または、プリンタの操作 パネルで色ずれ補正調整をしてください。詳しくは「色ず れ補正調整をします | (セットアップ編)、「色ずれ補正を微 調整したい」(209ページ)をご覧ください。

CMY各色100%のベタが薄い。

[CMY100% ノウド] が [ムコウ] に ☞ プリンタのメニュー設定で [カラーメニュー] - [CMY なっています。 100% ノウド]を[ユウコウ]にしてください。



Windowsから印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの 発売元へお問い合わせください。

印刷できない。		
プリンタの電源がOFFになっていま す。	E37*	プリンタの電源をONにしてください。 (セットアップ編 20ページ)
[オフライン] になっています。	12	「オンライン」を押して[オンライン]にしてください。
インタフェースが無効になっていま す。	E37	ブリンタのメニュー設定で[セントロ]または[USB]を[ユウコウ]にしてください。 (セットアップ編 43ページ)
プリンタケーブルが外れています。	12	プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題があります。	137	予備のブリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ い。
切替器、バッファ、延長ケーブル、 USBハブを使用しています。	12.32	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
プリンタドライバの出力ポートが間 違っています。	12.32	プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してくだ さい。
他のインタフェースからの印刷を処 理しています。	137	処理が完了するまでお待ちください。
プリンタドライバが[通常使うプリ ンタ]になっていません。	137	[通常使うプリンタ] にしてください。
双方向パラレルまたはUSBで動作す る他のブリンタドライバがインスト ールされています。	略	他のブリンタドライバを削除してみてください。
I-PRIMEの設定がコンピュータに合っていません。	12.32	プリンタのメニュー設定で [I-PRIME] を [3u SEC] または [5u SEC] にしてください。
LCD表示が「オンラインSWヲ オ シテクダサイ/ムコウデータ」と表 示され印刷しません。	165	ブリンタのメニュー設定で「タイムアウト インサツ」 の設定値を長くしてみてください。
印刷が自動的にキャンセルされます。	188	ブリントジョブアカウンティング(オブション)を使用している場合、ブリントジョブアカウンティングの印刷制限または、ブリンタのログバッファがいっぱいになってる可能性があります。詳しくは、「ブリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。
USB接続でプリンタアイコンが[オフライン]になっています。	137	プリンタアイコンを右クリックして [プリンタをオフラインにする] のチェックを外してください。

PSプリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。

書類中にシステムに存在しないフォ ☞ 書類中で使用しているフォントをシステムにインストー ルしてください。または、書類中で使用しているフォン ントを使用しています。 トをシステムに存在するものに変更してください。

メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時に起 🥦 使用していないアプリケーションを終了してください。 動してます。

印刷が遅い。

印刷処理をコンピュータ側でも行っ 🖙 処理速度の速いコンピュータを使用してください。 ています。

[印刷オプション] の [きれい] を 🖙 プリンタドライバの [印刷オプション] で [ふつう] また 選択しています。 は [はやい] を指定してください。

印刷データが複雑です。 ☞ 印刷データを簡単にしてください。

パラレルインタフェースで接続して ☞ コンピュータのパラレルポートのBIOS設定を「ECP」モ ードに変更してみてください。 います。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問題 🧖 「ネットワーク経由で印刷できない」 (323ページ) を ご覧ください。 があります。



Macintoshから印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの 発売元へお問い合わせください。

メモリエラーになる。

デスクトップ・プリントモニタの メモリサイズが不足しています。

メモリサイズを大きくしてください。

印刷が遅い。

印刷処理をMacintosh側でも行って ™ 処理速度の速いMacintoshを使用してください。 います。

[印刷品位] の [きれい] を選択し ☞ プリンタドライバの [印刷品位] で [はやい] を指定し ています。 てください。

印刷データが複雑です。

☞ 印刷データを簡単にしてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問題 ☞ セットアップ編の「印刷できないときには」(セットア があります。 ップ編 130、156ページ)をご覧ください。

PSプリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。

ントを使用しています。

書類中にシステムに存在しないフォ ☞ 書類中で使用しているフォントをシステムにインストー ルしてください。または、書類中で使用しているフォン トをシステムに存在するものに変更してください。

多くの書体を使用した文書を印刷すると、PostScriptエラーになる。

MacOSの制限です。

IFI [用紙設定] - [PostScriptオプション] で [ダウンロー ド可能フォントの制限なし] にチェックを付けてくださ (,)

プリンタドライバの表示がおかしい。

プリンタドライバが正しく動作して ☞ プリンタドライバを一旦削除した後、再インストールを 行ってください。(セットアップ編 124、134、144、160ページ) いない可能性があります。



ネットワーク経由で印刷できない

UNIX

- 「etc/hostsファイル」にプリンタの[IPアドレス]と[ホスト名]が登録されているか確認します。
- Ipプロトコルを利用する場合は、「etc/printcapファイル」にリモートプリンタの論理プリンタ名(例:rp=lp)が登録されているか確認します。論理プリンタ名には「lp」「sjis」「euc」があり、「lp」は無変換出力設定用、「sjis」はシフトJIS PostScript漢字変換出力用、「euc」はEUC PostScript漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。
- ftpプロトコルを利用する場合は、出力先(イーサネットボードの論理ディレクトリ名)が指定されているか確認します。出力先には「p」「sjis」「euc」があり、「p」は無変換出力設定用、「sjis」はシフトJIS PostScript漢字変換出力用、「euc」はEUC PostScript漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。

NetWare

◆プリントサーバモードを利用する場合

- ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information) (242ページ)の「File Server#」が、利用している「ファイルサーバ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information) (242ページ)の「Printer Name」が、ファイルサーバの「プリンタ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information) (242ページ)の「Print Server Name」がファイルサーバの「プリントサーバ名」と同じか確認します。
- イーサネットボードが複数存在する場合はイーサネットボード同士の 「Printer Name」が同じにならないようにします。

◆リモートプリンタモードを利用する場合

- ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information) (242ページ)の「Print Server#」 がファイルサーバ上の「プリントサーバ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information) (242ページ)の「Printer Name」 がファイルサーバのプリントサーバモニタに表示されている「プリンタ名」と一 致しているか確認します。

ユーティリティ

- AdminManager(Windows)でプリンタを検出できるか確認します。
- Setup Utility (Macintosh) でプリンタを検出できるか確認します。
- Webブラウザでプリンタを検出できるか確認します。(59ページ)
- TELNETでプリンタを検出できるか確認します。
- pingでプリンタを検出できるか確認します。Windowsのコマンドプロンプト(MS-DOSプロンプト)で「ping xxx.xxx.xxx」(xxx.xxx.xxx.xxxはプリンタのIPアドレス)と入力し、Enterキーを押します。

(MEMO)

10

付 録

	仕様	326
消耗品・メンテナンスユニット・オプション	ノ一覧	336
プリントジョブアカウンティングの使用につ	ついて	337



仕様

USBインタフェース仕様

基本仕様

USB (Hi-Speed USB をサポート)

コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル(メス)アップストリームポート

UBB-4R-D14T-1(日本圧着端子製造株式会社製)相当品

ケーブル側 Bプラグ(オス)

ケーブル

2m以下のUSB2.0 仕様のケーブル (シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

フルスピード(最大 12Mbps ± 0.25%) ハイスピード(最大 480Mbps ± 0.05%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

	信号名	機能
	Vbus	電源 (+5V)
2	D-	データ転送用
3	D+	データ転送用
4	GND	信号グランド
Shell	Shield	

ネットワークインタフェース仕様

基本仕様

ネットワークプロトコル

TCP/IP 関連

NetWare 関連

EtherTalk 関連

NetBEUI 関連


コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T(自動切り替え、同時使用不可)

ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル (Category 5 推奨)

コネクタピン配列



インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機能
1	TXD+	FROM PRINTER	
2	TXD-	FROM PRINTER	
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ+
4	-	_	使用していません。
5	1	_	使用していません。
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ-
7	_	_	使用していません。
8	_	_	使用していません。

パラレルインタフェース仕様

基本仕様

IEEEstd1284 - 1994 準拠パラレルインタフェース

コネクタ

プリンタ側 36極レセプタクル(メス)

57RE-40360-830B-D29型(第一電子工業製または相当品)

ケーブル側 36 極プラグ(オス)

57FE-30360型(第一電子工業製または相当品)

ケーブル

1.8m以下のIEEEstd 1284-1994 適合ケーブルまたは相当品 (シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

コンパチブル


ニブル

ECP

インタフェースレベル

ローレベル +0.0~+0.8Vハイレベル +2.4~+5.0V

コネクタピン配列



インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機能
1	nStrobe	TO PRINTER	データを読み込むためのパルスです。
	(HostClk)		後縁でデータを読み込みます。
2	DATA 1	Bi-direction	8ビットのパラレルデータです。ハイレベル
3	DATA 2		が"1"、ローレベルが"0"です。
4	DATA 3		
5	DATA 4		
6	DATA 5		
7	DATA 6		
8	DATA 7		
9	DATA 8		
10	nAck(PtrClk)	FROM PRINTER	データの受信完了を示す信号です。
11	Busy(PtrBusy)	FROM PRINTER	プリンタがデータを受け取れる状態かどうか
			を示す信号です。ハイレベルのときはデータ
			を受け取れません。
12	PError(AckDataReq)	FROM PRINTER	ハイレベルのときは、用紙のエラーを示し
			ます。
13	Select(Xflag)	FROM PRINTER	パラレルインタフェースが有効な場合、常に
			ハイレベルです。
14	nAutoFd(HostBusy)	TO PRINTER	双方向通信で使用します。
15	_	_	使用していません。
16	GND	_	信号グランド
17	FG	_	シャーシグランド
18	+5V	FROM PRINTER	外部へ電源を供給できません。
19~30	GND	_	信号グランド
31	nInit(nInit)	TO PRINTER	ローレベルで、プリンタが初期化されます。
32	nFault(nDataAvail)	FROM PRINTER	プリンタがアラーム状態のときローレベルに
			なります。
33	GND	_	信号グランド
34	_	_	使用していません。
35	HILEVEL	FROM PRINTER	プリンタ内部で3.3KΩで+5Vにプルアップされ
			ています。
36	nSelectIn	TO PRINTER	双方向通信で使用します。コンパチブルモー
	(IEEE 1284 active)		ド時はローレベルでなければなりません。



- ・カッコ内はニブルモードの信号名です。
- ・コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
- ・米国電気電子技術者協会が規定するIEEEstd1284-1994のニブルモードをサポートしています。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。



フォントサンプル

(PostScript3エミュレーションモード)

日本語2書体



注。 Macintosh、Mac OS Xでは使用できません。

平成角ゴシック体™W5

株式会社 沖データ

平成明朝体™W3

株式会社 沖データ

欧文136書体



- ・OSによって使用できる書体に制限があります。
- ・Mac OS Xでは使用できません。

AlbertusMT AlbertusMT-Italic AlbertusMT-Light

Bookman-Light Bookman-LightItalic

Bookman-Demi Bookman-DemiItalic

Eurostile-ExtendedTwo

AntiqueOlive-Roman AntiqueOlive-Italic

Candid **※ ⋒**☐**○₩∴**₩ AntiqueOlive-Bold

AntiqueOlive-Compact

Apple-Chancery

AriaIMT Arial-ItalicMT Arial-BoldMT Arial-BoldItalicMT

AvantGarde-Book AvantGarde-BookOblique

AvantGarde-Demi AvantGarde-DemiOblique

Bodoni Bodoni-Italic Bodoni-Bold Bodoni-BoldItalic **Bodoni-Poster** Bodoni-PosterCompressed

Chicago

Clarendon Clarendon-Bold Clarendon-Light

CooperBlack CooperBlack-Italic

COPPERPLATE-THIRTYTWOBC

Coronet-Regular Courier

Courier-Oblique Courier-Bold Courier-BoldOblique Eurostile

Eurostile-Bold

Eurostile-BoldExtendedTwo

Geneva

GillSans-Light GillSans-LightItalic

GillSans GillSans-Italic GillSans-Bold GillSans-BoldItalic GillSans-ExtraBold

GillSans-Condensed GillSans-BoldCondensed

COPPERPLATE-THIRTYTHREEBC

Goudy Goudy-Italic Goudy-Bold Goudy-BoldItalic Goudy-ExtraBold

Helvetica Helvetica-Oblique

Helvetica-Bold

Helvetica-BoldOblique

Helvetica-Condensed Helvetica-Condensed-Oblique Helvetica-Condensed-Bold Helvetica-Condensed-BoldObl

Helvetica-Narrow Helvetica-Narrow-Oblique Helvetica-Narrow-Bold Helvetica-Narrow-BoldOblique

HoeflerText-Regular HoeflerText-Italic HoeflerText-Black HoeflerText-BlackItalic HoeflerText-Ornaments

950 QG0 30 4 Q

JoannaMT JoannaMT-Italic

JoannaMT-Bold IoannaMT-BoldItalic

LetterGothic

LetterGothic-Slanted LetterGothic-Bold LetterGothic-BoldSlanted

LubalinGraph-Book LubalinGraph-BookOblique LubalinGraph-Demi

LubalinGraph-DemiOblique

Marigold

Monaco

MonaLisa-Recut NewCenturySchlbk-Roman

NewCenturySchlbk-Italic NewCenturySchlbk-Bold NewCenturySchlbk-BoldItalic **NewYork** Wingdings-Regular

ഗ്ദയമെരു~~~~~ 0023456789 Wingdings3

Optima-BoldItalic ZapfChancery-MediumItalic

ZapfDingbats Охронд

StempelGaramond-Roman StempelGaramond-Italic

StempelGaramond-Bold StempelGaramond-BoldItalic

Symbol AΘYIXKBPOΩN

Taffy

Optima

Optima-Italic

Optima-Bold

Palatino-Roman

Palatino-Italic

Palatino-Bold

Palatino-BoldItalic

Times-Roman Times-Italic Times-Bold Times-BoldItalic

TimesNewRomanPSMT TimesNewRomanPS-ItalicMT TimesNewRomanPS-BoldMT TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

Univers-Light Univers-LiahtOblique

Univers Univers-Oblique Univers-Bold Univers-BoldOblique

Univers-Condensed Univers-CondensedOblique Univers-CondensedBold

Univers-CondensedBoldOblique Univers-Extended Univers-ExtendedObl Univers-BoldExt Univers-BoldExtObl

フォントサンプル(PCLエミュレーションモード)



(注♪)Macintosh環境では使用できません。

日本語4書体

平成角ゴシック 株式会社 沖データ 株式会社 沖データ P平成角ゴシック 株式会社 沖データ 株式会社 沖データ

欧文84書体



- ・OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printerは Windows環境では使用できません。
- ・ビットマップフォントとUSPS POSTNET Bar Codesは、固定サ イズです。

Scalable Font (80書体)

	No.	
Courier	017	Univers Bold Italic
Courier Bold	018	Univers Medium Condensed
Courier Italic	019	Univers Bold Condensed
Courier Bold Italic	020	Univers Medium Condensed Italic
CG Times	021	Univers Bold Condensed Italic
CG Times Bold	022	Antique Olive
CG Times Italic	023	Antique Olive Bold
CG Times Bold Italic	024	Antique Olive Italic
CG Omega	025	Garamond Antique
CG Omega Bold	026	Garamond Halbfett
CG Omega Italic	027	Garamond Kursiv
CG Omega Bold Italic	028	Garamond Kursiv Halbfett
Coronet	029	Marigold
Clarendon Condensed	030	Albertus Medium
Univers Medium	031	Albertus Extra Bold
Univers Bold	032	Letter Gothic
Univers Medium Italic	033	Letter Gothic Bold
	Courier Bold Courier Italic Courier Bold Italic CG Times CG Times Bold CG Times Italic CG Times Bold Italic CG Omega CG Omega Bold CG Omega Italic CG Omega Italic CG Omega Bold Italic CG Omega Bold Italic CG Omega Bold Italic Current Clarendon Condensed Univers Medium Univers Bold	Courier 017 Courier Bold 018 Courier Italic 019 Courier Bold Italic 020 CG Times 021 CG Times Bold 022 CG Times Bold Italic 024 CG Omega 025 CG Omega Bold 026 CG Omega Italic 027 CG Omega Bold Italic 028 Commet 029 Clarendon Condensed 030 Univers Medium 031 Univers Bold 032

No.		No.	
34	Letter Gothic Italic	058	Helvetica Bold Oblique
35	Arial	059	Helvetica Narrow
36	Arial Bold	060	Helvetica Narrow Bold
37	Arial Italic	061	Helvetica Narrow Oblique
38	Arial Bold Italic	062	Helvetica Narrow Bold Oblique
39	Times New	063	New Century Schoolbook Roman
040	Times New Bold	064	New Century Schoolbook Bold
041	Times New Italic	065	New Century Schoolbook Italic
)42	Times New Bold Įtalic	066	New Century Schoolbook Bold Italic
)43	ITC Avant Garde Gothic Book	067	Palatino Roman
)44	ITC Avant Garde Gothic Demi	068	Palatino Bold
)45	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique	069	Palatino Italic
046	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique	070	Palatino Bold Italic
)47	ITC Bookman Light	071	Times Roman
048	ITC Bookman Demi	072	Times Bold
149	ITC Bookman Light Italic	073	Times Italic
50	ITC Bookman Demi Italic	074	Times Bold Italic
51	CourierPS	075	ITC Zapf Chancery Medium Italic
)52	CourierPS Bold	076	Symbol
)53	CourierPS Oblique	077	SymbolPS
)54	CourierPS Bold Oblique	078	Wingdings
)55	Helvetica		8869® ≯Yo #Her@\$\$\$
56	Helvetica Bold	079	ITC Zapf Dingbats
)57	Helvetica Oblique		◇┼┼╬╬ ╬╬╬╬≫ ♥✓✓ ╳

ビットマップ フォント (3書体)

No. Line Printer ABCDEfghij12345 081 OCR-A ABCDEfghijl2345 ABCDEfghij12345

USPS POSTNET Bar Codes

No. 083 USPS POSTNET Bar Codes


印刷範囲と印刷精度(PostScript3エミュレーションモード、PCLエミュレーションモード)

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- ・印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、用紙の斜行 ±1mm/100mm、 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量70kgの場合)です。
- ・両面印刷時の表裏の印刷位置精度は土2.5mmです。



単位: mm

			PS	プリン:	タドラィ	 バ	PCI		タドライ dows)	イバ
用紙サイズ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白	上余白	下余白	左余白	右余白
円瓶リイス	Α	В	С	D	Е	F	С	D	E	F
A4	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル	215.9	330.2	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
(13インチ)										
リーガル	215.9	342.9	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
(13.5インチ)										
リーガル	215.9	355.6	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
(14インチ)										
エグゼクティブ	184.2	266.7	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム	100~	148~	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
	215.9	1,200								
はがき	100	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒1 (長形3号)	120	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒2(長形4号)	90	205	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒3(洋形4号)	105	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒4(A4サイズ)	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.8	241.3	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23

文字コード表(PostScript3エミュレーションモード)



-83pv-RKSJ-Hは、主にMacintoshで使用します。(はフォン

-90ms-RKSJ-H、-RKSJ-Hおよび***-Ext-RKSJ-Hは、主に Windowsで使用します。(***はフォント名)

- ・プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文 字化けするなど、思わぬ結果になることがあります。
- ・アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケー ションソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。
- ・漢字コード表は「プリンタソフトウェアCD-ROM」の以下のフォル ダにPDFファイルで入っています。

[Windows][ML COLOR]-[DOC]フォルダ [Macintosh] [ML COLOR]-[漢字コード表] フォルダ

・各PDFファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。

ファイル名 (Windows)	ファイル名(Macintosh)	プリンタフォント名
HG-83pv.pdf	HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ-H
HG-90ms.pdf	HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ-H
HGExRKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ-H
HG-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-RKSJ-H
HM-83pv.pdf	HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ-H
HM-90ms.pdf	HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ-H
HMExRKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ-H
HM-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-RKSJ-H

欧文標準

Low code

0																		
1			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
2		0																
3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 4 @ A B C D E F G H I J K L M N O 5 P Q R S T U V W X Y Z [\ \ \ \] m n o 7 p q r s t u v w x y z { \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		1																
4 @ A B C D E F G H I J K L M N O 5 P Q R S T U V W X Y Z [\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		2		!	п	#	\$	%	&	1	()	*	+	,	-		/
5 P Q R S T U V W X Y Z [\ \] ^ 6 ^ a b c d e f g h i j k l m n o 7 p q r s t u v w x y z { } ~ _ 8		3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
3 P Q R S T O V W A Y Z L \		4	@	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0
7 p q r s t u v w x y z { } ~ } ~		5	P	Q	R	S	Т	Ū	V	W	Х	Y	Z	[\]	^	_
7 p q r s t u v w x y z { } ~ } ~		6	,	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
9		7	р	q	r	ន	t	u	v	W	х	У	z	{	1	}	~	
A ; ¢ £ / ¥ f § ¤ ' " « < > fi fl B - † † · ¶ • , , , " » % ; C ' ' ^ ~ - '	1	8																
B - † ‡ · ¶ • , " " » % ¿ C · · · ^ ~ - ~		9																
C ' ' ' ^ ~ - ' ' " O , " . ' C C C C C C C C C C C C C C C C C C		Α		i	¢	£	/	¥	f	§	¤	,	"	«	<	>	fi	fl
		В		_	t	‡			1	•	,	,,	"	*		%		ż
E Æ ª Ł Ø Œ °		С		١	,	^	~	-	v				۰	,		"	٠	~
		D	_															
F æ 1 1 1 0 œ ß		Е		Æ		a					Ł	Ø	Œ	o				
		F		æ				1			ī	Ø	œ	ß				

Symbol

High code

								L	OW	code						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0																
1																
2		!	A	#	3	%	&	Э	()	*	+	,	-		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	≅	A	В	X	Δ	Е	Φ	Γ	Н	I	ϑ	K	Λ	M	N	О
5	П	Θ	P	Σ	Т	Y	ς	Ω	Ξ	Ψ	Z	[<i>:</i> .]	Τ	_
6	-	α	β	χ	δ	ε	φ	γ	η	ι	φ	κ	λ	μ	ν	0
7	π	θ	ρ	σ	τ	υ	σ	ω	ξ	Ψ	ζ	{	1	}	~	
8																
9																
A	€	Υ	,	≤	/	∞	f	*	٠	٧	٨	\leftrightarrow	←	1	\rightarrow	\rightarrow
В	0	±	"	≥	×	~	9	•	÷	≠	=	*			_	Ţ
С	ж	3	R	Ю	8	\oplus	Ø	\cap	U	⊃	⊇	⊄	_	⊆	€	∉
D	_	∇	®	©	TM	П	1		_	^	V	⇔	=	1	\Rightarrow	₩
Е	◊	(®	©	тм	Σ	1	1	Ţ	Γ	1	L	ſ	{	l	ı
F		>	ſ	ſ		J	1		J	7		J]	}	J	

Wingdings-Regular

Low code

	now code																
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2		all c	×	2	65	4		ô	2	Œ		=	a	Ð		8
	3			A		1	0 10	2	=	4	v®					٨	×
	4	×	Ø	8	8	3	90	œ	ø	P	166	0	⊜	8	€*	®X	þ
	5	B	*	٥	٠	*	÷	t	÷	4	\$	G.	•	<i>3</i> 0	•	Υ	У
code	6	П	69	રી	m	၎	m,	Ŋ	η₀	<i>m</i>)(er	&	•	0		
	7		٥	0	٠	•	•	*	٠	X		ж	*	•	"	"	
High	8	0	1	2	3	4	(5)	6	Ø	8	9	00	0	0	0	€	9
	9	6	6	0	8	Ø	0	c/s	છ	ജ	Cs.	ò	≪6	æ	gw		•
	Α		0	0	0	•	0	0	•		٨	+	*	*	*	*	*
	В	ф	+	\$	ц	♦	٥	☆	(P)	(P	((9	0	0	Ø	9	(F)
	С	Ð	O	0	Å	\$	প্ম	命	Ŷ:	Ď	₽	₹	Ж	Ж	Ø	Ø	B
	D	Ŋ	ß	ಶ	Ø	ষ	⊗	\boxtimes	4	>	A	A	c	Э	0	U	+
	Е	→	1	V	K	7	۷	И	(→	1	¥	K	7	Ľ	ı	Û
	F	⇧	Û	Û	≎	Û	ጜ	Ø	ß	S			×	✓	×	Ø	H
			•				•	•									

ZapfDingbats

Low code 6 Α В С Ε **(** ≫ 3 + 0 ⊜ \triangleright ræ \times X + c⊛ • Х * \star * ••• **\$** 0 \star ☆ * $^{\lambda}$ * * * * * * * * * ů 0 * * * * * 0 \blacksquare * 2 æ • 4 **⑤** 7 0 9 10 4 0 0 |C| ① ⑤ 7 8 3 4 6 9 10 0 0 € 4 0 0 0 \rightarrow 0 \leftrightarrow → ` \rightarrow \rightarrow <> ₽ \Diamond \Rightarrow \circ 4₹ -> •+ >>

Hoefler Text Ornaments

High

Low code В С D E 3 (]) 800 * S B 3 Ø B B 0 6 1 0 0 <u>©</u> 5 9 1 æ G. 2 6 Z To 0 X X PO **Q** O O (3) 9 **∂**(• 8 9 Α В С D Е F É

文字コード表(PCLエミュレーションモード)




シンボルセット

WIN3.1J	VN US	ISO-14 JASC	Greek-437
PC-8	Win 3.0	ISO-15 Ita	Greek-437 Cy
PC-8 Dan/Nor	Win 3.1 Blt	ISO-16 Por	Greek-737
PC-8 TK	Win 3.1 Cyr	ISO-17 Spa	Greek-928
PC-775	Win 3.1 Grk	ISO-21 Ger	Hebrew NC
PC-850	Win 3.1 Heb	ISO-25 Fre	Hebrew OC
PC-852	Win 3.1 L1	ISO-57 Chi	IBM-437
PC-855	Win 3.1 L2	ISO-60 Nor	IBM-850
PC-857 TK	Win 3.1 L5	ISO-61 Nor	IBM-860
PC-858	Wingdings	ISO-69 Fre	IBM-863
PC-866	Dingbats MS	ISO-84 Por	IBM-865
PC-869	Symbol	ISO-85 Spa	ISO Dutch
PC-1004	OCR-A	Kamenicky	ISO L1
Pi Font	OCR-B	Legal	ISO L2
Plska Mazvia	HP ZIP	Math-8	ISO L5
PS Math	USPSFIM	MC Text	ISO L6
PS Text	USPSSTP	MS Publish	ISO L9
Roman-8	USPSZIP	PC Ext D/N	
Roman-9	ISO Swedish1	PC Ext US	
Roman Ext	ISO Swedish2	PC Set1	
Sebro Croat1	ISO Swedish3	PC Set2 D/N	
Sebro Croat2	ISO-2 IRV	PC Set2 US	
Spanish	ISO-4 UK	Bulgarian	
Ukrainian	ISO-6 ASC	CWI Hung	
VN Intil	ISO-10 S/F	DeskTop	
VN Math	ISO-11 Swe	German	


PCL平成半角(WIN3.1J)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	@	P	`	p				-	g	3		
1			!	1	A	Q	a	q			0	7	チ	٨		
2			"	2	В	R	b	r			Γ	1	ッ	X		
3			#	3	С	S	С	S			J	ゥ	テ	ŧ		
4			\$	4	D	T	d	t			,	I	\	t		
5			%	5	Е	U	e	u			•	才	ナ	1		
6			&	6	F	V	f	v			7	力	_	Е		
7			'	7	G	W	g	w			7	+	ヌ	ラ		
8			(8	Н	X	h	х			1	ク	ネ	IJ		
9)	9	I	Y	i	У			ņ	ケ	1	JV		
A			*	:	J	Z	j	z			I	J	λ	V		
В			+	;	K	[k	{			才	サ	Ł	ם		
С			,	<	L	¥	1				ħ	シ	フ	ワ		
D			_	=	M]	m	}			ı	ス	۸	ン		
E				>	N	^	n	~			Ξ	t	ホ	•		
F			/	?	0	_	0				ッ	ソ	7	0		

Symbol



Wingdings







消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧

これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店またはサービス拠点(セットアップ編)でお求めください。

品 名	型名	内 容
MLカラーOHPシート	MLOHP01	専用OHPシート
トナーカートリッジ・ブラック	TNR-C4BK1	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4BY1	LEDレンズクリーナ
トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4BM1	クリーニングペーパ
トナーカートリッジ シアン	TNR-C4BC1	
トナーカートリッジ ブラックS	TNR-C4BK3	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエローS	TNR-C4BY3	LEDレンズクリーナ
トナーカートリッジ マゼンタS	TNR-C4BM3	クリーニングペーパ
トナーカートリッジ シアンS	TNR-C4BC3	
イメージドラムカートリッジ プラック	ID-C4BK	イメージドラムカートリッジ
イメージドラムカートリッジ イエロー	ID-C4BY	トナーカートリッジ LFDレンズクリーナ
イメージドラムカートリッジ マゼンタ	ID-C4BM	クリーニングペーパ
イメージドラムカートリッジ シアン	ID-C4BC	
イメージドラム3色パック	ID-C4BP	
ベルトユニット	MLBLT-C4C	ベルトユニット
定着器ユニット	MLFUS-C4D	定着器ユニット
ML64MB増設メモリ	MLMEM64C	増設メモリ (64MB)
内蔵ハードディスク	MLHDD-C2A	内蔵ハードディスク(10GB)
セカンドトレイユニット	MLTRY-C4C1	セカンドトレイユニット
両面印刷ユニット	MLDXU-C4C	両面印刷ユニット
プリントジョブアカウンティング	MLSFT-PJA01	プリントジョブアカウンティ ングソフトウェア



・消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま す。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- ・トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年 以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備 してください。
- ・ご使用になるまで、開封しないでください。
- ・直射日光をさけ、温度:0~35°C、湿度:20~85%RH範囲にある場所で保管してください。
- ・周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管しないでください。
- ・幼児の手が届かない所に保管してください。



プリントジョブアカウンティングの使用について



- ・オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。
 - ・プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアップなどにより、本項の記述と異なる場合があります。
 - ・プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印刷で「JobAccounting: ON | と印刷されます。
 - WindowsNT4.0 PSプリンタドライバでプリントジョブアカウンティング機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリに 最低限必要な空き容量

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、内蔵ハードディスクの「キョウッウ」パーティション(内蔵ハードディスクを搭載しているときのみ)およびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量が以下の条件を満たす必要があります。この条件のとき、ユーザIDの登録可能数とログの保存可能数は以下のとおりです。

内蔵	抜ハードディ	スク *1	フラッシュメモリ			
有/無		ウツウ」 ィション	「MIX」 パーティション	登録可能 ユーザID数	保存可能 ログ数	
	サイズ 空き容量		空き容量			
無	_	_	500KB以上	500ID *2	約150ログ *2	
有	10%以上	1.2MB以上	500KB以上	5000ID	約150ログ	

*1 内蔵ハードディスクは「PCL」、「キョウツウ」および「PSE」の3つのパーティションに分割されており、出荷時または内蔵ハードディスク初期化時には各パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。

PCL =20%(2GB) キョウツウ =50%(5GB) PSF =30%(3GB)

*2 内蔵ハードディスクを搭載していない場合は、ユーザIDとログは保存領域が同じため、両方の最大値まで保存できるわけではありません。

最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能 ログ数と必要なメモリ条件

ユーザIDの最大登録可能数およびログの最大保存可能数とそのときに必要な内蔵 ハードディスクおよびフラッシュメモリのサイズは以下のとおりです。

Þ	蔵ハードデ	ィスク	フラッシュメモリ			
有/無	「キョワ パーティ	ウツウ」 ィション	「MIX」 パーティション	登録可能 ユーザID数	保存可能 ログ数	
	サイズ	空き容量	空き容量			
無	_	-	1.2MB以上	5000ID	約400ログ	
有	10%以上	1.2MB以上	500KB以上	5000ID	約5000ログ	



プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域が ありません。 |とエラーが表示された場合は以下を行ってください。

- ・内蔵ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量を確認します。空き容量を確認する方法は、「内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい(Windows) | (224ページ) をご覧ください。
- ・上記の内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量を満たしていない場合は、内蔵ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量を確保します。空き容量を確保する方法は、「内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい」(225ページ)をご覧ください。

課金額の定義の追加

本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するには、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。




)プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアップなどにより、本項の記述と異なる場合があります。

- プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了します。
- 2 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 3 「スタート」-「ファイル名を指定して実行」を選択します。
- ④ [名前]に「D:¥UTILITY¥PRINTJA ¥CPADD」(CD-ROMドライブがD: のとき)を 入力し、「OK]をクリックします。
- 6 確認画面で[はい]をクリックします。



- 6 完了画面で[はい]をクリックします。
- ↑ プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。
- 8 [プリンタ]メニューから[課金額の定義]を選択します。

⑨課金額の定義一覧に「5400」が追加されていることを確認します。



課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

Macintoshでのユーザ名、ユーザIDの設定方法

Macintoshプリンタドライバでのユーザ名、ユーザIDの設定方法です。Windowsプリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。



- ・ML5400では、Macintoshでのユーザ名、ユーザIDの設定方法が「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」に記述された方法と異なります。
- ・設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザIDは0でログに残ります。
- ・Mac OS Xプリンタドライバはユーザ名、ユーザIDを設定することができません。ユーザ名はログイン名、ユーザIDは0でログに残ります。
- ・プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアップなどにより、本項の記述と異なる場合があります。

Macintosh プリンタドライバ



- [ファイル]メニューの[デスクトップのプリント]を選択します。
- [プラグイン初期設定]パネルで [プリントタイム・フィルタ]と [ジョブアカウント]にチェックを 付けます。



- ③ [ジョブアカウント]パネルでユーザ名、ユーザIDを設定し、[設定の保存]をクリックします。
- **4** [OK]をクリックします。



(5) [キャンセル]をクリックし、ダイアログを閉じます。

(MEMO)

記-	号	
	/euc	
数:	字	
	1 ページ目の給紙方法1121 ページ目を別のトレイから給紙する1121 枚目1122up134	
Α		
	AdminManager	
В		
С	BOOTP サーバ	
	CMYK カラー空間164CMYK シミュレーション198, 199CMYK で生成192COLLATING AMOUNT122, 127, 132Color Sync164, 191CRD168	

D DHCP サーバ 248 Ε ECP を無効にする.......219 euc 270 F FILE G

引

Н

索

Ţ	N	
ICC プロファイル186	NDS	281, 289
ICM の方法166, 169	NDS ネットワーク	280
Image Color Matching 164, 189	NetBEUI	88, 235
IP Filtering240	NetBEUI/WINS	64, 82
IP Filtering 設定画面71	NetBEUI 設定画面	70
ipconfig245	NetBEUI タブ	20
IPP64, 82	Netware 21, 22, 64	4, 82, 88, 233, 279, 280, 303, 323
IPアドレス223, 254	NetWare サーバ	22
IP アドレスの設定244	NetWare 設定画面	69
IP アドレス再設定33	Netware タブ	20, 23
IP フィルタ254	NetWare ファイルサーバ	284, 291, 299, 303
IP フィルタリング65, 83	Network Extension	15, 16, 34
	Network Information	242
J	Novell Client	281, 289
Job List240	n-up	101
	n倍	100
L	0	
LANの規模の設定65, 83	U	
lp	OHP シート	94, 336
LPDプロトコル270	OKI Device	87
	OKI LPR ユーティリティ	15, 16, 27, 156, 216
M	OKIストレージデバイスマネージャ	123, 127, 132, 221, 227, 229
MAC address243	P	
Macintosh スクリーンフォント	P	
Macromedia FreeHand	PASSWORD	
Maintenance 238	PCL	215, 220
Maintenance 設定画面	PC の開放を早くする	128
Maintenance タブ20	PostScript エラー情報を印刷する	157, 158
MicrolinePS Utility	PostScript カスタムページサイズ	104
MPトレイ110, 113	PostScript カスタムページサイズ定義	104
	PostScript カラーマッチング	168, 169, 170
	PostScript ファイルのダウンロード	75

	PostScript フォント	146
	PostScript レベル	155
	PPD ファイル	159, 160
	printer port	239
	printer port 設定画面	71
	printer trap	236
	printer trap 設定画面	70
	PrintSuperVusion	15, 16, 38
	PS3 エミュレーション	215
	PSE	220
	P-Sever mode	280
	PS ハーフトーン調整ユーティリティ	13, 76, 202
_		
Q		
	QuarkXPress	161
	QuickSetup	
R		
	RARP	253
	RARP サーバ	
	RGB カラー空間	
	RGB 値を決めたい	
	R-Sever mode	
	TY-Sever mode	200
S		
	Catalan Hillian	00
	Setup Utility	
	sjis	
	SMTP	•
	SMTP サーバ	
	SMTP 設定画面	
	SMTP 送信設定	258
	0.475 / 1	
	SMTP タブSNMP	

	SNMP traps	64, 82
	SNMP 設定画面	69
	SNMP タブ	20
	Sun OS	27′
	Sun Solaris	272, 273
	System Contact	64, 82
	System Location	64, 82
	System Name	64, 82
Т		
ı		
	TCP/IP64	4, 82, 88, 232, 245
	TCP/IP 設定画面	69
	TCP/IP タブ	20, 23
	TELNET	16, 68, 254
	Timeout タブ	23
	TrueType スクリーンフォント	74
	TrueTypeフォント	144, 146
IJ		
U		
	UNIX	269, 323
	USB インタフェース仕様	326
w		
٧V		
	Web Driver Installer	15, 16, 45
	Web Driver Installer に登録する	5 <i>′</i>
	Web ブラウザ 16, 59, 77, 216, 2	217, 254, 266, 267
	Web ブラウザで確認する	67, 85
	Windows スクリーンフォント	12
	Winipcofg	245
. ,		
ア		
	アウトラインフォントとしてダウンロード	148
	空き容量	

	アクセス制限機能	254
	鮮やかさ重視	168
,	,	
1		
	イーサネットアドレス	243
	一部のみ印刷	
	一般設定	
	一般ユーザ	•
	イニシャライズ	
	イベント	
	イベントログ	
	イメージドラムカートリッジ	
	色ずれ	
	色分解	
	色分解印刷	
	色味	210
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	200
		13, 200
	色見本サンプル	
	色味を強くしたい	
	色味を弱くしたい	210
	インクの原色を使用する	
	インクをシミュレートする	198
	インサツ ジョブ メニュー	
	印刷オプション	
	印刷可能範囲	330
	印刷が不鮮明	318
	印刷形式	120, 130, 131
	印刷先のポート	
	印刷したい	
	OHP シート	94
	往復はがき	90
	はがき	

封筒90
ラベル紙94
印刷時にジョブ名を入力する
印刷ジョブの一覧82
印刷する
色見本を印刷する 200
逆順に印刷する109
高解像度で印刷する141
コンピュータのフォントで印刷する147
白黒で印刷する108
ネットワークの設定情報を印刷する242
ポストスクリプトエラー 157
文字と背景を重ね合わせて印刷する196
印刷するページ139
印刷精度330
両面印刷時の印刷位置精度330
印刷設定104
印刷データをファイルに出力する
印刷できない321, 322, 323
印刷に使用するフォント
印刷濃度を調整する
印刷範囲
印刷品位
印刷部数と印刷ページ119
印刷保証範囲
印刷枚数/日43
印刷メニュー
印刷用インクをシミュレートする198
印刷をキャンセルする
インストールします
インタフェースメニュー
インデックス44
インポート184

ウ	
	ウォーターマーク 116 ウォーターマークの編集 116 エネルギースター 4 エミュレーション 63, 81
I	
ォ	エラー
+	往復はがき 90 欧文スクリーンフォント 74 欧文フォント 12 オーバープリント 196 オーバーラップ 102 オーバーレイ 135, 139 オーバーレイを使用する 137, 139 置き換えて印刷する 7リンタフォントで置き換える 144 置き換えフォント一覧表 146 同じ用紙サイズ 113 同じ用紙サイズの別のカセットに切り替える 114 オブジェクトを削除する 22 オプション タブ 44 オプションの自動設定 36 折丁 134 オンライン 44
カ	
	解像度 141 拡大 102

拡大印刷	102
確認印刷120, 121, 122	2, 220
確認する	
Pアドレス	246
Web ブラウザで確認する	67
内臓ハードディスクの空き容量	224
フラッシュメモリの空き容量	224
プリンタ内臓フォント	218
プリンタの状態を確認する	216
プリンタのステータス設定	36
重ね合わせて印刷する	135
カスタマイズ	42
カスタムサイズ用紙	103
カスタムページ	
カスタム用紙サイズ	105
カスタム用紙サイズ編集	105
カセットに用紙がない場合	114
加法混色	164
カラーセパレーション	
カラー調整 165, 166, 167, 176	, 180
カラー調整の設定を削除する	185
カラー調整の設定を保存する	181
カラー調整の設定を読み込む	183
カラー調整パターン	
カラー調整ユーティリティ181	, 185
カラーについて	
カラーマッチング177, 186	*
カラーマネジメントシステム	
カラーメトリック	168
カラーメニュー6	-,
カラーモード176	
カラーユーティリティ	13
カラーレンダリング辞書	168
環境を設定する	23

	監視時間変更58	I
	ガンマ・色相を補正します 177	ı
	ガンマ値 177	ı
	管理者46	ı
	管理者のメールアカウント50	ı
		ı
キ		ı
	逆順に印刷する109	ı
	キャンセルする	ı
	キューを作成	ı
	キョウツウ	ı
	きれい	ı
	2111, 141, 142	ı
ク		ı
		ı
	クリアログ	ı
	繰り返し印刷する129	ı
	グループ42	ı
	グループ移動45	ı
	グループ管理 45, 51	ı
	グループの削除45	ı
	グループの編集46	ı
	グループを登録する50	ı
	グレースケール194	ı
	グレースケールで印刷する195	ı
	黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する197	ı
	クローニング	ı
	黒トナーのみで牛成	ı
	黒の什上がり	
	黒の牛成	ı
	× 100	
ケ		
	警告	
	警告 タブ42	

	ゲストユーザ46
	言語
	検索42
	検索44
	減法混色
_	
	高解像度141
	工場出荷設定
	高調波規制
	極細線を補正する
	故障かな?
	異なる用紙サイズに印刷する115
	困ったときには
	コンテンツ44
	コントラスト重視
	コンピュータのフォントで印刷する147
	コンピュータを早く開放する
サ	
	サービスコールエラー
	サービスの設定
	再起動 / 初期化
	最小化表示
	細線がかすれる
	彩度
	削除する
	カブジェクトを削除する22
	カラー調整の設定を削除する
	ジョブを削除する
	サブウィンドウ
	サプライ品
	サプライ品 使用状況

シ

シートごとのページ
色相
自動
ジョブの自動転送32
自動検索機能45
自動検索を有効にする54
自動設定
オプションの自動設定
自動選択
自動的に e-mail を送信する
自動的にIPアドレス再設定33
自動的に選択する110
自動トレイ切り替え
紙幣4
社外秘
写真の印刷202
縮小して印刷する100
仕様
USB インタフェース仕様326
ネットワークインタフェース仕様
パラレルインタフェース仕様
障害情報
使用許諾契約6
条件検索42
詳細オプション106
詳細設定104, 106
詳細な印刷機能を有効にする109, 133
小冊子
使用状況
サプライ品の仕様状況43
省電力モード214
商標5

	情報入力フォーム		51, 52	2, 53
	消耗品			336
	初期化する			
	内臓ハードディスクを初期化する			220
	ネットワーク機能を初期化する			241
	初期設定をします			50
	諸注意			4
	ジョブ サクジョ	123	, 127,	132
	ジョブキュー		64	4, 82
	ジョブタイプ			. 129
	ジョブの削除			30
	ジョブの自動転送			32
	ジョブの手動転送			30
	ジョブの表示			30
	ジョブ名	5, 126	, 130,	131
	ジョブリスト			82
	ジョブリスト タブ			64
	ジョブを繰り返し印刷する			129
	ジョブを削除する3	ე, 123	, 127,	132
	ジョブを保存する			129
	白黒で印刷する		108,	194
	白すじをなくしたい			196
	新規ハーフトーン調整の定義			205
	新規プリンタの検索			45
_				
ス				
	スクリーンフォント			
	Macintosh			74
	TrueType スクリーンフォント			
	Windows			
	欧文スクリーンフォント			
	和文スクリーンフォント			
	スタンプ印刷			

	ステータス	
	プリンタのステータス31	
	ステータス タブ63,81	
	ステータスウインドウ	
	ストレージデバイスマネージャ72	
	スプールジョブの管理72	
	すべてのプリンタ42	
セ		
	製本	
	要本	
	,	
	接続先変更	
	絶対色彩	
	設定	
	設定する 000 044 046	
	Pアドレス	
	NetWare ファイルサーバ	
	OKI Device	
	電子メールの送信	
	ネットワークプリンタ	
	ネットワークプロトコル	
	設定できるサイズ	
	設定のエクスポート	
	設定ページの印刷65, 83	
	設定メニュー58	
	設定をインポート・エクスポート・削除する	
	設定を読み込む184	
	セットアップする	
	ネットワークプリンタをセットアップする307	
	先頭ページのみ 112	
ソ		
	操作パネルのメッセージ	

	操作パネルのロック	65, 83
	送信メールサーバ	50
	増設メモリ	336
	総費用	43
	双方向セントロを無効にする	
	ソフトフォントとしてダウンロード	
タ		
	ダウンロード	
	ファイルのダウンロード	30
	試し印刷	
	短辺で裏返す	
	短辺とじ	
	短辺とと	
	AND CHOX C G	
Ŧ		
	丁合い	118, 119
	チョウアイ エラー	
	丁合印刷	115
	長尺印刷	103
	調整確認サンプル	178
	調整する	
	 色ずれ補正	209
	調整対象色サンプル	
	長辺とじ	
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ッ		
-		
	追加	43

	通知する
	障害の発生262
	発生した障害を定期的に通知する259
	ツール タブ43
	常に TrueType フォントを使う147
テ	
	ディスク ファイルシステム フル
	定着器ユニット
	データ クリアチュウ215
	データフォーマット
	手差しで印刷する90,94
	デジタルカメラ165
	デバイスオプション129
	デバイスフォント144
	電子メールの送信257
	転送
	ジョブの自動転送32
	ジョブの手動転送30
	転送モードを変更する219
	電波障害防止
١	
	動作環境
	登録する
	Web Driver Installer に登録する51
	グループ51
	フォーム
	プリンタドライバ49
	ユーザを登録する52
	とじしろ
	とじ代
	トナーカートリッジ

	トナー消費量を節約する	152
	トナーセーブ	152, 153
	ドライバ登録	46
	トレイを自動的に選択する	110
	トンボ	
ナ		
	内臓ハードディスク	220 224 225 336
	内臓ハードディスクのパーティションサイズを変更す	
	長い辺	
	K 0 / 12	100
=		
		/
	日本国外へ持ち出す場合	
	任意の用紙サイズ 認証印刷	
	5%部口7种9	124, 125, 126, 220
ネ		
		0.4.00
	ネットワーク タブ	
	ネットワークインタフェース仕様	
	ネットワーク機能	
	ネットワーク機能を初期化する	
	ネットワーク情報	
	ネットワークステータスモニタ	·
	ネットワークの再起動	65, 83
	ネットワークの設定	
	ネットワークの設定項目一覧	232
	ネットワークの設定情報	242
	ネットワークプリンタ	285, 293
	ネットワークプロトコルの設定	68
	ネットワークユーティリティ	15
	ネットワークを設定する	86

)		E	
残りのページ	112	ビットマップフォントとしてダウンロード	148
		表紙印刷	112
/\		表示	
バージョン情報	44	ジョブの表示	30
パーティションのフォーマット		表示メニュー	58
ハードディスクに保存	129	フ	
ハードディスクの設定	72		
ハーフトーン調整		ファイルに書き出す	154
ハーフトーン調整名		ファイルに保存する	
配置	100	ファイルのダウンロード	30
バインダリ	296	ファイルへ出力	154
バインダリネットワーク	280	封筒	90
はがき	90	フェイスアップスタッカ	90, 94, 109
パスワード120, 121, 122	2, 125, 126, 130, 131	フェイスダウンスタッカ	109
パスワードの設定	61, 65, 79, 83	フォーマット	155, 221
パスワードの変更	44	フォームオーバーレイ	135
パスワードを入力してから印刷する	124	フォームデータの削除	72
パスワードを入力する	127, 132	フォームデータの登録	72
バッファ印刷	128	フォームを作成する	135
パラレルインタフェース	219	フォームを登録する	135
パラレルインタフェース仕様	327	フォント置き換えテーブル	
パレットカラー	171	フォント置き換えを有効にする	
パレットカラー調整	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	フォントサンプル	*
パレットカラーを調整します	171	フォント代替表	145
パワーセーブ		フォントの保持	155
パワーセーブ イコウジカン		複数ページ	
パワーセーブ キノウ		部単位で印刷する	
版ずれ	209	ブラックオーバープリント	196, 197
パンフレットを作成する	133	フラッシュメモリ	224, 225, 228
		プリセットを保存	151
		プリンタ タブ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		プリンタが停止する	313

プリンタ構成メニュー	63, 81
プリンタ情報	
プリンタステータス	
プリンタステータス画面	
プリンタドライバ登録機能	
プリンタドライバのインストール	46
プリンタドライバの設定を保存する	
プリンタドライバのデフォルトを変更する	150
プリンタドライバを登録する	
プリンタ内臓フォント	218
プリンタに保存する	
プリンタによる ICM 処理	
プリンタの異常を示すメッセージ	
プリンタの再起動	65, 83
プリンタの削除	45
プリンタの手動検索	
プリンタの状態を確認する	85, 216
プリンタのステータス	31
プリンタの設定を確認する	36
プリンタの設定を変更する	217
プリンタの追加	
プリンタの動作モード	215
プリンタフォント	144
プリンタフォントで置き換える	144
プリンタプロファイル	191
プリンタメニュー	213
プリンタを階層的に管理する	45
プリンタを検索します	
プリントキュー	22, 306
プリントキューを作成する	303
プリントサーバ	•
プリントサーバモード	280, 281, 296
プリントサーバを作成する	304

	プリントジョブアカウンティング	336, 337
	プロードキャスト IP アドレス	52, 54
	プロジェクトの新規作成	136
	プロジェクトの送信	138
	プロジェクトへファイルの追加	136
	分版印刷	207
^		
^		
	ページ順に取り出す	109
	ページ数 / 枚	101
	ページ設定	105
	ページ属性	105
	ページの順序	109
	ページ配置	101
	ページレイアウト	100
	ページ割り付け	101
	ページを指定	139
	ヘプル タブ	44
	ベルトユニット	336
	変更する	
	EtherTalk ゾーンを変更する	267
	EtherTalk プリンタ名を変更する	266
	ガンマ値	177
	黒の仕上がりを変更する	192
	色相	
	内臓ハードディスクのパーティションサイズを変更する	225
	パラレルインタフェースの転送モードを変更する	219
	パレットカラー	171
	パワーセーブ イコウジカン	214
	プリンタドライバのデフォルトを変更する	
	プリンタの設定を変更する	
	プリンタの動作モード	215
	用紙サイズ	115

ホ		メンテナンスユーザ	46
		メンテナンスユニット	336
ポート番号		_	
ポスター印刷		ŧ	
ポストスクリプトエラー		文字コード表	331 334
ポストスクリプトファイルをダウンロードする		文字と背景を重ね合わせて印刷	
ホストの開放を優先する	128	文字を重ねて印刷する	
補正する		モノクロ インサツ ソクド	
極細線を補正する	143	モノクロで印刷する	
保存する			100, 104
カラー調整の設定を保存する	181	그	
ポップアップ	58	<i>+</i> /π=τ₩	4
₹		有価証券	
Y		ユーザ	
マップ タブ	42	ユーザー定義サイズ	
マップの追加		ユーザー定義ページ	
マルチパーパストレイ90		ユーザーの削除	
マルチファイルプリンティング		ユーザ登録確認	
		ユーザの種類	
\(\)		ユーザの編集	
+ ₽0 ±	10.4	ユーザページ設定	
右開き		ユーザを階層的に管理する	
短い辺		ユーザを登録する	
見本	116	ユーティリティ	
*		MicrolinePS Utility	
•		PS ハーフトーン調整ユーティリティ	76
明度	201	ストレージデバイスマネージャ	72
メール送信機能		ユーティリティの機能一覧	16
メディアタイプを設定する	94	_	
メディアメニュー	63, 81	3	
メニュー設定	77	用紙エラー処理	114
メモリの増設	106	用紙送りがおかしい	
メモリメニュー	63, 81	用紙カセットから給紙できるサイズ	
メンテナンス タブ	43, 65, 83	用紙サイズ	
		/ IJ/IV/ / / \	

	用紙サイズの追加104
	用紙サイズを変換する
	用紙サイズを変更する115
	用紙設定
	用紙のセット方向
	用紙名 103
	よく使うプリンタ42
	会 会 会 に は に は に に に に に に に に に に に に に
	100
ラ	
	ラベル紙94
IJ	
	リスト43
	リモートプリンタ235
	リモートプリンタモード323
	リモートプリント29
	リモートプリントモード280, 289
	面面印刷
	両面印刷時の印刷位置精度
	両面印刷できるサイズ
	両面印刷できる用紙サイズ106
	両面印刷できる用紙の厚さ106
	両面印刷ユニット
	リンク
	リンク タブ
	リンク編集メニュー
	ブンフ
レ	
	レイアウト
	レイアウトタイプ101, 102, 134
	レイアウト方向101
	レポート タブ43

	レンダリングの目的	1	189
	レンダリング方式		
	ログアウト	44,	46
	ログイン	44,	46
	ログインログ		4
	論理ディレクトリ		
	ニー・・・・・・・ 論理プリンタ	2	270
フ			
	ワーニング	3	31
	枠線	1	10
	和文スクリーンフォント		.74
	和文フォント		. 12
	割り付けるページ数		

オキカラーページプリンタ MICROLINE 5400

ユーザーズマニュアル(応用編)

発行日 2004年 10月 第3版 発行者 株式会社 **沖データ**

42819402EE